


取扱説明書

マイクロコンポーネントMDシステム

型 UX-W7DVD-S/-M名 UX-W8DVD-S









・イラストは UX-W7DVD-S のとき

リージョン番号*(ローカル番号)について

* リージョン番号は、国や地域ごとに割り当てられた番号です。

本機のリージョン番号は「2」です。DVDビデオの場合、リージョン番号表示に「ALL」または番号「2」が含まれているディスクに限り再生できます。

再生が可能なリージョン番号表示の例

ディスクのジャケットもご参照ください。











MDLP





お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この**「取扱説明書」**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に4~7ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

> LVT1097-002B MK2

省エネ設計

省エネ回路により本体部は、 電源待機時 消費電力 0.9 W

目 次

はじめに ページ
・安全上のご注意 4 ・使用上のご注意 8 ・ディスクについて 9 ・再生できるディスク 9 ・ テレビ方式について 10 ・ 音声記録方式 10 ・ ディスクの構成 10 ・ 各部の名前 11 ・ 表示窓 11 ・ リモコン(RM-SUXW7DVD-S) 12 ・ リモコンについて 13
準備ページ・接 続14・アンテナの接続14・スピーカーの接続15・テレビの接続16・他の機器の接続18・電源コードの接続19・リモコンの準備19・テレビのタイプを設定する20
・スキャンモードの切換え
 基本操作 (電源の入/切、イチ押しプレイ、 音量の調節)
ラジオを聞く ページ ・放送局を記憶させる (プリセット)

ディスクの再生	ページ
・DVDプレーヤーの基本操作	28
・再生する	_
· 再生を停止する	
・ちょっと見バック	
・リジューム再生をする	30
・早送り/早戻し再生をする	
・一時停止/画像を1コマずつ送る/	
スローモーション再生をする[スロー]	
・見たい場面や聞きたい曲を選ぶ [頭出し]	
・数字ボタンで頭出しをする [ダイレクト再生]	
・メニューから再生する・ DVDプレーヤーの便利な機能	33 2.4
· 音声言語/音声を選ぶ[音声]	
· 自尸言語/ 自尸で速い[自尸] · 字幕を切換える[字幕]	
・アングルを切換える[アングル]	34 35
・画面を拡大する[ズーム]	
・ 音場にサラウンド感を出す	
[バーチャルサラウンド]	36
・DVDレベルを調節する	
· 画質を調節する[VFP]	
· くり返し再生する[リピート]	
・DVDオーディオの静止画像を選ぶ[ページ] ・DVDオーディオのボーナスグループを	38
・ロVロオーティオのホーナスクルーフを 再生する	30
・プログラム再生	
・ランダム再生	
・ステータスバーとメニューバー	42
· ステータスバーとメニューバーを使う	
[画面表示]	
・くり返し再生する[A-Bリピート]	44
・再生したい位置の時間を指定する	
[タイムサーチ]	
・音楽・映像ファイルについて	
・MP3ファイルを再生する	
・基本操作	47
・ファイルを直接選ぶ ・くり返し再生する[リピート]	47
・JPEGファイルを再生する	
・基本操作 ・連続再生する[スライドショー再生]	49
・ファイルを直接選ぶ	
・画面を拡大する[ズーム]	
MDを聞く	ページ
・MDを聞く	51
· MDの基本操作	
・聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)	

・MDのプログラム演奏 ・MDのランダム演奏 ・MDのグループ演奏 ・MDのリピート演奏 ・MDのタイトルサーチ	54 55 56
テープを聞く	ページ
・テープを聞く	58
他の機器の音声を聞く	ページ
・他の機器の音声を聞く	
・他の機器の音声入力レベルを調節する・パソコンの音声を聞く前の準備.	
録音する	ページ
・録音する前に	
・MDに録音するとき	62
· テープに録音するとき	
MD に録音するB MDに録音する前の設定	
・ディスクの録音(基本操作)	65
・ディスクの録音(オーディオCDの4倍速)	
1 トラック(曲)録音/プログラム録音). ・A MDの録音	
A MDの録音・ラジオ放送やテープ、他の機器の音声の録音	
・テープに録音する	69
MDを編集する	ページ
・タイトルをつける	7 1
・曲を編集する	
・曲を分ける(DIVIDE)	
・曲をつなげる(JOIN)・曲を移動する(MOVE)	
· 曲を削除する(ERASE)	77
· 全曲を削除する(ALL ERASE)	
・MD をグループ編集する ・グループをつくる(FORM GR)	
・グループに登録する(ENTRY GR)	80
・グループを分ける(DIVIDE GR)	
・グループをつなげる(JOIN GR) ・グループを移動する(MOVE GR)	
・グループを解消する(UNGROUP/UNGR ALL)	82
・グループを削除する(FRASE GR)	82

タイマーを使う	ページ
・タイマーを使う	83
・おやすみタイマー	83
・プログラムタイマー	84
オートスタンバイ機能を使う	ページ
・オートスタンバイ機能を使う	
・カードスタンパイ版配を戻り	00
知っておいてほしいこと	ページ
・チャイルドロック機能	88
・DVDの初期設定を変更する	
· 初期設定画面について	
·基本操作 · 言語設定画面	
· 映像設定画面	
· 音声設定画面	
· その他設定画面	
· はじめに設定する	
· 設定を変更する	
・視聴制限を一時解除する	95 04
・リモコンでテレビを操作する.	
· テレビのメーカーコードを設定する	
・テレビを操作する	97
・AV コンピュリンクの活用	
・接続と設定をする	98 * 00
・MD の制約について	
・MD の技術解説	
・ディスク、MD、テープの	
取り扱いについて	
・MD/ ディスクのメッセージ	
・故障かな?と思う前に	105
・Q & A (よくあるご質問)	
・保証とアフターサービス	
・主な仕様 ・ビクターサービス窓口案内	109
・ヒクダーサーヒス窓口条内 ・用語集	
・ 索引	
\\\\ \J	7

安全上のご注意 ―はじめにお読みください―

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

\land 注意

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示してい ます。

• 絵表示の説明

注意をうながす記号







行為を禁止する記号



行為を指示する記号





5

一般的指示

▲ 警告

万一、次のような異常が発生したときはすぐ使用をやめる。

- 煙が出ていたり、へんなに おいがするとき
- 内部に水や異物が入って しまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)







すぐに電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。







風呂場やシャワ一室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



♠ 警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭 では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



本機の上に水の入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。





電源プラグは、根元まで確実に 差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したり ほこりが付着して火災や感電の原因と なります。

また、たこ足配線も、 コードが熱を持ち危 険ですのでしないで ください。



表示された電源電圧(交流 100 ボルト)で使用する。

火災の原因となります。本機 を使用できるのは日本国内の みです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。 定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾

定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。

本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くと ころに置かない。

頭からかぶると窒息の原因 となります。





安全上のご注意(つづき) ―はじめにお読みください―

企注意

電源プラグは、コードの部分を 持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、 コードに傷がつき、火災や 感電の原因となることが あります。電源プラグを 持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。





通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し 込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10 cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばな ど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温に なる所
- 窓ぎわなど水滴の発生し やすい所



本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。





____ 雷源プラグを抜く

可動部の作動中には無理な操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や故障の原因となることがあります。



⚠ 注意

お手入れをするときは、電源プラ グを抜く。

電源が「切」でも本機には、 わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに 接続されている と、感電の原因と



なることがあり

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、 コードが傷つき、 火災や感電の原 因となることが あります。

ます。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を販売店 に依頼する。 内部にほこりがたまったまま

ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さな お子様のいるご家庭では注意してください。

使用すると、火災の原因と なることがあります。 特に、湿気の多くなる 梅雨期の前に行なう と、より効果的です。

手を挟まれないよう注意



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入って から徐々に上げてください。







ヘッドホンを使用するときは、音 量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聞くと、聴力に悪い影響を およぼすことがあります。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス ⊕ とマイナス ⊝ を間違えない
- 電池のプラス⊕とマイナス⊝をショートさせ ない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用し た電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流して ください。

使用上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

本機やディスク、MD、テープの置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かないでください。

本機の使用環境温度は、3℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。



- 湿気やほこりの多い所
- 風通しの悪い狭い場所



• 極端に寒い所



- 直射日光の当たる所
- 熱器具の近く



寒い所から急に暖かい部屋へ 移動した後しばらくの間



- テレビや他のアンプ、チューナーなどのすぐそば
- バランスの悪い不安定な所



- 磁気を発生する所
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しい所

ステレオを聞くときのエチケット



ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近 所に迷惑がかからないような音量でお聞きく

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

露がついたら


次のようなとき、本機のレンズに露(水滴)が付いて正 しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2 時間待ってから、ご使用ください。

付属品の確認

(1個)

お使いになる前に、付属品をお確かめください。 不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。



• この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。

ディスクについて

再生できるディスク

本機では以下のディスクが再生できます。

ディスクの種類とマーク	詳細
DVDビデオ	DVDビデオフォーマット
	で記録され、ファイナライ ズ処理されたDVD-R/RW
VIDEO	ディスクを含む
DVDオーディオ	
DVD	
AUDIO	
スーパービデオ CD/	ビデオCDフォーマット、
ビデオCD	スーパービデオCDフォー マットで記録され、 ファ
Video CD GGTAL VICEO SUPER VICEO	イナライズ処理された
TIOU OB CONT. I MANUAL CONT. I FRANCE	CD-R/RWディスクを含む
オーディオCD	オーディオCDフォーマッ
died died died died died	トで記録され、ファイナ ライズ処理されたCD-R/
	RWディスクを含む

次のディスクも再生できます。

- ISO9660フォーマット(MP3ファイルなど音楽・映像 ファイルを再生するとき)で記録されたCD-R/RWディ スク
- 次のディスクは音声のみ再生できます。CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、CD TEXT(テキスト)、およびMIX-MODE CD

ご注意

- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生できないことや読みとりに時間がかかることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような 壊れたディスクや、ハート型や八角形など、特殊形状 のディスク(シェイプCDなど)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換わる とき、映像や音声が乱れる場合がありますが、これは 故障ではありません。
- ディスクに傷、汚れをつけないよう取り扱いにご注意ください。使用後はカートリッジに収納してください(詳細はディスクに付属の説明書などをご覧ください。)

変お知らせ

DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生をしますので、操作したとおりに機能が働かないことがあります。このようなときは、テレビ画面に「○」表示されますが、表示されないときもありますのでご注意ください。

再生できないディスク

次のディスクは再生できません。

誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノイズによってスピーカーを破損することがあります。

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- VRフォーマットで記録した**DVD-RW**
- ・CD-ROM ・SACD ・フォトCD

ご注意

 本機では、CD規格(CD-DA)に 準拠しないディスクについて は、動作や音質を保証できませ ん。CDを再生するときは、「CD ロゴマーク」の有無や、パッ ケージのご注意をお読みにな り、CD規格に準拠するディス クであることをお確かめくだ さい。



ディスクについて (つづき)

テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSCに適合しています。NTSC以外のTV方式(PALなど)のディスクは、NTSC方式に変換して再生します。

ただし、ディスクによっては映像がコマ送りになったり、画面のアスペクト比(縦横比)が変わるなど正しく再生されないことがあります。

ご注意

• NTSC方式以外のテレビ方式(PALなど)で収録されたディスクを再生するときは、正常なプログレッシブスキャン方式での映像はお楽しみいただけません。

音声記録方式

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音声には、次の5種類があります。

- ドルビーデジタル(Dolby Digital)
- DTS (Digital Theater System)
- リニアPCM
- MPEG(Moving Picture Expert Group)オーディオ
- MLP(Meridian Lossless Packing)

各フォーマットについては、用語集(**→112**ページ)を ご覧ください。

商標と著作権

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー、MLP Lossless 及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本機はデジタルシアターシステムズ社からの実施権に 基づき製造されています。

dts、DTSおよびDTS Digital Surroundは、デジタルシアターシステムズ社の商標です。

- ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏レンタルすることは、法律により禁止されています。
- DVDビデオのロゴは商標です。
- ・本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン 社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権 を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビ ジョン社のライセンスが必要となります。マクロビ ジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られ た範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできま せん。また、改造または分解、リバースエンジニアリン グは禁止されています。

ディスクの構成

DVDビデオ

多くのDVDビデオは、**タイトルとチャプター(章)**と呼ばれる項目から構成されています。DVDメニューなどから、お好みのタイトルまたはチャプターを選んで再生することができます。







DVDオーディオ

多くのDVDオーディオは、グループとトラックと呼ばれる項目から構成されています。DVDメニューなどから、お好みのグループまたはトラックを選んで再生することができます。







• DVDオーディオにはキーナンバー(暗証番号)を 入力すると再生ができる「ボーナストラック」と呼ばれるグループが収録されているものがあります。通常はこのグループの内容は事前に公表されていません。ボーナスグループの再生について詳しくは **39** ページをご覧ください。

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD

これらのディスクは、**トラック**と呼ばれる番号付の項目から構成されています。お好みのトラック番号を選んで再生することができます。


⑦お知らせ

ディスクによっては「インデックス」と呼ばれる頭 出しマークがトラックに記録されているものもあ ります。

本機は、「インデックス」による頭出し機能には対応していません。

各部の名前 -()内の数字のページに説明がありますー


本 体



- ① カセットホルダーと▲ (テープ取り出し) (58)
- ② ▲ B MD (取り出し) (52)
- ③ B MD挿入口 (51)
- 4 | ◄ (DổŴN) , ►► (ŰP)
 - ・ラジオ (25, 26)
 - ・ディスク (31, 47, 49)
 - A MD/B MD (52)
 - ・テープ (59)
 - (停止)
 - ・ディスク (30)
 - A MD/B MD (52)
 - ・テープ (59)

- (36/24)
- ⑥ VOĽŮMEつまみ (23)
- ⑦ ▲ (ディスク取り出し) (28)
- ⑧ PHONES (ヘッドホン)端子 ミニプラグ付ヘッドホン (別売り)をつなぎます。 プラグを接続するとスピーカーから音は出なくなります。
- ⑨ 録音ボタン
 - A ► B MD REC (67)
 - MD REC (65, 66, 68)
 - TAPE REC (69)
- ① ディスクトレイ (28)
- ① USB AUDIO端子 (18, 59, 60)
- 12 操作ボタン
 - FM/AM/AUX/USB (23, 25, 59)
 - DVD ⊳/II (23, 28)
 - A MD ⊳/II (23, 51)
 - B MD ⊳/II (23, 51)
 - TAPE <> > (23, 58)
- 13 ①/| (電源) (23)
- (4) リモコン受光部 (19)
- (5) A MD挿入口 (51)
- 16 ▲ A MD (取り出し) (52)
- ① 表示窓

表示窓




- 18 STEREO 表示/MONO 表示 (27)
- 19 B MD 表示 (51)
- 20 情報表示部
- ② MD 録音状態表示 (64)
- ② SURROUND 表示 (36)
- ② AHB PRO 表示 (24)

- ④ 再生モード表示 (38, 40, 41, 48, 49, 53 ~56)
- ②5 SEARCH 表示 (57)
- 26 BOÜŃUS 表示 (39)
- ② A.ŚTÁNDBY 表示 (88)
- ② SOUND 表示 (24)
- 29 タイマー表示 (83, 86, 87)
- ③ テープ表示 (59)
- ③ B.S.P.表示 (38)
- ③2 PBC 表示 (33)
- ③ ディスク表示 (28)
- ③ A MD 表示 (51)

各部の名前 (つづき)ー()の数字のページに説明がありますー

リモコン(RM-SUXW7DVD-S)



- ① **Ů/|オーディオ (電源) (20, 21, 23)** 本機の電源の「入⇔切」に使います。
- ② サウンド (24)
- ③ Ů/ITV (電源) (97)
- 4 AUX/USB (23, 60)
- (5) TV/ビデオ (97)
- ⑥ B MD ►II (23, 51)
- (7) TAPE **→** (23, 58)
- ⑧ オーディオ音量 ± (23)本機の音量を調節するとき使います。
- ⑨ オーディオ/TVスイッチ (13, 97)
- ⑩ ◄ (前)、▶ (次)
 - ・ラジオ (25, 26)
 - ・ディスク (31)
 - A MD/B MD (52, 75, 79)
 - ・テープ (59)
 - (停止)
 - ディスク (30)
 - A MD/B MD (52)
 - ・テープ (59)
- (1) ◄◄ (早戻し)、▶▶ (早送り)/スロー再生
 - ディスク (31)
 - A MD/B MD (52)
 - ・テープ(巻き戻し、早送り)(59)
- ① メニュー (33)
- ① カーソル (▲/▼/◄/►) とENTER
- (42, 44, 45)
- 15 ディマー (22)
- 16 オートスタンバイ (88)
- ① 数字ボタン(1~10、0、+10)
- 18 オートプリセット (25)
- (19) MDタイトル/編集 (71,75)
- ② MDグループタイトル/編集 (71, 79)
- ②1 MD録音設定ボタン
 - LP: (64)
 - ・スピード (66)
 - SP/LP2/LP4 (64)
 - ・グループ (64)
- ② アングル (33)
- 23 ズーム (35, 50)
- 24 DVDレベル (36)
- 25 プログレッシブ/VFP (21, 37)

- ②6 ちょっと見バック (30)
- ②7 ページ (38)
- 28 音声 (34)
- 29 字幕 (34)
- ③ リバースモード (58)
- **③1) タイトルサーチ (57)**
- ③2 再生/FMモード (27, 40, 41, 53~55)
- ③ リピート (38, 48~50)
- 34 CANCEL (22, 41, 72)
- 35 SET (22, 25, 75~84)
- ③ リターン (33)
- ③ 表示/文字 (27, 57, 72, 73)
- ③8 時計/タイマー (22,84)
- ③ スリープ (83)
- ④ 設定 (89, 94)
- ④ トップメニュー (33)
- ② グループスキップ <<、>> (32, 39, 47, 50, 59)
- 43 テレビ操作ボタン
 - ・TV音量 ± (97)
 - ・TVチャンネル ± (97)
- 44 DVD ► (23, 28, 49)
- (45) A MD ►II (23, 51)
- 46 Ⅱ (ディスクの一時停止) (31)
- 47) FM/AM (23, 25~27)
- 48 AHB PRO (24)
- 49 バーチャルサラウンド (36)
- 50 消音 (24)

リモコンについて

本機のリモコンを使って、ビクター製テレビや他メーカーのテレビを操作することができます。

他メーカーのテレビを操作する場合は、そのメーカーに対応したコードを設定する必要があります。

メーカーコードの設定のしかたと操作のしかたは、**97** ページ「リモコンでテレビを操作する」をご覧ください。

• ビクター製のテレビは、お買い上げ時の状態で操作することができます。

オーディオ/TV スイッチについて

オーディオ/TVスイッチを「TV」側にすると、リモコンの数字ボタンがTVモードになり、TVのチャンネルが選べます。

オーディオ/TVスイッチを「オーディオ」側に戻すと、リモコンの数字ボタンで本機の操作ができます。



ご注意

 オーディオ/TV スイッチを「TV」側にしてテレビ の操作をした後は、必ずオーディオ/TVスイッチを 「オーディオ」側に戻してください。 戻さないと、数字ボタンで本機の操作ができません。

接 続 接続が終わるまで電源は入れないでください。―

アンテナの接続

FM/AM放送を聞くために、アンテナを接続します。アンテナを接続しないと、ラジオ放送を聞くことができま せん。アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行ってください。


AMアンテナを接続する

AMループアンテナ(付属品)を接続する

まずAMループアンテナを組み立てます。 台になる部分を回転させて差し込みます。



次に、組み立てたAMループアンテナを本体の AMループ端子に接続します。



アンテナ線の先端にビニール がついているときは、**ねじり** ながら抜き取ります。




- 接続したAMループアンテナを左右に回して最 も受信状態の良い方向に向けて置きます。 本体からできるだけ離して置いてください。
 - AMループアンテナは、金属製の机の上やテレ ビ、パソコンなどの近くに置かないでくださ い。受信感度が悪くなります。束ねてある線は、 よく伸ばして使ってください。

AMループアンテナではうまく受信できないとき

AM 外部端子に3m~5mのケーブル(電線:市 販品)を接続し、窓際や屋外になるべく高く水平 に張ります。


このとき、AMループアンテナも一緒に接続して おいてください。




FMアンテナを接続する

FM簡易型アンテナ(付属品)を接続する

FM簡易型アンテナを本体のFM(75Ω) COAXIAL端子に接続します。






接続したFM簡 易型アンテナ は、最も受信状 態の良い位置と 方向にまっすぐ 伸ばしてセロハ ンテープなどで 固定します。

付属のアンテナではうまく受信できないと きや、マンションなどの壁の共聴アンテナ端 子を使うとき

市販の同軸ケーブルとアンテナコネクター(別売 り)を用意してください。






VZ-71A(別売り)

電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がアンテナコネクターと一緒にご 利用になれます。

スピーカーの接続



付属のスピーカーコードを、本機とスピーカー本体の スピーカー端子に接続します。

- 正面向かって右スピーカーを右·R端子に接続します。
 - 正面向かって左スピーカーを左·L端子に接続します。
- スピーカーは、左右どちらでもお使いになれます(左右の区別はありません)。
- スピーカーコードの赤線側を⊕に、黒線側を⊕に接続します。
- 本機に接続できるスピーカーのインピーダンスは、 40~160です。


スピーカーコード先端の ビニールは、**ねじりながら 抜き取ります**。



- スピーカーネットの外しかた-

お手入れのときなど、スピーカーネットを取り外すことができます。

例:SP-UXW7DVD-Sのとき



左右上端を軽く押さえ、手前に引いて外してください。再び取り付けるときは、突起部を合わせて軽く押し込みます。

ご注意


- スピーカーコードの赤線と黒線を逆に接続する と、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注 意ください。
- スピーカー端子の⊕と⊝をショートさせないでください。故障の原因となります。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。
- 本機のスピーカーは、防磁設計(JEITA仕様)に なっております。設置方法によっては、テレビに色 ムラを生ずることがあります。次の点にご注意く ださい。
 - 1. 必ずテレビの主電源スイッチを「切」にしてから設置する。
 - また、テレビの主電源スイッチは、切ってから 30分程度待って「入」にする。
 - 2. テレビの種類によって万一、色ムラが生じたときはテレビとスピーカーを10cm以上離す。
 - 3. 防磁設計(JEITA仕様)になっていないスピーカーがテレビの近くにあると、色ムラを生じることがあります。

接 続(つづき) —接続が終わるまで電源は入れないでください。—

テレビの接続

ご注意

 本機の映像出力は、テレビ(またはモニター)と直接 つないでください。ビデオデッキを経由してつなぐ と、本機のコピープロテクションシステムにより、 再生中に画像が乱れることがあります。



ビデオデッキ内蔵のテレビ(テレビデオ)につないだ場合も、再生中に画像が乱れる場合があります。

- 接続するテレビまたは機器がビクター製で、AVコン ピュリンクIIまたはIII 端子があるときは、「AVコン ピュリンクの活用」(→98ページ)をご覧ください。
- テレビやモニターの映像入力端子がBNCタイプの ときは、別売りのアダプター: VZ-90を使用してく ださい。


S映像端子について

- S映像は、映像を輝度信号(Y)と色信号(C)に分けた映像信号です。映像入力端子に接続した場合(黄色のプラグ)より、色のにじみの少ない鮮明な映像がお楽しみいただけます。
- 本機のS映像出力端子は、S1およびS2映像信号に対応しています。S映像信号にフルモード (縦長の映像)を自動判別するための識別信号を 合わせた信号です。接続したテレビがS1また はS2映像信号対応機種のとき、この信号を検 知すると自動的に画面サイズを変更します。

D端子について

- D端子は、コンポーネント映像信号と同じ信号 (映像を色信号2系統と輝度信号1系統に分けた 信号)を扱いますが、コード1本で接続でき、送 られる映像の信号フォーマットや縦横比(アスペ クト比)の検出信号をもっているのが特長です。 色の発色がよく、S映像よりも高い映像品位を お楽しみいただけます。
- 本機のD端子は、D2信号まで対応しています。

テレビの映像入力端子と接続する




テレビを接続したら

- ・ 他の機器を接続しないとき
 - ⇒電源コードの接続(⇒19ページ)
- ・ 他の機器を接続するとき
 - → 他の機器の接続(→18ページ)
 - → 電源コードの接続(→19ページ)



S映像入力端子付きテレビと接続する




テレビを接続したら

- ・ 他の機器を接続しないとき
 - ⇒ 電源コードの接続(⇒19ページ)
- ・ 他の機器を接続するとき
 - → 他の機器の接続(→18ページ)
 - → 電源コードの接続(→19ページ)



テレビのタイプを設定する(→20ページ)

D端子付きテレビと接続する



- ・ 他の機器を接続しないとき
 - → 電源コードの接続(→19ページ)
- ・ 他の機器を接続するとき
 - → 他の機器の接続(→18ページ)
 - → 電源コードの接続(→19ページ)



テレビのタイプを設定する(→20ページ)



テレビがプログレッシブ対応のときは、スキャンモードの切換で「プログレッシブ」に設定する(→21ページ)

ご注意

プログレッシブスキャン方式をお楽しみいただく ためには、テレビのD端子がD2信号に対応してい る必要があります。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


接 続(つづき) —接続が終わるまで電源は入れないでください。—

他の機器の接続

• ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。

アナログ機器の接続


市販のイコライザー内蔵タイプのレコードプレーヤーなど、アナログ機器をAUX端子に接続します。



パソコンの接続

市販のUSBケーブルを使って、本体前面のUSB AUDIO端子とパソコンを接続します。


初めて接続したときだけ、ドライバーのインストールが必要です(「パソコンの音声を聞く前の準備」 →60ページ参照)



デジタル機器の接続

別売りのMDプレーヤーやCSチューナーなどのデジタル再生機器はデジタル入力端子に接続します。別売りのデコーダー内蔵AVアンプなどは、DVDデジタル出力端子に接続します。ドルビーデジタルデコーダーまたはDTSデコーダー、デコーダー内蔵AVアンプと接続すると、高音質のサラウンド再生ができます。

- デジタル入力端子はPCM音声に対応しています。 BSデジタル放送などのAAC音声には対応していません。
- DVDデジタル出力端子に接続した機器に応じて、 出力するデジタル音声の種類を設定してください。 (→92ページ参照)




リモコンの準備

電源コードの接続

すべての接続が終わったことを確認してから接 続します。

電源プラグを家庭用コンセントへ接続する



• 長期間使用しないときは、コンセントから電源 コードを抜いておいて安全と節電に心がけてくだ さい。

リモコンに乾電池を入れる

単3形の乾電池2本をリモコンに入れます。


1 裏ぶたをあける



2 乾電池を入れる


単3形乾電池を2本入 れます。

リモコン内部の表示 に極性を合わせ、⊕/ ⊝を正しく入れてく ださい。



3 裏ぶたをしめる

「カチッ」と音がして しまります。



- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- 一度使用した電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池(アルカリとマンガン)と混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れなどの原因となります。

リモコンの操作

リモコンを使うときは、本体正面に向けて正しく操作してください。極端に斜めの方向から操作したり手前に障害物があると、信号が届かなくなります。



• 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。


交換するときは、2本とも同じ種類の新しい単3形 乾電池と交換してください。

リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。

テレビのタイプを設定する

ご使用になる前に、接続したテレビに応じてテレビのタイプを設定します。

• リモコンで操作します。



4 〇 を押す

初期設定画面がテレビ画面に表示されます。 表示窓に「SETTING | と表示されます。

言語		y
メニュー言語	日本語	
音声言語	英語	
字幕言語	日本語	
画面表示言語	日本語	

5 (または ()を押して「映像」を 選び、 を押す

TVタイプ	レターボックス
映像ソース	オート
スクリーンセーバー	オン
MP3/JPEG	MP3

2 テレビの電源を入れ、本機からの 映像が映るようにする

本機と接続したテレビの入力切換を、その端子名(ビクターのAVテレビの場合、通常は「ビデオ3」)に切換えます。

- 6 (または <u></u>)を押してTV タイプを選び、^(ENTER)を押す
 - 従来のテレビ(4:3)と接続しているとき 「レターボックス」または「パンスキャン」を 選びます。
 - ワイドテレビと接続しているとき 「16:9オート」または「16:9ノーマル」を選びます。

詳しくは、「映像設定画面」の「TVタイプ」 (→91ページ)をご覧ください。


初期設定画面を消すときは、**設定**を押します。 表示窓の**「SETTING**」が消えてソース(音源) の表示に戻ります。

スキャンモードの切換え

プログレッシブスキャン対応テレビと本機をD映像端子で接続したときは、スキャンモードをプログレッシブ方式に切換えます。

お買い上げ時は、インターレース方式に設定されています。

• リモコンで操作します。



1 を押して本機の電源を入れる

2 🏲 を押す

ソース(音源)をDVDにします。 ディスクが入っていないときは、表示窓に「NO DISC」と表示されます。

3 (VF) を1秒以上押す

表示窓に「PROGRESSIVE」と数秒間表示され、スキャンモードがプログレッシブ方式に切換わります。

スキャンモードをプログレッシブ方式にすると、「映像設定画面」(→91ページ参照)で「映像ソース」の設定ができます。お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

インターレース方式に戻すには

プログレッシブ/VFPを 1 秒以上押します。 表示窓に「INTERLACE」と数秒間表示され、スキャンモードがインターレース方式に切換わります。

- ビクター製以外のプログレッシブスキャン対応テレビの中には、本機のプログレッシブスキャンに 適合しないものがあます。
 - テレビの映像が不自然に映るときは、スキャンモードを「インターレース」にしてください。
- プログレッシブ映像出力の著作権保護信号について

本機のプログレッシブ映像出力(525p)には著作権保護信号が付加されていることがあります。この信号に対応していないテレビ、モニターでは映像が乱れることがあります。このようなときは、スキャンモードを「インターレース」にしてお使いください。

ビクター製のテレビでは、HD-32LS3やAV-32AD3などが著作権保護信号に対応しています。 詳しくは「お客様ご相談センター」にお問い合わせ ください。

デジタルダイレクトプログレッシブ方式について


これまでのプログレッシブスキャン対応DVDプレーヤーでは、プログレッシブスキャンで収録されたDVDビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換してから再度プログレッシブスキャンに戻すという処理を行っていたため、映像がブレたり不自然に写ることがありました。

ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式は、DVDビデオのプログレッシブスキャン映像をそのまま出力するので、プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現しています。

時計を合わせる

時計を現在時刻に合わせておきます(24時間表示方式)。正しく設定しないとタイマー機能を使うことができません。

・電源が「入/切」どちらの状態でも設定できます。



例:午前10時10分に合わせるとき

1 帰/タイマー を押す



「時」表示が点滅します。

• 時計が設定されていないときは、「0:00」と表示され、「0」が点滅します。

2分以内に

- - ▶►I (またはI◄◄)を押し続けると、連続して変わります。
 - カーソル▲(または▼)を押しても同様の操作ができます。

「時」を合わせる



「分」を合わせる

「分」表示が点滅

戻す 進める

- 電源「入」で設定したときは、約2秒でソース (音源)の表示に戻ります。
- 「分」を合わせているとき(SETを押す前)に、 CANCELを押すと「時」の設定に戻れます。

時刻を数字ボタンで合わせる

手順2のとき数字ボタンを使って「時」と「分」を合わせることもできます。

午前12時にする: (±10) → (2)

午後8時にする : (±10) **→** (10) (20:00)

または (±10) を2回 (カリン・11) を知す。

SET を押したあと

25分にする : $\underbrace{+10}$ \rightarrow $\underbrace{+10}$ \rightarrow $\underbrace{-12}$ $\underbrace{-12}$

30分にする : (+10) \rightarrow (+10) \rightarrow (10)

時刻を合わせ直す

時刻を合わせ直すときは、リモコンの時計/タイマーを4回押して、時計を表示させてから、手順2の操作をします。

現在時刻は、テレビ放送の時刻表示や電話の時報案内などを利用してください。

表示窓を暗くする(ディマー機能)

リモコンの 🗂 を押す

押すごとに表示窓の明るさが次のように変わります。

▶DIMMER ON :照明が暗くなる


- DIMMER OFF: 通常の明るさに戻る (お買い上げ時の設定)

ご注意


- この時計は、月に1分程度のズレを生じます。タイマー操作をするときは、事前に時刻を設定し直してください。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「0:00」表示に戻ります。もう一度正しい時刻に合わせてください。

基本操作 (電源の入/切、イチ押しプレイ、音量の調節)

● 以後、本書では、主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをします。
また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。



は 心/ を下側に押す)




- 電源が入り、「HELLO」が表示されたあと、選ばれているソース(音源)名が表示されます。
- DVD ►、AMD ►II、BMD ►II、TAPE ◀ ►、 FM/AM、AUX/USBのいずれかを押したとき も電源が入り、ソース(音源)も変わります。
 - → イチ押しプレイと言います。 (ディスクやテープが入っているときは、 再生が始まります)

変お知らせ

- 電源「切」のとき▲(ディスク取り出し)を押すと、電源が入りディスクトレイが出てきます。
 - **▲ A MD**または**▲ B MD**を押すと、電源が入り、MDが入っているときは出てきます。
- 電源「切」のときは、消費電力を抑えるため MDを入れることはできません。無理に押し 込むと故障の原因となります。

2 再生するソース(音源)を選ぶ




本 体



	操作	参 照 ページ
ディスクを見る/ 聞く	ディスクを入れ、 DVD ► (DVD ▷/II) 押す	28
MDを聞く	A MDまたはB MD デッキにMDを入れ、 AMD ▶II (A MD ▷/II) または BMD ▶II (B MD ▷/II) を押す	51
ラジオを聞く	FM/AM (FM/AM/AUX /USB)を押して、聞きたい 放送局を選局する	26
テープを聞く	テープを入れ、TAPE ◀► (TAPE ◁▷) を押す	58
他の機器の音声を聞く	他の機器をつなぎ、 AUX/USB (FM/AM /AUX/USB)を押す	59

3 音量を調節する



• VOLUME 0~40の範囲で調節できます。

使い終わったら…

の川オーディオ(本体は の川)を押して電源を「切」にします。「SEE YOU」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示されます。

基本操作(つづき)

一時的に消音する

電話のときなど、ボタン一つで簡単に音を消すことが できます。



^{消音} ○ を押す

「FADE MUTING」が表示され、音量が「O」まで下がります。

再度音を出すときは、もう一度**消音**を押します。徐々に元の音量に戻ります。


 リモコンのオーディオ音量または、本体の VOLUMEつまみを操作して音量を上げることもできます。

重低音を強調する



AHB PRO*を押す






AHB PRO を 上側に上げる


- 押すごとに「オン→ オフ」が選べます。
 「オン」にすると表示窓に AHB PRO が表示され、クリアで迫力のある重低音が楽しめます。(お買い上げ時の状態)
 - * **AHB PRO****Pクティブ ハイバー Active Hyper Bass PROの略です。

サウンドを選ぶ(リモコンのみ)



を押す

押すごとに次のように切換わります。お好みのサウンド効果をお選びください。



「FLAT」以外を選んだときは、表示窓に SOUNDが点灯します。

 ROCK
 : 低音と高音を強調した設定

 POP
 : ボーカルやナレーションに向

いた設定

CLASSIC : 高音を強調した設定

JĂŹZ : ライブの臨場感を強調した設定

HEALING*: 中高音を強調した設定 MUSIC VIDEO*: DVD の音楽に適した設定 THEATER: 劇場の音響をイメージした設定

FLAT (解除): サウンド効果のない音

*はUX-W8DVDの場合のみ


🍟 お知らせ

• **音量の調節、AHB PRO やサウンドの効果**は、スピーカーの音声やヘッドホンの音声に効きます。 録音される音には影響ありません

放送局を記憶させる (プリセット)

選局した放送局を記憶(メモリー)しておくと、簡単に呼び出すことができます。 放送局を記憶させる方法には、選局から記憶までを自動で行う**オートプリセット**と、手動で選局と記憶を行う マニュアルプリセットがあります。

- AM放送は最大15局、FM放送は最大30局まで記憶させることができます。
- リモコンで操作します。



「オーディオ」 側にしておき 」ます。

オートプリセット

1 (本体は (本体は (本体)) を押してFMまた はAMを選ぶ

2 (ララン・11 を2秒以上押す

受信できる放送局が自動で記憶され、その局の プリセット番号と受信周波数が表示されます。 オートプリセットが終了すると、プリセット番 号1に記憶した放送局が受信されます。

- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、 プリセットの最大数(FMで30局、AMで15 局)まで記憶されると、オートプリセットは 終了します。
- 雑音の多い放送局もプリセットされること があります。このようなときは、マニュアル プリセットで選び直してください。
- 前に記憶されていた放送局があっても、新しくプリセットされた放送局が上書きされます。

マニュアルプリセット

- 2 カーソル (または <u></u>))を 押して記憶させる放送局を選ぶ
 - ▶►I (またはI◄◄)でも同様の操作できます。
 - **→26**ページ「オート選局/マニュアル選局」参 照。

プリセット番号1が点滅します。


- 約5秒間点滅します。その間に次の操作をしないときは、**手順2**に戻ります。
- 4 カーソル (または ()または数字ボタン((つ) を押してプリセット番号を選ぶ
 - すでに記憶されていたプリセット番号を指 定すると、新しく選んだ放送局が上書きされ ます。
 - 数字ボタンの使いかたは、27ページの「記憶 (メモリー)した放送局を選局する」を参照してください。
- 5 ミスト または 一 を押す

約2秒間、「STORED」が表示されます。表示が 消えると記憶(メモリー)されます。

ご注意

・電源コードをコンセントから抜いたり停電があると、記憶(メモリー)した放送局が消去されることがあります。

ラジオ放送を聞く



҈がお知らせ

マニュアル選局の場合、FM放送では0.05MHzずつ、AM放送では9kHzずつ周波数が変わります。

FM放送 0.05MHzずつ : 76.00MHz~108.00MHz AM放送 9kHzずつ : 531kHz~1629kHz

- 本機は、テレビ1ch:95.75MHz、2ch:101.75 MHz、3ch:107.75MHzの音声を受信すること ができます。
- 電源を「切」にしたり他のソース(音源)に切換えたとき、最後に受信していた放送局が記憶されます。 再びラジオ放送に切換えると、同じ放送局が受信できます。
- •本機はAMステレオ放送には対応しておりません。

オート選局/マニュアル選局

放送局を選ぶ方法には、オート選局とマニュアル選局 があります。

1 (本体は) を押してFMまた はAMを選ぶ

ソース(音源)がラジオ放送になります。

• 押すごとに次のように切換わります。

リモコン

本体

 $FM \leftrightarrow AM$

FM→AM→AUX

↓
USB←AUX-DIGITAL

2 カーソル (または <u></u>)を 押して放送局を選ぶ

▶►I (またはI◄◄)でも同様の操作できます。

2つの選局方法があります。

オート選局

カーソル▲(または▼)を押し続け、周波数が変わり始めたらボタンを離します。十分に電波の強い放送局を受信すると自動で止まります。途中で止めるときは、カーソル▲(または▼)を「ポン」と押します。

マニュアル選局

カーソル▲(または▼)を押すごとに周波数が変わります。カーソル▲を押すと周波数が上がり、カーソル▼を押すと下がります。

- FMステレオ放送を受信すると、STEREO表示が点灯します。
- 電波が弱く、オート選局が自動で止まらないときはマニュアル選局に切換えてください。

記憶(メモリー)した放送局を選局する

「放送局を記憶させる」(→25ページ参照)の操作で記憶(メモリー)させた放送局を呼び出します。

リモコンの数字ボタンを使います。

- 1 (本体は) を押してFMまた はAMを選ぶ
- 2 カーソル (または ()または数 字ボタン(^{プ・25} ~ (つ 、 ¹²)で放 送局を選ぶ(プリセット選局)

カーソル ▶ または ◀



数字ボタン

1~10のプリセット番号を選局するとき

数字ボタンの 10 のいずれかを押します。

11以上のプリセット番号を選局するとき

15を選局する: (+10) → (5)

20を選局する: (+10) → (10)

と押します。

21以上のプリセット番号を選局するとき

25を選局する: (±10) → (±10) → (±5)

30を選局する: (+10) → (10) → (10)

と押します。

受信中はプリセット番号と受信周波数が表示されます。

受信モードを切換える

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、リモコンの再生/FMモードを押します。MONO表示が点灯し、聞きやすくなることがあります(このとき音声はモノラルになります)。別の放送局を受信すると自動的にステレオ受信に変わり、STEREO表示が点灯します。

リモコン



放送受信中に時計やMDの録音残量表示を 見るには

表示/文字を押します。時計表示に切換わります。 B MDデッキにMDが入っているときは、表示/文字 を押すごとに、MDの録音残量表示→時計表示と切 換わります。

もう一度押すと、放送受信中の表示に戻ります。

リモコン



放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信中の放送局に、最大8文字までの局名をつけることができます。なお、オート選局やマニュアル選局で受信中はできません。

MD タイトル/編集

- 1. (を押す
- - → 文字の入力方法は72ページの「タイトルを つける(つづき)」の手順5~6参照
- 3. (ENTER) を押す
 - 「STORED」が表示され、入力した局名が登録されます。

DVDプレーヤーの基本操作

本機では様々なディスクを操作することができます。 操作の中には、ディスクの種類によって、使えない機能 もあります。

本書では、機能ごとに次のマークを示し、説明中の操作 がどの種類のディスクでできるのかお知らせします。

例:オーディオCDでは操作できないとき










再生する

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ビデオCD




本体の 🗖 を押す 1

ディスクトレイが出てきます。

電源「切」のときは、電源が入ります。

2 ディスクをディスクトレイに置く

- 8センチディスクは内側の凹部に置きます。
- 両面ディスクのときは、通常SIDE-Aを上に



本体の 🗖 を押してディスクトレイ 3 を閉める

4 ▶ (本体は (☜))を押す

入れたディスクの種類が表示され、再生が始ま ります。

ディスクによっては、ディスクトレイを閉め ると再生が始まるものもあります。

メニュー画面が表示されたときは

ディスクによっては、再生開始後にメニュー画 面が表示されることがあります。メニュー画面 から再生を始めることができます(→33ペー ジ参照)

オープニング画面について

電源を入れた直後や、ディスクを入れる前のテレビ 画面にはオープニング画面が表示されます。



メッセージ

オープニング画面の下部には、本機の状態を示す メッセージが表示されます。

NOW READING :ディスク情報を読み取り中

です。しばらくお待ちくださ

リージョン コード エラー!: リージョンコードが違うた

め、このDVDビデオを再生で

きません。

NO DISC : ディスクが入っていません。

OPEN : ディスクトレイを開いてい

ます。

CLOSE : ディスクトレイを閉じてい

ます。

表示窓のディスク表示について

ソース(音源)がディスク(DVDなど)の場合、ディ スクトレイに入れたディスクが読み込まれると、 ディスクの種類が表示されます。



: DVDビデオまたはDVDオーディオ



: オーディオCD



: ビデオCDまたはスーパービデオCD

再生中は再生をイメージ した表示に変わり、





一時停止中は点滅します。

停止中 再生中

本体の表示窓について

例:DVDビデオを再生したとき



停止中:総タイトル数が表示されます。

例:オーディオCDを再生したとき



停止中: 総トラック数と総再生時間が表示されます。

例:DVDオーディオを再生したとき



停止中:総グループ数が表示されたあと、グループ1とトラック1が表示されます。

• ビデオCDを再生したときは、ディスク表示 (VCD)、トラック番号、再生経過時間が表示されます。PBC機能で再生中は「PBC」も表示されます。停止中は、総トラック数と総再生時間が表示されたあと、PBCまたはトラック1が表示されます。

マルチチャンネル音声について

本機では、ドルビーデジタルまたはDTSのマルチ チャンネル音声をダウンミックスして本機の2本の スピーカーとヘッドホンで再生します。

マルチチャンネル音声を再生しているとき、本機のバーチャルサラウンド機能を使うと2本のスピーカーだけで迫力のあるサラウンドをお楽しみいただけます(→36ページ)。

Page 29

ディスクを再生中に時計やMDの録音残量 表示を見るには

表示/文字を押します。時計表示に切換わります。 B MDデッキにMDが入っているときは、表示/文字 を押すごとに、MDの録音残量表示→時計表示と切 換わります。

もう一度押すと、放送受信中の表示に戻ります。

再生中に表示されるマークについて

ディスクを再生していると、次のようなマークがテレビ画面に一時的に表示されることがあります。

○ : 本機やディスクで禁止、または対応していない操作を行ったときに表示されます。このマークが表示されなくても、状況によっては操作ができないことがあります。

以下のマークはオンスクリーンガイドといいます。

: 再生を開始すると約3秒間表示されます。

■ : 一時停止すると表示されます。

すると表示されます。

1 1 : スローモーション再生(**→31**ページ)

をすると表示されます。

()): 複数の音声言語が収録されている場面

で表示されます(**→34**ページ)。

(....): 複数の字幕言語が収録されている場面

で表示されます(**→34**ページ)。

☆ : 複数のアングルが収録されている場面

で表示されます(**→ 35**ページ)。

オンスクリーンガイドは表示しないようにする こともできます(⇒93ページ)。

スクリーンセーバーについて

長い時間、静止画を映していると、テレビ画面が焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがあります。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。

初期設定画面を表示中、停止中、メニュー再生中など静止画が表示されてから5分以上何も操作をしないと、画面が暗くなります。いずれかの操作ボタンを押すと解除され、前の明るい画面に戻ります。

• JPEGの再生時には、静止画が表示されてもスクリーンセーバー機能は働きません。

スクリーンセーバー機能は、映像設定画面(**→91** ページ)で設定します。

DVDプレーヤーの基本操作 (つづき)

再生を停止する

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ **CD CD** ビデオCD



● を押す

オーディオCD以外のディスクでは、リジューム設定(→93ページ)が「オン」のとき、テレビ画面に「RESUME」が表示され、停止位置が記憶されます。このときリジューム再生することができます。

停止位置の記憶について

停止位置は再生中に ■ (停止)を押すごとに記憶されます。

記憶された停止位置は電源を「切」にしても残りますが、停止中に ■ (停止)を押したりディスクトレイを開けると、停止位置が取り消されます。

・停止位置は、再生中に電源を「切」にしたときも記憶されます。

ちょっと見バック

ちょっと前のシーンを ワンタッチで見ること ができます。









<再生中に>

5ょっと見がク を押す

約10秒前に戻ってから再生が始まります。

• DVDビデオによっては、働かない場合があります。また、再生するタイトルが切換わった直後など、前のタイトルに戻ることはできません。

リジューム再生をする



<リジューム設定が「オン」で、前回再生を中断した ディスクが入っているとき>

▶ を押す

記憶された位置から続きが再生されます。電源が「**切**」のときは、電源が「**入**」になり再生が始まります。

 リジューム設定が「オン」のときは、電源を 「入」にしてからDVD ► を押すと停止位置 の記憶が取り消され、リジューム再生できま せん。

ディスクのはじめから再生するとき

停止中に ■ (停止)を押して、位置の記憶を取り消してから**DVD ►** を押します。

⑦お知らせ

- オーディオCDでは、リジューム再生は働きません。それ以外のディスクでも働かないことがあります。
- ビデオCDでプログラム再生またはランダム再生のモードにすると、停止位置の記憶は取り消されます。このときリジューム機能は働きません。
- DVDビデオのメニュー画面表示中やビデオCDの PBCメニュー画面が表示されているときは、停止 位置が記憶できないことがあります。
- PBC対応のビデオCDや、記憶された位置によっては、記憶されている停止位置よりも手前、または後ろから再生されることがあります。
- 停止位置と一緒に、そのとき設定している音声言 語、字幕言語、アングルも記憶されます。

早送り/早戻し再生をする

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ビデオ



<再生中に>

早送り/早戻し1

^{炊 ⊕} または ^{● 前} を押し続ける

▶▶I を押し続けている間、5倍速/20倍速の早送り再生になります。

I◀◀ を押し続けている間、5倍速/20倍速の早戻し再生になります。

ボタンから指を離すと通常の再生に戻ります。

早送り/早戻し2(リモコンのみ)

撃りまたは を押す

ボタンを押すごとに、早送り/早戻しのスピードが2倍から60倍まで次のように変化します。

 $2 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 60$


通常の再生に戻すとき

DVD ► を押します。

⑦お知らせ

• 早送り/早戻し再生中は、音声は出ません。 DVDオーディオとオーディオCDでは、断続的に 音声が出ます。

一時停止/画像を1コマずつ送る/ スローモーション再生をする[スロー]



一時停止をする

<再生中に>



(11) を押す

再生が一時停止します。

画像を1コマずつ送る(コマ送り…リモコンのみ)

<一時停止中に>









● を押す

押すごとに静止画像が次のフレームに進みます。

スローモーション再生する

<一時停止中に>









▶▶ を押すと順方向のスローモーション再生 になります。

◄ を押すと逆方向のスローモーション再生になります。

押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

 $\frac{1}{32} \Rightarrow \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{2}$

通常の再生に戻すとき

DVD ► を押します。

- スローモーション再生中は、音声が出ません。
- ビデオCD/スーパービデオCDでは逆方向のスローモーション再生はできません。


ティスクの再生

DVDプレーヤーの基本操作 (つづき)

見たい場面や聞きたい曲を選ぶ [頭出し]

数字ボタンで頭出しをする [ダイレクト再生] | DVD | DVD | プライト | プライト





DVDビデオのタイトル、DVDオーディオのグループの 頭出し DVD マーディオ ピテオ スーパー

<再生中に>

≫ または ⋘ を押す

>>Iを押すと次のタイトル/グループに進みます。

にくを押すと、現在再生中のタイトル/グループの頭に戻ります。

DVDビデオのチャプター、DVDオーディオ/オーディオ CD/ビデオCD/スーパービデオCDのトラックの頭出し

> DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ビデオCD

<DVDビデオ:再生中に>

<DVDオーディオ/オーディオCD:いつでも> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中>

^{次 ⊕} または ^{● 前} を押す

▶▶I を押すと次に進み、I◀◀ を押すと前に戻ります。くり返し押すと、さらに前後の頭出しができます。

- 再生中にI◀◀を1回押すと、現在再生しているチャプターまたはトラックの頭に戻ります。
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオ CDのとき、停止中に▶▶IまたはI◀◆を押し てからDVD ▶ を押すと、選んだトラック から再生が始まります。

- DVDビデオやPBC対応ビデオCDによっては、この機能を使えないものがあります。
- 「 **○ 」が表示されたときは**… この操作が禁止されています。

<DVDビデオ:再生中に> <DVDオーディオ/オーディオCD:いつでも> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフ で再生中>

指定した番号から再生が始まります。

- DVDビデオが停止中のときはタイトルが指定され、再生中のときは、チャプターが指定されます。
- DVDオーディオ/オーディオCD/ビデオ CD/スーパービデオCDのときは、トラック が指定されます。
- DVDオーディオにグループがあるときは、 >>I(またはI<く)でグループの頭出しをしてから数字ボタンを押します。

1~10の番号を指定するとき

数字ボタンの 1 ~ 10 のいずれかを押します。

11以上の番号を指定するとき

15を指定する: (+10) → (5)

20を指定する: (+10) → (10)

と押します。

21以上の番号を指定するとき

25を指定する: (±10) → (±10) → (5)

30を指定する: (±10) → (±10) → (10)

と押します。

- DVDビデオやPBC対応ビデオCDによっては、この機能を使えないものがあります。
- 「 **」が表示されたときは**… 押した番号のタイトル、チャプター、トラックが収録されていないか、この操作が禁止されています。

ィスクの再生

メニューから再生する

DVDビデオやDVDオーディオのメニューやビデオCD/スーパービデオCDのPBC(プレイバックコントロー ル)機能を使って、タイトル、チャプターまたはトラックを指定し、再生することができます。

DVDのメニューから選ぶ(契算)







ビデオCD/スーパービデオCDのメニューから選ぶ









<いつでも>

トップメニュー 1

または 〇 を押す

メニュー画面が表示されます。

2



を使って見たい映像や項

目を選び、「トリアトラーを押す

選んだところから再生されます。

• メニュー画面によっては、数字ボタンを押す だけで見たい映像や項目を選ぶことができ ます。

例:




トップメニュー と 〇 について

• 通常は**トップメニュー**を押してタイトル名の リストなどが表示されているメニュー画面を 表示させます。

ディスクによっては、**メニュー**を押して、メ ニュー画面を表示させることがあります。 各ディスクのメニュー構成については、ディス クの説明書をご覧ください。

変お知らせ

- 「○」が表示されたときは… ディスクにメニュー画面が収録されていません。
- 停止中は、メニューは働きません。
- DVDオーディオの場合、メニューは働きません。



<PBC対応ディスクが停止中に>

🅑 を押す

メニュー画面が表示されます。

数字ボタン((つ へ (12)) を 2 使って見たいトラック番号を選ぶ

選んだ番号のトラック再生されます。

• **5**を選ぶ: 5 を押す

25を選ぶ: (+10) → (+10) → (5) と押す。

30を選ぶ: (+10) → (+10) → (10) と押す。

メニュー画面に戻るときは

リターンを押します。

テレビ画面上に[次]または[前」が表示されたときは

▶▶ を押して、メニューの次のページへ進みます。

▶■ を押して、メニューの前のページへ戻ります。

PBCを「入/切」するには

• PBCを「切」にして再生するには 停止中に見たいトラック番号を数字ボタンで指 定します。選んだトラックから通常の再生が始 まります。

• PBCを「入」にするには


再生中に**トップメニュー**または**メニュー**を押し ます。または、■ (停止)を1回(リジューム機能が 「オン lのときは2回)押してから、**DVD** ►を押 します。本体表示窓に「PBC と表示されます。

DVDプレーヤーの便利な機能

音声言語/音声を選ぶ[音声]

DVD ビデオ DVD オーディオ オーディオ CD ビデオ CD スーパー ビデオCD

DVDビデオでは、複数の音声が収録されている箇所の冒頭で、画面に「())」が表示されます。




<再生中に>

1 🏥 を押す


テレビ画面に音声選択ウィンドウが表示されます。

例:DVDビデオのとき



2 参 をくり返し押して音声言語または音声を選ぶ

押すごとに、音声言語/音声が切換わります。



音声選択ウィンドウを消すには

ENTER を押します。

何も操作しないと、ウィンドウは数秒間で消えます。


⑦お知らせ

- メニューバーを使って、音声を選ぶこともできます(→43ページ参照)。
- DVDビデオの再生中、音声選択ウィンドウに表示される言語のうち、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以外は言語コード(→90ページ参照)で表示されます。
- オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「○))」 は表示されません(→93ページ参照)。
- 「 **」が表示されたときは…** ディスクに複数の音声が収録されていないか、そ の操作が禁止されています。
- ディスクに収録されていない音声言語/音声については、音声の切換えがご使用になれません。

字幕を切換える[字幕]

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパ ビデオ オーディオ CD CD ビデオの


DVDビデオでは、字幕が収録されている箇所の冒頭で、画面に「 」が表示されます。



<再生中に>

1 💍 を押す

テレビ画面に字幕選択ウィンドウが表示され ます。



2 カーソル (または <u>△</u>)を押 して字幕言語を選ぶ

押すごとに、字幕言語が切換わります。

例: 1/2 日本語 **拿**2/2 英語

• 字幕を押すと、選ばれている字幕言語と字幕 なし(オフ)が交互に切り換わります。

字幕選択ウィンドウを消すには

ENTERを押します。

• 何も操作しないと、ウィンドウは数秒間で消えます。


⑦お知らせ

- メニューバーを使って、字幕を選ぶこともできます(→43ページ参照)。
- DVDビデオの再生中、字幕選択ウィンドウに表示される言語のうち、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以外は言語コード(→90ページ参照)で表示されます。
- オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「」 は表示されません(→93ページ参照)。
- 「○」が表示されたときは…ディスクに字幕が収録されていないか、その操作が禁止されています。
- ディスクに収録されていない言語については、字 幕の切換えがご使用になれません。



画面を拡大する[ズーム]


DVD DVD オーディオ ピデオ スーパー CD ピテオの




<再生中または一時停止中に>

画面が拡大されます。

• 押すごとに、倍率が変化します。





() を押して拡大したい部分

を選ぶ

ご注意

2


- 拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレることがあります。
- DVDオーディオの場合、静止画再生中は無効です。








DVDビデオでは、複数のアングルが収録されている 箇所の冒頭で、画面に「 」」が表示されます。



<再生中に>

1 一 を押す

テレビ画面にアングル選択ウィンドウが表示 されます。



選ばれているアングル (左側) とアングルの総数 (右側)

選ばれている字幕言語

選ぶ

押すごとに、アングルが切換わります。

アングル選択ウィンドウを消すには

ENTER を押します。

何も操作しないと、ウィンドウは数秒間で消えます。


- メニューバーを使って、字幕を選ぶこともできます(→43ページ参照)。
- オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「ロー」」は表示されません(→93ページ参照)。
- 「 **」が表示されたときは**… ディスクに複数のアングルが収録されていない か、その操作が禁止されています。
- 複数のアングルが収録されていないディスクでは、アングルの切換えがご使用になれません。

DVDプレーヤーの便利な機能 (つづき)

音場にサラウンド感を出す [バーチャルサラウンド]

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ピデオの

• バーチャルサラウンドを使うと、2本のスピーカー だけでサラウンドの効果を擬似的に演出することが できます。




<再生中に>

バーチャルサラウンドをオンにする

表示窓にV. SURROUNDと各モードが数秒 間表示され、SURROUND が点灯します。

テレビ画面にもバーチャルサラウンドの各 モードが表示されます。





押すごとに、次のようにが切換わります。

アクション:アクション映画やスポーツ番組など 音の移動が激しいソフトに最適です。 ドラマ : 包まれるような自然な雰囲気により、 リラックスして映画が楽しめます。 シアター :劇場で映画を見ているような音響効 果が楽しめます。 : バーチャルサラウンドを「切」にし オフ

次のようなときは「オフ」にしてください。

- 雑音が多いとき
- 音が歪むとき

⑦お知らせ

- ヘッドホンでは効果が薄くなります。
- DVDオーディオの場合、ディスクによっては操作 を受け付けないことがあります。


36

DVDレベルを調節する

DVD DVD オーディオ ビデオ オーディオ CD

• DVDビデオ/DVDオーディオの音声は、他の種類の ディスクよりも低いレベルで収録されている場合が あります。DVDビデオ/DVDオーディオを再生中、 他の種類のディスクと比べて音が小さく聞こえると きは、DVDレベルを調節します。

調節した DVD レベルは、DVD ビデオ /DVD オー ディオの再生時のみ有効です。DVD ビデオ/DVD オーディオ以外のディスクのときは働きません。



<再生中に>

だがを押す

1回押すと現在レベルが表示されます。 さらに押すごとに、DVDレベルが変わります。 聞きながら調節してください。

▶DVD LEVEL:音声レベルが少し高くなる

MIDDLE

DVD LEVEL: 音声レベルがさらに高くなる

HIGH

DVD LEVEL: DVDに収録されている音声レベル


NORMAL

調節したDVDレベルは、ディスクを取り出 しても記憶されています。

画質を調節する[VFP]

DVD DVD オーディオ ピデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ピデオの


 VFP (Video Fine Processor) 機能 (用語集→112 ページ参照) を使うと、映像を鑑賞する部屋の照明や お好みに合わせて画質を調節することができます。



<再生中に>

1 『『 を「ポン」と押す

テレビ画面にVFP設定ウィンドウが表示され ます。



現在選ばれている VFPモード

ご注意

 VFP設定ウィンドウを表示させるとき、 VFP/プログレッシブを長く押さないでください。長く押すと、「プログレッシブサインターレース」の切換えボタンとして働きます。

2 カーソル (または ()を押して VFPモードを選ぶ



:通常はこれを選びます。

(調節はできません)

: 映画ソフトに向いています。 (調節はできません)

お好みの画質に調節ができます。

ユーザー1または2を選んだときは

続く**手順3~6**で設定項目を調節し、記憶させることができます。

3 カーソル **(または △)を押して設定項目を選ぶ**

設定項目

ガンマ : 画面の暗い部分と明るい部分

の明るさを変えずに、中間の

明るさを調節します。 (設定範囲: -3~+3)

明るさ : 画面の明るさを調節します。

(設定範囲:-8~+8)

コントラスト : 画面のコントラストを調節し

ます。(設定範囲:-7~+7)

色のこさ : 画面の色の濃さを調節します。

(設定範囲:-7~+7)

色合い : 画面の色合いを調節します。

(設定範囲: -7~+7)

シャープネス: 画面のシャープさを調節しま

す。(設定範囲:-8~+8)

4 (ENTER) を押す

VFP設定ウィンドウが消えて、項目ごとの調節ウィンドウが表示されます。

例:「ガンマ」を選んだとき

ガンマ 0

5 カーソル <u>(または)</u>)を押して設定項目を調節する

カーソル ▲ を押すと数値が大きくなり、**カーソル▼**を押すと数値が小さくなります。

6 (ENTER) を押す

再び、VFPウィンドウが表示されます。 他の項目を調節するときは、**手順3**からくり返 します。

VFP設定ウィンドウを消すには

VFP/プログレッシブを押します。

• 何も操作しないと、ウィンドウは数秒間で消えます。

DVDプレーヤーの便利な機能 (つづき)

くり返し再生する[リピート]

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ビデオの



<DVDビデオ/DVDオーディオ:再生中/停止中に> <オーディオCD:再生中に>

<ビデオCD/スーパービデオCD:再生中またはPBC オフで再生中に>

◯ を押す

停止中のときは、DVD ►を押してリピート 再生を始めます。

ボタンを押すごとに、リピートモードが切換わり、本体表示窓とテレビ画面に次のように表示 されます。

本体表示窓	テレビ画面	モードの説明
U	CHAP (DVDビデオ)	現在再生中のチャプ ターをくり返し再生
	TRACK (DVDビデオ以外)	現在再生中のトラック をくり返し再生
G► ALL	TITLE (DVDビデオ)	現在再生中のタイト ルをくり返し再生
GROUP	GROUP (DVDオーディオ)	現在再生中のグループ をくり返し再生
→ ALL	ALL (DVDビデオ/ DVDオーディオ以外)	全トラックをくり返し 再生
消灯	○ OFF	リピート再生のモード を解除

この他に、任意の2点間をくり返すA-Bリピート再生をすることもできます。A-Bリピート再生について詳しくは、44ページをご覧ください。

リピート再生をやめるには

- (停止)を押して再生を停止します。
- DVDビデオのときは、再生を停止すると同時に リピート再生のモードも解除されます。DVDビ デオ以外のときは、リピート再生のモードは解 除されません。

リピート再生のモードを解除するには

リピートを押して本体表示窓のリピートモード表示を消灯させるか、テレビ画面に「 **♪**)**OFF** 」を表示させます。


DVDオーディオの静止画像を選ぶ「ページ]

DVD ビデオ VD オーデ ディオ CL






・多くのDVDオーディオには静止画像が収録されています。静止画像には音声再生に合わせて自動的に表示されるものと手動で選べるものがあり、手動で選べる画像は「B.S.P. (Browsable Still Picture)」と呼ばれます。「B.S.P.」を収録している箇所の冒頭で「ページ」またはそれに類する表現が表示されます(オンスクリーンガイドが「オン」のとき(→93ページ)。本体表示窓では、B.S.P. が点灯します。



<再生中、テレビ画面に「ページ」(またはそれに類する表現)が表示されていて、ステータスバーが表示されていないとき>

1 👸 を押す

テレビ画面にページ選択ウィンドウが表示されます。



選ばれている静止画像 (左側) と 静止画像の総数 (右側)

選ばれている静止画像

2 **巻 をくり返し押してページを切換える**

ボタンを押すごとにページが切換わり、別の静止画像が表示されます。

ページ選択ウィンドウを消すには

ENTER を押します。


何も操作しないと、ウィンドウは約5秒で消えます。

メニューバーを使って、静止画を選ぶこともできます(→43ページ参照)。

DVDオーディオのボーナスグループを再生する

• DVDオーディオによっては、内容を一般公開していないボーナスグループが収録されているものがあります。 ボーナスグループは必ずディスクの最後のグループに割り当てられます(たとえば、ボーナスグループを含めて 4グループが収録されているディスクのときは、第4グループがボーナスグループです。)このボーナスグループ を再生するには、指定されたキーナンバー(暗証番号)の入力が必要になります。キーナンバー(暗証番号)を知る 方法はディスクによって異なります。

キーナンバー(暗証番号)がわかったら、以下の手順でボーナスグループが再生できます。 ボーナスグループが収録されているDVDオーディオのときは、本体表示窓のBONUSが点灯します。



<ボーナスグループが収録されているDVDオーディ オが再生中に>

≥ (または ≤)を押してボーナ 1 スグループ(ディスク最後のグ ループ)を選ぶ

> キーナンバー(暗証番号)入力表示が、テレビ画 面と本体表示窓に現れます。

テレビ画面 本体表示窓

KEY

KEY

2 押して4ケタのキーナンバー(暗証 番号)を入力する

> • キーナンバー(暗証番号)の入力を間違えた ときは、ENTERを押し、正しいキーナンバー (暗証番号)を入力し直してください。

(ENTER) を押す 3

ボーナスグループの再生が始まります。

- キーナンバー(暗証番号)が間違っていると きは、再度キーナンバー(暗証番号)入力表示 が表示されます。正しいキーナンバー(入力 番号)を確認し、もう一度手順2から操作し直 してください。
- キーナンバー(暗証番号)入力表示は、 ENTERを押さずにいると、しばらくして から消えます。

キーナンバー(暗証番号)入力表示を消すには

間違ってボーナスグループを選んでしまったとき など、キーナンバー(暗証番号)入力表示を消したい ときは、次のいずれかの操作をします。

- しばらく待つ
- ■ (停止)を押す
- ▲ (ディスク取り出し)を押してディスクトL を開ける
- 電源を「切」にする

キーナンバー(暗証番号)の記憶を消すには

次の操作をすると、キーナンバー(暗証番号)の記 憶が消えます。

▲ (ディスク取り出し)を押してディスクトレイ を開ける

🌚 お知らせ


• プログラム再生でボーナスグループ中のトラック を指定したときは、そのトラックはディスクが読 み込まれたあと、プログラムから削除されます。

DVDプレーヤーの便利な機能 (つづき)

プログラム再生

• ディスクに収録されているチャプター/トラックをお好みの順番で、最大99 ステップまで再生することができます。





<停止中に>

1 を押して本体表示窓に PROGRAMを点灯させる

テレビ画面にはプログラム設定画面が表示されます。

テレビ画面:プログラム設定画面




本体表示窓:(例:オーディオCDのとき)



ビデオCD/スーパービデオCDのときは、 VCDと表示されます。

(例:DVDビデオのとき)



 DVDオーディオのときは、T(タイトル)が G(グループ)に、C(チャプター)がT(ト ラック)の表示に変わります。

Page 40

2 数字ボタンを使って再生したい順 にトラック番号を選ぶ

数字ボタンの使いかたは、「数字ボタンで頭 出しをする [ダイレクト再生]」(→32ペー ジ)を参照してください。

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオ CDの場合

トラック番号を選びます。

DVDビデオの場合

最初にタイトル番号を選び、そのあとチャプター番号を選びます。

DVDオーディオ(またはMP3ファイル)の場合


最初にグループ番号を選び、そのあとトラック 番号を選びます。

99ステップまで設定することができます。

本体表示窓:(例:オーディオCDのとき)



(例:DVDビデオのとき)



• DVDビデオ/DVDオーディオのときは、プログラムの総再生時間は表示されません。

テレビ画面: プログラム設定画面 (例: オーディオ CD のとき)



 DVDビデオ/DVDオーディオ(または MP3ファイル)のときは、「Group/Title」 の欄にも選んだ番号が表示されます。

40

P038-UX-W7DVD_002B

3 🏲 を押す

プログラム設定画面が消え、プログラムした順番で再生が始まります。

プログラムされたすべてのトラックの再生が終わると停止し、プログラム設定画面が表示されます。

プログラムを間違えたときは

CANCELを押します。プログラムの最後の番号から順番に削除されます。**CANCEL**を押し続けるとプログラムの内容がすべて削除されます。

本体表示窓でプログラムの内容を確認するには

停止中に▶▶ (またはI◀◀)を押すと、プログラムの順番を確認することができます。

カーソル▲(または▼)を押して確認することもできます。

プログラム再生を途中でやめるには

■ (停止)を押します。再生が停止し、プログラム画面が表示されます。

プログラム画面を消すときは、画面表示を押します。

プログラムの内容は残ります。DVD ► を押すと、再びプログラム再生が始まります。

プログラムの内容を消去するには

停止中に**CANCEL**を押し続けます。プログラムの内容がすべて削除されます。

プログラム再生のモードを解除するには


停止中に**再生/FMモード**を押して、本体表示窓の **PROGRAM**を消灯させます。

ディスクを取り出す、または電源を「切」にしたときもすべてのプログラムの内容が消去され、プログラム再生のモードも解除されます。

ランダム再生

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ **CD CD** ビデオCD


ディスクに収録されているトラックをランダム(無作為)に一度ずつ再生します。



<停止中に>

1 **をくり返し押して本体表示** 窓にRANDOMを点灯させる

例:オーディオ CD のとき



2 を押す

ランダム再生が始まります。

すべてのトラックの再生が終了すると、自動 停止します。

- ▶► を押すと、現在再生中のトラックを飛ばして再生します。
- ・ I◀◀を押すと、再生中のトラックの頭出しを します。その前のトラックには戻れません。

ランダム再生をやめるには

■(停止)を押します。

ランダム再生のモードを解除するには

停止中に**再生/FMモード**を押して、本体表示窓の RANDOMを消灯させます。

ディスクを取り出す、または電源を「切」にしたときもランダム再生のモードが解除されます。


ステータスバーとメニューバー

本機では、テレビ画面上に、ステータスバーとメニューバーを表示させることができます。これらの表示を使っ て、再生中のディスクの情報を確認したり(ステータスバー)、様々な機能を呼び出して使う(メニューバー)こと ができます。

MP3またはJPEGディスクの再生中には、ステータスバー/メニューバーは使えません。

ステータスバーとメニューバーを使う[画面表示]

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ビデオCD



<再生中または一時停止中に>

1 を押す

押すごとに次のように表示が切換わります。

例:DVDビデオのとき

ステータスバー TITLE 33 CHAP 33 TOTAL 1:25:58

DVD-VIDEO 8.5Mbps



メニューバー

表示なし ➡ ステータスバー表示(始めに戻る)

メニューバー表示中に、カーソル 2 (または 🖯)を押してアイコン を選ぶ

3

(ENTER) を押す

各機能の設定または操作ができるようになり ます。内容については「アイコン一覧」(→43 ページ)をご覧ください。

メニューバーのアイコンの文字やマークの 色が変わっているときは、その機能が働いて います。

ご注意

• DVD ビデオや DVD オーディオ、ビデオ CD のメ ニュー画面が表示されているとき、メニューバー を表示すると、メニュー画面での操作がうまくい かないことがあります。このようなときは、メ ニューバー表示を消してください。

ステータスバーについて -

ステータスバーでは次の情報が表示されます。

現在のタイトル・ チャプターまたは

トラック番号

再生の状態

TITLE 1 CHAP 3 TOTAL 1:25:58 DVD-VIDEO 転送レート

時間表示

・ディスクの種類

ディスクの種類

DVD ビデオのとき: DVD-VIDEO

DVD オーディオのとき: DVD-AUDIO オーディオ CD のとき: CD

ビデオ CD のとき: VCD スーパービデオ CD のとき: SVCD

・転送レート(DVDビデオのとき)

映像単位時間当たりの平均情報量を示しています。

現在のタイトル・チャプターまたはトラック番号 DVD ビデオのとき

TITLE 1 CHAP 3

: 現在のタイトル番号とチャプ ター番号が表示されます。

DVDオーディオのとき

GROUP 1 TRACK 3

:現在のグループ番号とトラッ

ク番号が表示されます。

オーディオ CD/ビデオ CD/スーパービデオ CD のとき

TRACK 3: 現在のトラック番号が表示さ

れます。

・時間表示

次の4つの時間表示ができます。

TOTAL : タイトル(グループ)の頭からの経過時間

T.REM : タイトル(グループ)の残り時間

チャプター(トラック)の再生経過時間 REM : チャプター(トラック)の残り再生時間

()内はDVDビデオ以外のディスクのとき

・再生の状態

DVD プレーヤーの再生状態が表示されます。

再生中:

一時停止中: 📶

早送り/早戻し中: 入人

スロー再生中: 10/11

ディスクの再生

メニューバーついて -

メニューバーからは次の操作をすることができます。 メニューバーのアイコンはディスクの種類によって 異なります。詳しい使いかたは、下欄の「アイコンー 覧」をご覧ください。

DVD ビデオのときのアイコン

DVD オーディオのときのアイコン

オーディオ CD のときのアイコン

時間表示設定 タイムサーチ

TIME COFF ① →

リピート設定

ビデオ CD のときのアイコン

時間表示設定 タイムサーチ

| TIME | ② OFF | ② → ② ST | |
| Uピート設定 音声設定

スーパービデオ CD のときのアイコン

時間表示設定 タイムサーチ 字幕設定

TIME ② OFF ② → ② ST □ 1/5

リピート設定 音声設定

アイコン一覧 -

ENTERを押すごとに、TOTAL、T.REM、TIME、 REMと時間表示が切換わります。表示内容につい ては、「ステータスバーについて」(→42ページ)の 「時間表示」をご覧ください。

- タイムサーチアイコン 図 器 器 器 再生したい場所を時間で指定します。詳しくは、「再 生したい位置の時間を指定する」(→45ページ)を ご覧ください。
- ・ CHAP. → チャプターサーチアイコン

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ CD CD ビデオの

DVDビデオで再生したいチャプターを指定します。数字ボタンで番号を入力し、**ENTER**を押すと再生が始まります。

・ TRACK→ トラックサーチアイコン

DVDオーディオで再生したいトラックを指定します。数字ボタンで番号を入力し、**ENTER**を押すと再生が始まります。


- ・ □ 1/5 | 字幕アイコン □ □ □ 1/5 □ 字幕を切換えます。カーソル▼(または▲)で字幕を 選び、ENTERを押して切換えます。
- PAGE 1/12 ページアイコン 器 器 器 器 器 器 B.S.P.を収録しているDVDオーディオを再生中、静止画像を切換えます。カーソル▼(または▲)でページを選び、ENTERを押して切換えます。

ステータスバーとメニューバー (つづき)

くり返し再生する[A-Bリピート]

DVD DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ オーディオ **CD CD** ビデオCD


再生中のチャプター (DVDビデオのとき) やトラック (DVDビデオ以外のとき) の指定した範囲をくり返し再生することができます。(A-Bリピート)



<DVDビデオ/DVDオーディオ/オーディオCD:再生中に> <ビデオCD/スーパービデオCD:PBCオフで再生中に>

- 2 カーソル (または ()を押して ^{___} を選び、 (NTER) を押す
- 3 カーソル ◯ (または ◯)を 押して「A-B」を選ぶ

押すごとに次のようにモードが切換わります。



A-Bリピート再生以外のモードを選ぶこともできます。その他のモードについて詳しくは、38ペー

その他のモートについて詳しくは、**38**ページをご覧ください。

4 くり返したい部分の頭で、(MTER) を押す(Aポイント)

メニューバーに 🖒 🕶 が表示されます。

5 くり返したい部分の終わりで、(ENTER) を押す(Bポイント)

メニューバーの表示が **こ**AB になり、AポイントとBポイント間のリピート再生が始まります。

A-Bリピート再生を解除するには

■(停止)を押します。

再生が停止し、A-Bリピート再生は解除されます。

- •左記の**手順3**で「**オフ**」を選び、**ENTER**を押しても解除されますが、通常の再生は続きます。
- ▶►I または I◄◀ を押してもA-Bリピート再生は解除されます。


🍟 お知らせ

- 「 **」が表示されたときは…** ディスクよっては、A-Bリピート再生ができない場 合もあります。
- タイトルまたはトラックをまたがるA-Bリピート 再生はできません。
- プログラム再生中、ランダム再生中、リピート再生中は、A-Bリピートはできません。

再生したい位置の時間を指定する[タイムサーチ]

• 現在のタイトル (DVD ビデオ)、トラック (DVD オーディオ)、ディスク (ビデ オCD、スーパービデオCD、オーディオCD)の頭からの時間を指定して、再 生を始めることができます。これをタイムサーチといいます。





<DVDビデオ/DVDオーディオ:再生中に> <オーディオCD:停止中または再生中に> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBC オフで再生中に>

- 1 ◯ を2回押してステータスバー とメニューバーを表示させる
- (または (-()を押して 2

(a) → を選び、(exter) を押す

3 押して再生したい時間を入力する

例:DVDビデオのとき 2時間34分O秒から

TIME 2:34:

再生するときは、

[2]→[3]→[4]と押 します。

• DVDビデオ/DVDオーディオは、再生中に タイトル/トラックの頭からの時間を入力し ます(再生中のタイトル/トラックを超える 時間は入力できません)。

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオ CDのとき、停止中はディスクの頭からの時 間を入力します。再生中はトラックの頭から の時間を入力します(再生中のトラックを超 える時間は入力できません)。

- 秒の入力は省略することができます。
- 10と+10は使用しません。
- 入力を間違えたときは、間違えた数字が消え るまでカーソル◀を押し、その後正しい数字 を入力し直してください。

(ENTER) を押す

指定した時間から再生が始まります。

通常の画面に戻すには

画面表示を押します。ステータスバーとメニュー バーが消えます。

音楽・映像ファイルについて

再生できるファイルについて

本機では、CD-R/RW上にある、以下の音楽・映像ファイルを再生することができます。

MP3ファイル

サンプリング周波数44.1kHz、転送レート128 kbpsで作成されたMP3ファイルを推奨します。

- ID3タグには対応しません。
- MP3iやMP3 PROファイルは再生できません。

JPEGファイル

デジタルカメラで撮影したJPEG画像ファイルに のみ対応しています。

(Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式、解像度 320×240ピクセル~6144×4096ピクセルの JPEG画像)

いずれのファイルにも拡張子を正しく付ける必要が あります。

🍘 お知らせ

- ディスクの読み取りにかかる時間は、記録された グループやファイルの数によって異なります。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。
- WMAファイルは再生できません。


ファイル/フォルダ(グループ)について

通常ファイルは、種類別、ジャンル別などのフォルダとして、まとめて分類します。さらに、ファイル/フォルダの階層構造をつくることもできます。

本書ではフォルダを「グループ」と呼びます。

本機は、1つのCD-R/RWにつき最大99グループまで、1グループ内に最大150ファイルまでを識別再生することができます。これらを超えるグループやファイルは再生できません。

- 再生できないファイルがある場合、それらもファイルとして数えます。
- 再生できるファイルがどのグループにも含まれないときは、そのファイルはグループ1として扱われます。



• MP3とJPEGファイルの両方のファイルが記録 されているディスクの場合、「映像設定画面」 (→**91**ページ)の「MP3/JPEG」で設定された ファイルを再生します。

コントロール画面について

MP3/JPEGファイルを含むCD-R/RWを本機に挿入すると、コントロール画面が表示されます。コントロール画面からファイルを選んで再生します。

現在のトラックの経過時間 (音楽ファイル再生中のみ)



- ファイル名やグループ名に半角英数字以外の文字 を使用すると、正しく表示されません。
- コントロールパネル画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコン上で表示される順番と異なることがあります。
- 再生できないファイルや、再生できるファイルを含まないグループは、コントロール画面には表示されません。

作成時の注意

ファイル/グループを作成するときは、次のことに注意してください。

- 正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可)
 MP3ファイル「.MP3」「.mp3」
 JPEGファイル「.JPEG」「.JPG」「.jpeg」「.jpg」
- ファイル/グループ名には半角英数字のみを使用する


CD-R/RWディスクを作成するときは、次のことに注意してください。

- ディスクフォーマットを[ISO 9660]にする
- パケットライト方式(UDFフォーマット)は使わない
- 必ずファイナライズする

ディスクの再生

MP3ファイルを再生する

基本操作



コントロール画面から トラックやグループ を選んで再生します。

<コントロール画面表示中に>

 カーソル ○ (または ○)を 押してグループを選び、) を押す

- 選ばれているグループ



- グループを選ぶごとに、グループ内のトラックがコントロール画面の右側に表示されます。
- グループを選んでカーソル ► を押すと、がトラックリストへ移動します。
- がトラックリスト上にあるときは、 カーソル ◀ を押して をグループリストに移動させて、グループを選びます。
- カーソル ► の代わりにENTERを押すと、選んでいるグループ内の先頭のトラックから再生が始まります。
- 2 カーソル (または △)を押 してトラックを選び、 または を押す

再生が始まります。


▶►I または I◀◀ を押しても、トラックを選べます。

他の操作について

停止、一時停止、▶▶I または I◀◀を使ったトラックの頭出しは、他のディスクと同様に操作できます。

• MP3の場合、早送り/早戻し再生はできません。

ファイルを直接選ぶ



コントロール画面を利用しないで、グループ、トラックを選びます。

<停止中または再生中に>

1 ≥ (または ≥)を押してグルー プを選ぶ



2 数字ボタン((つ へ (つ 、 (1 つ)) を 押してトラック番号を指定する


コントロール画面のトラックリストに表示されている順番で指定できます。

指定したトラックから再生が始まります。

数字ボタンの使いかたは、「数字ボタンで頭 出しをする [ダイレクト再生]」(→32ペー ジ)を参照してください。

MP3ファイルを再生する (つづき)

くり返し再生する[リピート]



コントロール画面から トラックやグループ を選んで再生します。

<コントロール画面表示中に>

1 一 を押す

ボタンを押すごとに、リピートモードが次のように切換わります。

本体表示窓	コントロール画面	モードの説明
\$	REPEAT TRACK	現在再生中のトラック をくり返し再生
GROUP	REPEAT GROUP	現在選んでいるグループ をくり返し再生
G ALL	REPEAT ALL	すべてのトラック をくり返し再生
表示なし		リピートモードの解除



停止中のときは、DVD ► を押して再生を 始めます。

リピート再生をやめるには

■(停止)を押します。 リピートモードは解除されません。


リピート再生のモードを解除するには

リピートをくり返し押して、コントロール画面または本体表示窓のリピート表示を消します。

• MP3ファイルもプログラム再生やランダム再生ができます。詳しくは **40**ページの「プログラム再生」、**41**ページの「ランダム再生」をご覧ください。

JPEGファイルを再生する

基本操作




コントロール画面から グループやファイル を選んで再生します。

<コントロール画面表示中に>

1 カーソル (または)を押してグループを選び、)を押す

- 選ばれているグループ



- グループを選ぶごとに、グループ内のファイルがコントロール画面の右側に表示されます。
- グループを選んで**カーソル ▶** を押すと、 がファイルリストへ移動します。
- ・ がファイルリスト上にあるときは、カーソル ◀を押して をグループリストに移動させて、グループを選びます。
- カーソル ► の代わりにENTERを押すと、選んでいるグループ内の先頭のファイルの再生が始まります。

2 カーソル (または (本))を押 してファイルを選び、(ME)を押す

選んだファイル (静止画) がテレビ画面に表示されます。

- ▶►I または I◀◀ を押しても、ファイルを選べます。
- **ENTER**の代わりに**DVD ►** を押すと、選ん だファイルからスライドショー再生を始め ます。


他の静止画を見るには

- ▶▶ を押すと次の静止画が表示されます。
- I◀◀ を押すと前の静止画が表示されます。

再生をやめるには

■(停止)を押します。

連続再生する[スライドショー再生]



ディスクに収録されて いるJPEGファイルを 連続再生(スライド ショー)します。

画像表示にかかる時間は、そのファイルの容量によって異なります。

<静止画の表示中またはコントロール画面でファイルを選択中に>

፟ を押す

スライドショー再生が始まり、次々とJPEGファイルが再生されます。

途中でスライドショーを一時停止するには

■ または **ENTER** を押します。 再生中の静止画が表示されます。

• **DVD** ► を押すと、スライドショーの続きが始まります。本体の **DVD** ► /**II** では一時停止できません。

スライドショー再生をくり返すには

一時停止中または停止中に**リピート**を押します。 ボタンを押すごとにリピートモードは次のように 切換わります。


本体表示窓	コントロール画面	モードの説明
GROUP	REPEAT GROUP	現在選んでいるグループ をくり返し再生
← ALL	REPEAT ALL	すべてのファイル をくり返し再生
表示なし		リピートモードの解除

スライドショーをやめるには

■(停止)または**メニュー**を押します。 コントロール画面が表示されます。

JPEGファイルを再生する (つづき)

ファイルを直接選ぶ



コントロール画面を利用しないで、スライドショーを始めることができます。

<一時停止中または停止中に>

1 ② (または 図)を押してグルー プを選ぶ



コントロール画面のファイルリストに表示されている順番で指定できます。


指定したファイルからスライドショー再生が 始まります。

• 手順1の後5秒以内にファイルを指定してください。指定しなかったときは、選んだグループの最初のファイルからスライドショー再生が始まります。

 $^{'}$ 一時停止中にグループスキップをして $^{'}$ もスライドショーには入りません $^{'}$

数字ボタンの使いかたは、「数字ボタンで頭 出しをする [ダイレクト再生]」(→32ペー ジ)を参照してください。

画面を拡大する[ズーム]



再生中の画像の拡大ができます。

<(スライドショー再生を除く)ファイル再生中または一時停止中に>

画面が拡大されます。

• 押すごとに、倍率が変化します。

OFF → ズーム1 → ズーム2

2 〈〉〉を押して拡大したい部分

を選ぶ

ご注意

拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレることがあります。


MDを聞く

本機のMDプレーヤーは、MDLP(「MDLPについて」参照)で録音された曲の演奏に対応しています。


本 体

A MD挿入口

B MD挿入口



リモコン



MDLPについて

音声圧縮技術ATRAC3により、MDを最長4倍の 長さに使えるステレオ長時間録音モードを MDLPといいます。LP4モードでは、4倍長ステレ オ録音ができ80分MDで最長320分の録音・再生 が可能です(LP2モードでは2倍長ステレオ録音・ 再生)。

MDの再生モード

MDは録音したときの録音モード(SP、LP2、LP4)に従って演奏されます。演奏が始まると、その曲の再生モード(録音モードと一致します)が表示窓に表示されます。

•SP:本機でステレオ録音したMDまたは MDLPに対応していないMDレコーダー で録音したMDのとき

LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)したMDのときLP4: 4倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

表示窓のMD表示について

A MD(または B MD)挿入口に MD を入れると、表示窓の A MD (または B MD)表示が点灯します。



演奏中は演奏をイメージした表示に変わり、一時停止中は 点滅します。




・ 停止中 演奏中

MD表示が点灯しているとき、新たにMDは入りません。無理に押し込むと故障の原因となります。

1 MD挿入口(A MD またはB MD) にMDを入れる

矢印のある面を上にして、矢印の向きに正しく 差し込みます。MDは途中から引き込まれま す。





ソース(音源)がA MD(またはB MD)の場合、「AMD(またはB MD) READING」と表示されたあと、総曲数と総グループ数*、総演奏時間が表示されます。ディスクにタイトルがあるときは、ディスクタイトルが表示されてから、総演奏時間が表示されます。長いタイトルはスクロール表示されます。

ソース(音源)がA MD(またはB MD)の場合、未録音のMDを入れると「BLANK DISC」と表示されます。

2 A MDデッキのとき:



B MDデッキのとき:



ソース(音源)が A MD(または B MD)になり、演奏が始まります。

曲番号や演奏経過時間、グループ番号が表示されます。曲にタイトルがあるときは、曲タイトルが表示されてから、演奏経過時間が表示されます。長いタイトルはスクロール表示されます。A MD(または B MD)の演奏が終わると自動停止します。


例:A MD を演奏中の表示



* グループ分けされていないときは「--」 表示になります。

MDを聞く (つづき)

MDの基本操作



演奏を停止する

- (停止)を押します。
- 総曲数と総演奏時間が表示されます。

一時停止する

演奏中に**A MD ►/II** (または**B MD ►/II**)を押します。もう一度押すと、停止したところから演奏が始まります。

曲の頭出しをする(スキップ)

演奏中、▶►I(または I◀◀)を押します。演奏中の曲(または後の曲)の頭出しができます。くり返し押すと、さらに前後の曲の頭出しができます。

• 停止中に押すと、1曲ごとの演奏時間が表示されます。途中の曲からテープに録音するときに便利です。

曲の早送り/早戻しをする(サーチ)

演奏中に▶▶(または ◀◀)を押し続けます。聞きたいところで指を離すと、そこから演奏が始まります。

演奏中にタイトルなどを見るには

表示/文字を押します。

グループタイトル、曲タイトル、現在時刻などが順番に表示されます。


停止中に**表示/文字**を押すと、ディスクタイトル、 MDの録音残量時間(「**REM. 分: 秒**」の表示)、現在 時刻を見ることができます。

MDを取り出す

A MDから取り出す:本体のA MD ▲ を押すB MDから取り出す:本体のB MD ▲ を押す演奏中は、停止してからMDが出てきます。 必ずMDを取り出してから、他の操作をしてください。

聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)

リモコンの数字ボタンを使います。



1 (または))を押してから

◯■ を押す

ソース (音源) が A MD (または B MD) になります。

1~10の番号を選ぶとき

数字ボタンの 1 ~ 10 のいずれかを押します。

11以上の番号を選ぶとき

15を指定する: (±10) → (5) 20を指定する: (±10) → (10)

と押します。

21以上の番号を選ぶとき

25を指定する: (±10) → (±1

押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が始まります。


• 演奏中も別の曲に変更できます。 聞きたい曲番号を選んでください。

MDのプログラム演奏

MD に収録されている曲を好きな順番で最大 32 曲までプログラムして聞くことができます。 リピート演奏と組み合わせて楽しむこともできます(→56ページ「MDのリピート演奏」参照)。

演奏を停止してから、リモコンを使って設定します。

 A MDの曲とB MDの曲を一緒に使うプログラム 演奏はできません。



1 (または)を押してから

■ を押す

ソース (音源) が A MD (または B MD) にな ります。

2 で押して「PROGRAM」を 選ぶ

押すごとに、再生モードは次のように切換わります。

例:AMDのとき



すでにプログラムがされているときは、曲番号、プログラム番号が表示されます。

3 数字ボタンを押してプログラムする

最大32曲までプログラムすることができます。 同じ曲を32回プログラムすることもできます。 入力が終わったら、**手順4**に進んでください。



- 数字ボタンの使いかたは**52**ページ「聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏)」を参照してください。
- プログラムを修正するときは、CANCELを 押します。プログラムの最後の曲から順番に 削除されます。

CANCELを押し続けると、プログラムの内容をすべて削除することができます。

- 33曲目をプログラムすると、「MEMORY FULL」と表示され、これ以上はプログラムできません。
- MDに収録されていない曲番号は選べません。
- プログラムの総演奏時間が2時間30分以上 になると、「--:--」と表示されます。

4 👸 (または 👸)を押す

プログラムした曲の演奏が始まります。

プログラムした曲の演奏がすべて終わると 自動停止します。

プログラムの内容を確認する

停止中に ▶▶(または ▶◄)を押すと、プログラム の曲順を確認することができます。

プログラム演奏を停止する

■ (停止)を押します。

プログラム最後の曲番号と総演奏時間が表示されます。プログラム内容は変更されません。

プログラム演奏のモードを解除する

停止中に**再生/FMモード**をくり返し押して、表示を「**PROGRAM**」以外にします。

プログラム内容は削除されません。再びプログラム演奏に切り換えると、同じプログラム内容で楽しむことができます。

プログラム内容をすべて削除する


本体の**A MD △**(または**B MD △**)を押してMDを 取り出します。または電源を「**切**」にします。

MDのランダム演奏

MDに収録されているすべての曲を、本機がランダム(無作為)に選んで演奏します。 リピート演奏と組み合わせて楽しむこともできます(→56ページ「MDのリピート演奏」参照)。

演奏を停止してから、リモコンを使って設定します。

・ A MDとB MDの両方を使ったランダム演奏はできません。



1 👸 (または 👸)を押してから

■ を押す

ソース(音源)が A MD(または B MD)にな ります。

2 を押して「RANDOM」を選

ぶ

押すごとに、再生モードは次のように切換わります。

例:A MD のとき



3 👸 (または 👸)を押す

最初の曲の曲番号が表示され、演奏が始まります。

- ▶▶ を押すと、現在演奏中の曲を飛ばして次の曲を演奏します。
- I◀◀ を押すと、演奏中の曲の頭出しをします。前の曲には戻れません。
- 収録されている曲の演奏がすべて終わると 自動停止します。
- 一度演奏した曲は、再び選曲されません。

ランダム演奏を停止する

■ (停止)を押します。

「RANDOM」と表示したまま演奏が停止します。 ランダム演奏は解除されません。

ランダム演奏のモードを解除する

停止中に**再生/FMモード**をくり返し押して、表示を「**RANDOM**」以外にします。または電源を「**切**」にします。

⑦お知らせ

ランダム演奏とリピート演奏を組み合わせると、 ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異なり ます。




MDのグループ演奏

本機には、新しい機能としてMDのグループ機能(→78ページ「MDをグループ編集する」参照)があります。 登録したグループ単位で演奏できます。

リピート演奏と組み合わせて楽しむこともできます(→56ページ「MDのリピート演奏 |参照)。

演奏を停止してから、リモコンを使って設定します。



4 **②** (または **③**)を押して演奏 するグループを選ぶ

選んだグループの最初の曲番号が表示され、演奏が始まります。

グループ登録された曲の演奏がすべて終わると自動停止します。

1 (または)を押してから


■ を押す

ソース(音源)が A MD(または B MD)になります。

2 を押して「GROUP」を選ぶ

押すごとに、再生モードは次のように切換わります。

例:AMDのとき



3 🦱 (または 🖱)を押す

グループ1の最初の曲番号が表示され、演奏が 始まります。

- グループが1つもないときは、通常演奏と同じになります。
- グループ 1 を聞くときは、手順4の操作をしないで、このままお聞きください。 グループ登録された曲の演奏がすべて終わると自動停止します。

グループ演奏を停止する

■ (停止)を押します。

同じグループ内の演奏曲を変える

▶▶I(または**▶◄**)を押します。

他のグループの曲や、グループ登録されていない曲を選ぶことはできません。

演奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に>>I(またはI<<)を押します。

• 通常演奏中に上記の操作をすると、そのグループの最初の曲からMDの最後の曲まで演奏されます。

グループ演奏のモードを解除する

停止中に**再生/FMモード**をくり返し押して、表示 を[**GROUP**]以外にします。


MDを取り出したり電源を「切」にしても、グループ演奏のモードは解除されます。

MDのリピート演奏

MDの演奏中や停止中に、聞きたい曲をくり返し演奏させることができます。


全曲リピート演奏(REPEAT 1MD)と1曲リピート演奏(REPEAT TRACK)、A MDとB MDデッキを連続してくり返し演奏することもできます(REPEAT ALL)。

ソース(音源)がA MDまたはB MDのとき、リモコンを使って設定します。



1 を押してリピートモードを選ぶ

押すごとに、リピート表示は次のように切換わります。



REPEAT 1MD: 演奏するMDデッキの全 (1枚MD全曲 曲をくり返し演奏しま

リピート演奏) す。演奏中に選ぶと、その 曲から全曲演奏をくり返

します。

プログラム演奏、ランダ ム演奏、グループ演奏と 同時に使うことができま

す。

REPEAT TRACK: 現在演奏中の曲、または (1曲リピート演奏) これから演奏する 1 曲を

くり返します。

REPEAT ALL : A MDとB MDデッキの (A MD→B MD 両方のMDが連続してく 連続リピート演奏) り返し演奏します。

> A MDとB MDデッキが 両方とも通常演奏のとき

だけ選べます。

停止中に設定したときは、A MD ▶II(またはB MD ▶II)を押して演奏を始めます。

リピート演奏のモードを解除する

リピートをくり返し押して「**REPEAT OFF**」を選びます。

MDを取り出したり電源を「切」にしても、リピート演奏のモードは解除されます。

グループ演奏と組み合わせると

グループ演奏(**→55**ページ「MDのグループ演奏」 参照)と組み合わせると、下のようにくり返しま す。

REPEAT 1MD: 1つのグループ内の全曲をく

り返します。

REPEAT TRACK: 現在演奏中の曲またはこれ


から演奏する1曲をくり返し

ます。

MDを聞く

MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルやグループタイトルを探して (タイトルサーチ)演奏することができます。 タイトルを探したいMDを本機に入れておきます。



1 (または)を押してから を押す

ソース(音源)が A MD(または B MD)になります。

2 曲タイトルを探すとき:

を1回押してから、 を押す

グループタイトルを探すとき (グループかけされて):

🍏 を2回押してから、◯ を押す

表示窓に入力表示が現れます。

- 演奏中のときは停止します。
- ソース(音源)がMD以外のときは、タイトル サーチができません。



3 探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の1~5文字まで入力 します。

例:「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

入力には次のボタンを使います。

表示/文字 : 文字の種類を切換えます。 カーソル → : 入力位置を移動します。 数字ボタン(1~9、0) : 文字を入力します。 CANCEL : 入力した文字を消去します。

- 詳しい入力方法は72ページの「タイトルを つける」の手順5、6を参照してください。
- 空白(スペース)も文字として扱われますが、 空白(スペース)の後ろに文字がないときは、 無視されます。
- 英大文字と英小文字は区別されます。
- タイトルが記録されていない曲(NO TITLE)
 を探すときは、何も入力しないで手順4に進みます。
- 途中でやめるときは、タイトルサーチを押します。

4 (ENTER) を押す

「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まります。曲が見つかると演奏が始まります。 演奏が終わると再び次のタイトルサーチが始まります。

・曲が見つからないときは、「SEARCH END」 と表示され、自動停止します。


演奏を停止する

■ (停止)を押すと、タイトルサーチまたは演奏が 停止します。

次の曲を探すには

▶► を押すと、「SEARCH」と表示され次の曲のタイトルサーチが始まります。曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示され、タイトルサーチが終了します。


テープを聞く




1 カセットホルダーの▲ (テープ取り出し)部分を押して開け、テープを入れる

A面を上にし、テープの見える面を手前にして 入れます。

▲ (テープ取り出し) 部分を押してカセット ホルダーを開ける **▲(テープ取り出し)** 部分を押してカセット ホルダーを閉める



- C-90(90分)以下の長さのテープをご使用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、「カチッ」 と音がするまで確実に押して閉めてください。



ご注意

- テープにたるみがあると、機械内部に巻き込まれたり故障の原因となります。ご使用の前にたるみを取り除いてください(→103ページ参照)。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。長い時間の録音または再生に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。

⑦お知らせ

 本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対応 しています。ハイポジションテープ(TYPE II)や メタルテープ(TYPE IV)は、特性が異なるため お勧めできません。再生すると音質が変わります。

2 を押してリバースモードを選

ßï

押すごとに、表示窓のリバースモード表示は次のように切換わります。

A面(おもて面)からB面(うら面)への 往復再生

(**二**): AB両面の**連続再生**(再生を停止するまでくり返し)

A面(おもて面)、またはB面(うら面)のみの**片道再生**

カセットホルダーを開けるとリバースモードは **二)**に戻ります。

3 (本体は (本体は (本本))を押す

テープの再生が始まります。

- TAPE ◀▶ を押すごとに、テープの走行方向が変わります。テープを入れた最初は、必ず順方向(おもて面…A面)から走行します。
- テープのA面再生中は右向きのテープ走行 方向表示(▶)が、テープのB面再生中は左向 きのテープ走行方向表示(◄)が表示されま す。
- または **二)**で再生した場合、テープが 巻き終わると自動停止します。

他の機器の音声を聞く

テープ表示について

カセットホルダーにテープを入れて 閉めると、表示窓のテープ表示が点灯 します。



再生中は再生をイメージした表示に変わり、早送り/巻き戻し中は速い回転をイメージした表示に変わります。



再生を停止する

■ (停止)を押します。

カセットホルダーを開けてテープを取り出すときは、必ず■ (停止)を押して再生を止めてからカセットホルダーの ▲ (テープ取り出し)を押します。

テープを早送り/巻き戻しする

▶▶(または**◀◀**)を押します。

- 順方向(►)の再生中は、►► が早送り、◀◀ が 巻き戻しになります。
- ・逆方向(◄)の再生中は、◄◄ が早送り、▶▶ が 巻き戻しになります。
- 本体またはリモコンの▶►I(またはI◄◄)でも同様の操作ができます。


再生中に時計やMDの録音残量表示を見るには

表示/文字を押します。時計表示に切換わります。 MDが入っているときは、表示/文字を押すごとに、 MDの録音残量表示→時計表示と切換わります。 もう一度押すと、再生中の表示に戻ります。 本機背面の AUX 端子、光デジタル入力に接続した他の機器の音声、本機前面の USB AUDIO 端子に接続したパソコンからの音声を楽しむことができます。

• ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。

USB AUDIO 端子を使って初めてパソコンとつないだときは、最初にパソコンで設定をしてください (→60ページ「パソコンの音声を聞く前の準備」 参昭).

すでにパソコンで設定されているときは、次の手順で操作してください。



1 を押して「AUX」、「AUX-DIGITAL」、「USB」のいずれかを 選ぶ

ボタンを押すごとに次のように切換わります。



本体のときは、FM/AM/AUX/USBをくり返し押して、上記のいずれかを選びます。

2 他の機器の再生を始める

- 詳しくは接続したI機器の取扱説明書をご覧 ください。
- 3 音量などを調節する (→23~24ページ[基本操作]参照)

時計やMDの録音残量表示を見るには

表示/文字を押します。時計表示に切換わります。 もう一度押すとソース(音源)表示に戻ります。


ご注意

- 本機のUSB AUDIO端子に接続したパソコンからの音声は、本機のB MDで録音することはできません。
- パソコンからの音声が出ているときは、USBケーブルを抜いたり、本機の電源を「切」にしないでください。



他の機器の音声を聞く(つづき) パソコンの音声を聞く前の準備

他の機器の音声入力レベルを調節する



 AUX と AUX-DIGITAL の音声入 カレベルを調節す ることができます。

AUX の音声入力レベルを調節する

1 を押して「AUX」を選ぶ

2 入力レベルが表示されるまで を押し続け、レベルを選ぶ

押し続けるごとに次のように切換わります。

LEVEL1: AUXの音声**入力レベルが大き**



いときに選びます。音声入力が小さくなります。(お買い上げ時の設定)

LEVEL2: AUXの音声**入力レベルが小さ いときに選びます**。音声入力が 大きくなります。

• レベルの表示は、約2秒で消えます。

AUX-DIGITAL の音声入力レベルを調節する

- 1 を押して「AUX-DIGITAL」 を選ぶ
- 2 入力レベルが表示されるまで (二) を押し続ける
- 3 カーソル <u>→</u> または → を押 してレベルを調節し、 ● を押す

- 12dB~0~+ 12dB(2dB単位)の範囲で 調節できます(お買い上げ時は0dBに設定されています)。これをデジタルRECレベルコントロールといいます。 本体前面の USB AUDIO 端子を使って初めてパソコンとつないだときだけ、ドライバーのインストールが必要です。

本機で音声が聞けるパソコンは…

 USB端子を持ち、CPUがIntel MMX®Pentium® 166MHz以上。Microsoft社のWindows® 98、 Windows®Me、Windows®2000、Windows®XP Home Edition、Windows®XP Professionalの日本語版がプリインストールされていて、正常に動作するパソコン。


本機と接続する前に次のことを確認してください。

• BIOSの設定で、USB機能が「使用する」に、USB IRQが「AUTO」または使用可能なIRQ番号に設定されている。

必要条件を満たすパソコンであっても、パソコン固有の 仕様やお客様の使用環境の違いにより、本機が正常に動 作しなかったり、正しい音質で再生されない場合があり ます。

- MMX®、Pentium®はIntel Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000は、米国Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

パソコンとの接続のしかた



ドライバーをインストールする前に

パソコンによっては、ドライバーのインストールに Windows®のシステムディスクが必要な場合があり ます。

ドライバーのインストール

- 1. 本機のソース(音源)を USB にする
- 2. パソコンの電源を入れ、起動する
- **3. USB ケーブルで本機とパソコンを接続する** 必要なデバイスが自動的にインストールされま

必要なデバイスが自動的にインストールされま す。

オペレーティングシステムによっては、ウィザードで[次へ]のクリックが必要な場合があります。特に問題がないときは、[次へ]をクリックしていきます。[次へ]がクリックできないとき、またはパソコンのウィンドウに指示が出ているときは、その指示に従った操作をしてください。

以上でドライバーのインストールは終了です

正しくインストールできているか確認する

ここでは、Windows®XPで説明します。 「USB 複合デバイス」、「USB スピーカー」がインストールされていることを確認します。

- 他の Windows® のオペレーションシステムでは、 「USBオーディオデバイス」、「USB互換デバイス」 になります。
- [スタート]→[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[システム]→[ハードウェア]→[デバイスマネージャ]を開く
- 2. 各項目の「+」をクリックして、それぞれの項目 内のデバイスを確認する
 - 「USBコントローラ」項目の中に「USB複合デバイス」がある
 - 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントロー ラ」項目の中に「USBスピーカー」がある




インストールされた2種類のUSBデバイスは、本機の電源が「入」でパソコンに接続しているとき、「デバイスマネージャ」に現れます。

パソコンからの音声信号が再生されるか確認する

ここでは、Windows®XPで説明します。

- 1. 本機の音量を適当な音量に合わせる
- 2. パソコンで、[スタート]→[コントロールパネル]
 →[サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]
 →[サウンドとオーディオデバイス]→[サウンド]
 を開く
- 3. [Windows の起動] を選んでから ▶ (再生) ボタンをクリックする



本機から「Windows の起動」が聞こえてきます。 聞こえないときは、**99**ページをご覧ください。

パソコンが本機を検出しないときは

数秒間待っても本機が検出されないときは、USB ケーブルをもう一度接続し直してください。それでも検出されないときは、パソコンを再起動してください。

録音する前に

録音には B MD デッキを使います。(A MD デッキは、再生専用です。)

MDに録音するとき

B MDに録音できるソース(音源)

MDには、ディスク、A MD、ラジオ放送、テープ、接続した他の機器(AUX、AUX-DIGITAL)の音声が録音できます。

B MDでできる録音

ステレオ長時間録音(MDLP)

全てのソース(音源)の録音に使えます。

本機は、ステレオ長時間録音(MDLP)に対応しています。録音モード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4倍長)のLP2またはLP4を使うと、ステレオ音声のまま2倍長または4倍長の長時間で録音できます。(→64ページ「録音モードの設定」参照)

グループ録音

全てのソース(音源)の録音に使えます。

録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音します(お買い上げ時の設定)。

ステレオ長時間録音のとき、ディスクごとやアーティストごとに1つのグループにしておくと便利です。

グループとして録音しない設定にすることもできます。(→64ページ「グループ録音の設定」参照)

オーディオCDの4倍速録音

オーディオCDの音声を録音するときに使えます。

本機は、オーディオCDをB MDに等速/4倍速で録音することができます。

オーディオCDを従来の約1/4の時間で録音できます。(→65、66ページ「ディスクの録音」参照)

A MDの2倍速録音

A MDの音声を録音するときに使えます。

本機は、A MDの音声をB MDに等速/2倍速で録音することができます。

従来の約1/2の時間で録音できます。(**→67**ページ「A MDの録音」参照)

1トラック(1曲)録音

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオ/MP3ディスクとA MDの音声を 録音するときに使えます。

演奏中の1トラック(1曲)だけを録音することができます。(**→66、67**ページ参照)

シンクロ録音

ディスク、A MDまたはテープの音声を録音するときに使えます。

ディスク、A MDまたはテープの再生開始と同時にB MDの録音が開始します。

再生が終了すると録音も終了します。

サウンドシンクロ録音

接続した他の機器(AUXまたはAUX-DIGITAL)の音声を録音するときに使えます。

接続した他の機器(AUXまたはAUX-DIGITAL)からの音声信号に反応して録音を開始します。30秒音声が途切れると、録音を中止します。

トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。 この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークとトラックマークの間が「曲」としてみなされます。

- ディスクを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。ただし、DVDビデオ/DVDオーディオの場合、正しくつかいないことがあります。
- ラジオ、テープ、接続した他の機器(AUX)の音を録音中は、トラックマークをつけたいところでリモコンのSETを押してトラックマークをつけます。
 - テープ、AUXのアナログソースの録音中は、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。

録音をする前に

- 大切な録音の場合は、必ず等速で試し録音をして 正常に録音できることを確認してからお使いくだ さい。(同じ曲の倍速録音は74分後になります)
- MDには最大254曲(トラック)まで録音すること ができます。
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオの音声は、デジタル信号のまま録音されます。

CD-R/RWの音声は、「SCMS CANNOT COPY」が表示されデジタル録音できません。このようなときは、「CD-R/CD-RWディスクの録音(→64ページ参照)」をご覧になり、アナログ録音してください。

DVDビデオ、MP3ディスク、テープおよびラジオ、AUXの音声はアナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。

途中まで録音してあるMDのときは、その終わり を自動的に探して未録音部分の始まりから録音 されます。



テープのように上書きで録音することはできません。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE (→77 ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→71~73ページ参照)。
- 録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される音声には影響ありません。
- MDの録音残量時間は、そのMDの録音に使われる MDモード(SP/LP2/LP4)に応じて異なります。 例えば標準モードのSPで録音したMDの場合、残り10分という残量表示は、2倍長時間録音(LP2)ではその2倍の約20分の残量表示となります。

ご注意

- MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」の表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。
- ディスクを録音すると、リピート演奏のモードは 解除されます。

MDカートリッジのラベルについて

MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の方までしっかりと張りつけてください。万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったままお使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

(HCMS(倍速録音での著作権保護)について

MDへの倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速を超える)録音に関する規定があります(→100ページ参照)。

- この規定により、オーディオCDから一度4倍速録音した曲またはA MDから一度2倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲(A MDの場合は、そのMD全曲)の再録音はできません。
- 74分が経過する前に同じ曲を録音しようとすると、 「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録音が停止 します。

テープに録音するとき

録音に使うテープ

録音にはノーマルテープ(TYPE I)を使います。他の テープは使えません。

テープに録音できるソース(音源)

テープには、ディスク、ラジオ放送、A MD、B MD、 接続した他の機器(AUX、AUX-DIGITAL、USB) の音声が録音できます。

テープでできる録音

往復録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。

テープのリバースモードを往復(**エン**)に設定すると、テープのおもて面からうら面に続けて録音することができます。

1曲(1トラック)録音

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオ/MP3ディスクまたはA MD/B MDの音声を録音するときに使えます。

演奏中の1曲(1トラック)だけを録音することができます。

シンクロ録音

ディスクまたはAMD/B MDの音声を録音すると きに使えます。

ディスクまたはA MD/B MDの演奏開始と同時に テープの録音が開始します。

演奏が終了すると録音も終了します。

録音をする前に

 テープにたるみがあると機械に巻き込まれたり、 故障の原因になります。使用する前に103ページ の図のようにしてたるみを取り除いてください。 また、テープを引き出したり、テープ面に触れない でください。

ご注意

- 生演奏などで全体が1曲で録音されているMDを テープに往復録音するときは、あらかじめDIVIDE 機能(→75ページ参照)を使ってテープ片面の長 さに合わせて2曲に分けてください。
- ディスクを録音すると、リピート演奏のモードは 解除されます。

MDに録音する

ステレオ長時間録音 (MDLP)について

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間 録音 (MDLP) に対応しています。

1 枚の MD に違うモード(SP: 標準 /LP2: 2 倍長時間 /LP4: 4 倍長時間)の曲を混在させて録音することもできます。 MD の録音残量表示は録音モードの設定に応じて変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると

便利です。

- 本機では、モノラル長時間録音はできません。
- ・録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるに したがって、音質に差がでます。最良の音質で録 音したいときは、SPモードにしてください。

ご注意

・本機でステレオ長時間録音された曲は、「MD**LP**」 の再生に対応した機器以外では再生できません。 曲タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状 態になります。

「MD**LP**」に対応した機器で再生すると、「LP:」は表示されません。

また、リモコンの**LP**:を押すと、「LP:」をつけない設定にすることもできます。

・MD の編集をするとき、録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。

CD-R/CD-RWまたはDVDオーディオの録音

CD-R/RWまたはDVDオーディオの音声をB MD に録音するとき、MD RECを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示され、デジタル録音ができないことがあります。

このようなときは、録音スピードを「X1」(等速)にし、MD RECを4秒以上押します。「ANALOG REC?」が表示されている間にもう一度MD RECを押して、アナログ録音で録音してください。

B MDに録音する前の設定



録音モードの設定

事前に録音するソース(音源)を選んでから、ステレオ長時間録音(MDLP)のモードを設定します。

押すごとに録音モードが変わります。

SP → LP2 → LP4

(標準)(2倍長)(4倍長)



LP:の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分にLP:をつける/つけないの設定をします。

📛 を押して設定する

(LP:) OFF: 曲タイトルの頭に **LP**: がつ

きません。

(LP:) ON: 曲タイトルの頭に**LP**: がつ

きます。

グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループ として登録するとき MD GROUP の設定を「ON」 にします。

◯ を押して設定する

MD **GROUP**: グループとして録音します。MD

ON 録音状態表示の **GROUP** が点灯 します。

MD GROUP: グループとして録音しません。

MD録音状態表示の GROUP は

点灯しません。

MD録音状態表示について

OFF

録音モード表示 (SP、LP2)
SPLP24
X124 GROUP

録音スピード表示 (X1、X2、X4)


- GROUP 録音 表示

ディスクの録音(基本操作)

1枚のディスクをシンクロ録音します。

• 録音時のレベルは自動調節されます。

本 体



リモコン



1 (トッサ゚) を押してから ① を押す

ソース(音源)をDVDにし、停止状態にします。

- DVDビデオ(音楽ソフトなど)の場合 タイトル/チャプターを再生し、一時停止し てから I◀◀ (またはI<<)を押して曲の先 頭に戻します。
 - ディスクによっては、正しく録音されない ことがあります。

2 録音用のMDをB MDデッキに入 れる

録音モードの設定、LP:の設定、グループ録音 の設定を確認しておきます(「B MDに録音する前の設定」→**64**ページ参照)。

 誤消去防止つまみを閉じておきます(→102 ページ参照)。

3 MD REC を押す

ディスクとB MDの録音が始まり、B MD表示

が BMD REC になります。

録音が終わると、「WRITING」と表示して自動的に終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなると、自動停止します。

大切なお知らせ

ディスクを再生中に本体のMD REC を押すと、1 トラック (曲) 録音になり、再生中のトラック (曲) の録音が終了すると自動停止します。

ディスクの途中から録音するつもりで上記の操作をすると、再生中以降のトラック(曲)は録音されません。

このようなときは、ディスクの停止中に録音を開始するトラック(曲)を選んでから **MD REC** を押します。

• DVDビデオを録音中は、字幕言語、音声言語、アングル、ズームなどのDVDの操作、バーチャルサラウンドの切換えはできません。

途中で録音をやめる

- (停止)を押します。
- B MDとディスクが同時に停止し、「WRITING」 と表示して録音が終了します。

指定したグループまたはトラック番号以降の録音

ディスクの停止中に指定します。

オーディオCD/ビデオCDのとき

▶▶ または I◀◀ でトラックを指定します。指定したトラック番号以降のトラックを録音します。

DVDオーディオ/MP3ディスクのとき

>>I または I<<でグループを指定します。指定したグループの最初のトラック以降のトラックを録音します。

- ▶▶I または I◀◀ でトラックを指定します。指定したトラック番号以降のトラックを録音します。
- 手順3でMD REC を押す前に操作してください。

表示窓の表示内容を切換える

リモコンの**表示/文字**を押すごとに、録音中のディスクの情報(タイトル/チャプター番号、グループ/トラック番号など)や再生経過時間・B MDの録音残量時間、B MDの曲番号・グループ番号、現在時刻などに切換わります。

MDに録音する (つづき)

ディスクの録音(オーディオCDの4倍速録音/1トラック(曲)録音)/プログラム録音

オーディオCDの4倍速録音

1 65ページ「ディスクの録音(基本操作) | の手順1と2の操作をする

押すごとに、次のように変わります。

X1 **↔** X4 (等速) (4 倍速)

3 MD REC を押す

ディスクとB MDの録音が始まります。

一般がありませ

- 4倍速録音中は、音声を聞くことはできません。
- 4倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、オーディオCDの状態によっては正しく録音されず、雑音などが録音されることがあります。 このようなときは、等速で録音し直してください。
- 著作権保護のため、オーディオCDから一度4倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音はできません(HCMS→63ページ参照)。

1トラック(曲)録音(再生中のトラックだけを録音する)

録音したいトラックの再生中(または一時停止中)に ^{™□ REC} を押す

再生中のトラックの頭に戻り、そのトラックだけを録音してから、B MDとディスクが自動停止します。

🍘 お知らせ

DVDビデオでは、1トラック(曲)録音はできません。

DVDビデオを再生中に**MD REC**を押すと、その場所からの録音になります。

Page 66

プログラム録音

1 を押してから ⑤ を押す

ソース(音源)をDVDにし、停止状態にします。

2 録音用のMDをB MDデッキに入 れる

> 録音モードの設定、LP:の設定、グループ録音 の設定を確認しておきます(「B MDに録音す る前の設定」→64ページ参照)。

> 誤消去防止つまみを閉じておきます(→102 ページ参照)。

- 3 録音したいトラックをプログラム する(40ページ「プログラム再生」 参照)。
 - DVD
 は押さないで停止状態のままにしておきます。
 - オーディオCDをプログラム録音するときは、リモコンのスピードを押して録音スピードは「X1」(等速)を選んでください。「X4」(4倍速)を選んで録音を開始すると「CANNOT REC x1 REC ONLY」と表示され、録音されません。

4 MD REC を押す


ディスクとB MDの録音が始まります。

A MDの録音

A MDの音声ををB MDにシンクロ録音をします(アナログ録音)。2倍速で録音することもできます。

• 録音レベルは自動調節されます。

本 体



リモコン



1 (トルサ) を押してから ① を押す

ソース(音源)をAMDにし、停止状態にします。

2 録音用のMDをB MDデッキに入れる

録音モードの設定、LP:の設定、グループ録音 の設定を確認しておきます(「B MDに録音する前の設定」→**64**ページ参照)。

 誤消去防止つまみを閉じておきます(→102 ページ参照)。

3 リモコンの を押して録音ス ピードを選ぶ

押すごとに、次のように変わります。

x1 **↔** x2 (等速) (2倍速)

• 2倍速録音中は、音声を 聞くことはできません。

4 A・B MD REC を押す

A MDからB MDへの録音が始まり、B MD表

示が BMD A→B REC になります。

録音が終わると、「WRITING」と表示して自動 的に終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなると、自動停止します。

大切なお知らせ -

A MD を演奏中に本体の **A** ► **B MD REC** を押す と、**1 曲録音**になり、演奏中の曲の録音が終了する と自動停止します。

A MD の途中から録音するつもりで上記の操作をすると、演奏中以降の曲は録音されません。 このようなときは、A MD の停止中に録音を開始する曲を選んでから A ► B MD REC を押します。

- 曲タイトルは、録音と同時にB MDにコピーされます。 ディスクタイトルは、B MDがブランクディスクで録音 するときに限り、録音と同時にコピーされます。
- 著作権保護のため、A MDから一度2倍速録音したMD は、そのMDの録音開始から74分が経過しないと、その MDの再録音はできません(HCMS→63ページ参照)。

途中で録音をやめる

- (停止)を押します。
- B MDとA MDが同時に停止し、「WRITING」と表示して録音が終了します。

▶▶ または |◀◀ で曲番号を指定して録音する

指定した曲番号以降の曲を録音します。

 手順4でA ► B MD RECを押す前に操作して ください。

プログラム録音

はじめに、A MDで録音したい曲をプログラムします(→53ページ「MDのプログラム演奏」参照)。 A MD ►II は押さないでおきます。次に手順2~4の操作をします。

• プログラムの中に同じ曲が入っているときは、等速で録音してください。2倍速で録音すると、倍速録音の規定により録音が途中で停止します。

A MD → B MD録音中にディスクを楽しむ

A MDの音声をB MDに録音中、**DVD** ► (または本体の**DVD** ► /**II**)を押してDVDやCDなどのディスクを再生することができます。

1曲録音(演奏中の曲だけを録音する)

録音したい曲を演奏中にA ► B MD RECを押します。曲の頭に戻り、その曲だけを録音してから、B MDとA MDが自動停止します。

表示窓の表示内容を切換える


リモコンの表示/文字を押すごとに、録音中のAMDの曲番号や演奏経過時間·BMDの録音残量時間、BMDの曲番号・グループ番号、現在時刻などに切換わります。

MDに録音する (つづき)

ラジオ放送やテープ、他の機器の音声の録音

テープのシンクロ録音や他の機器からのサウンドシンクロ録音ができます。

• 録音レベルは自動調節されます。



ご注意

• 接続する外部機器や再生する音量によっては、うまく録音できないことがあります。そのようなときは、外部機器側の出力レベル設定などをし直してください。

🍟 お知らせ

• サウンドシンクロ録音では、ソース(音源)の音声信号に反応して自動的に録音が始まります。また、ソース(音源)の音が30秒以上途切れると、自動的に録音を終了します。このとき、録音を終了したMDの空白時間は約2秒になります。

1 録音するソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操作
ラジオ放送	FM/AM/AUX/USB(リモコンはFM/AM)を押してFMまたはAMを選んでから、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。
テープ再生 (TAPE)	再生するテープを入れ、 TAPE 〈
他の機器の音声 (AUXまたは AUX-DIGITAL)	FM/AM/AUX/USB(リモコンはAUX/USB)を押して外部入力を選び、他の機器の演奏を準備する。あらかじめ、他の機器の音声入力レベルを調節することもできます(→60ページ参照)。

2 録音用のMDを入れる

録音モードの設定、LP:の設定、グループ録音の設定を確認しておきます(「B MDに録音する前の設定」→**64**ページ参照)。

 誤消去防止つまみを閉じておきます(→102 ページ参照)。

3 MD REC を押す

録音が始まり、B MD表示が REC になります。

- テープ再生の場合、録音開始に合わせてテープ再生もスタートします(シンクロ録音)。
- 他の機器からの録音の場合、「AUX→B MD」または「AUX-D→B MD」と録音モードが表示されるのを待って、接続した機器の演奏を始めます。音声が入力されると、録音が自動的に始まります(サウンドシンクロ録音)。また、B MD ▶/Ⅲ を押して録音を始めることもできます。

トラックマーク(曲番号)をつける

AUX-DIGITAL以外の場合、録音中に曲の変わり目などで**SET**を押します。

また、録音中に無音部分が3秒以上続くと自動で トラックマークがつきます。

録音が終わったあとでもMDの編集機能(→75ページ「曲を分ける(DIVIDE)」参照)でトラックマークをつけることができます。MD全体を1曲として録音したときなど、あとから「分ける・一部消去する」などの編集機能をお使いください。

途中で録音をやめる

- (停止)を押します。
- 「WRITING」と表示して録音が終了します。


表示窓の表示内容を切換える

リモコンの表示/文字を押すごとに、録音中のソース(音源)名とB MDの録音残量時間、B MDの曲番号・グループ番号、現在時刻などに切換わります。

テープに録音する

CDまたはMDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する 1 曲録音ができます。

- ・曲間に4秒のあき(ブランク)を作って録音されます。録音レベルは自動調節されます。
- 録音にはノーマルテープ(TYPE I)を使います。ハイポジションテープやメタルテープは使えません。



1 録音用のテープを入れる

- ノーマルテープ(TYPE I)を使います。
- リーダーテープの部分は巻き取っておきます(→103ページ参照)。
- 途中まで録音した位置で止まっているテープを入れると、その位置から録音されます。

2 を押してリバースモードを選ぶ

上 : 片面のみ録音するとき

・ (おもて面)からB面(うら面)へ 往復録音するとき

3 録音するソース(音源)を選ぶ

• ディスクやMDは停止状態にしておきます。

ソース(音源)	操作
DVD	DVD ▷ /IIを押してから ■ (停止)を押します。 (→65ページ 手順1 参照)
A MD	A MD ▷ /II を押してから ■ (停止)を押します。
B MD	B MD ▷ / II を押してから ■ (停止)を押します。
ラジオ放送	FM/AM/AUX/USB(リモコンはFM/AM)を押してFMまたはAMを選んでから、リモコンの数字ボタンなどで録音したい放送局を選局する。
他の機器の音声 (AUXまたは AUX-DIGITAL、 USB)	FM/AM/AUX/USB(リモコンはAUX/USB)を押して外部入力を選び、他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力レベルを調節することもできます(→60ページ参照)。

大切なお知らせ・

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオ/MP3ディスク、A MD、B MDを 演奏中に本体の**TAPE REC**を押すと、**1 曲録音**に なり、演奏中のトラック(曲)の録音が終了すると自 動停止します。

途中のトラック(曲)から録音したいときは、オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/DVDオーディオ/MP3ディスク、A MD、B MDの停止中に録音を開始するトラック(曲)を選んでからTAPE RECを押します。

4 「APE REC を押す

録音が始まり、テープ表示が「TAPE」REC になります。

- ソース(音源)が他の機器の音声のときは、接続した機器の演奏を始めます。
- ソース(音源)がディスクまたはAMD、B MDの場合、シンクロ録音機能によりディス クまたはA MD、B MDの演奏が自動で始ま り、終わるとテープも自動停止します。
- 録音中にディスクまたはA MD、B MDの一時停止や早送り/早戻しの操作はできません。

途中で録音をやめる

- (停止)を押します。
- 録音の一時停止はできません。もう一度、操作を やり直してください。

曲の途中でテープのうら面に反転する

ソース(音源)がオーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDまたはDVDオーディオ、MP3ディスク、A MD、B MDのとき、録音中に曲の途中でA面(おもて面)からB面(うら面)に反転すると、そのトラック(曲)はもう一度頭からB面(うら面)に録音されます。ただし、A面への録音時間が12秒以下のときは、そのひとつ前のトラック(曲)の頭からB面(うら面)に録音されます。

┗→ 70ページへ続く

テープに録音する (つづき)

指定したグループまたはトラック(曲)番号以降の録音

ディスクの音声を録音するとき

「ディスクの録音」の「指定したグループまたはトラック番号以降の録音」(**→65**ページ)を参照ください。

A MDまたはB MDの音声を録音するとき

- ▶▶I または I◀◀ で曲を指定します。指定した番号以降の曲を録音します。
- **69**ページ**手順4**で **TAPE REC**を押す前に操作 してください。

1トラック(曲)録音(演奏中のトラックだけを録音する)

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDまたはDVDオーディオ、MP3ディスク、A MD、B MDのとき、録音したいトラック(曲)の演奏中に **TAPE REC**を押します。

演奏中のトラック(曲)の頭に戻り、そのトラック (曲)だけを録音して、テープとディスクまたはA MD、B MDが自動停止します。

あき(ブランク)を作らずに録音する

ディスクまたはA MD、B MDを一時停止状態にしてから**TAPE REC**を押します。

プログラム録音をする

はじめにプログラム再生の操作をしておきます (ディスクのとき:→40ページ「プログラム再生」参 照、A MDまたはB MDのとき:→53ページ「MDの プログラム演奏」参照)。

DVD ► 、A MD ►II 、B MD ►IIは押さないでおきます。

次に、TAPE RECを押します。

録音済みのテープの音を消す

69ページの**手順3**でソース(音源)に「他の機器の音声(AUX)」を選び、**TAPE REC**を押します。録音済みのテープの音が消去され、無音テープになります。この場合、接続した機器は演奏しないでください。

ご注意

 生演奏などで全体が1曲で録音されているMD をテープに往復録音するときは、あらかじめ DIVIDE機能(→75ページ参照)を使ってテー プ片面の長さに合わせて2曲に分けてください。



タイトルをつける

リモコンを使って、MDにディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

•B MD デッキを使ってリモコンで操作します。

タイトル編集について

タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、数字を使って最大61文字までつけることができます。

MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。


カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP: とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

- **例:** ステレオ長時間録音で120曲を録音した MDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイト ル入力することができます。
 - ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカタカナで10文字ずつタイトル入力することができます。
- オーディオCDの録音中は、16曲分のタイトルを前 もって入力できます(タイトルリザーブ機能)。
 ただし、録音する曲より多くのタイトルを入力する と、余ったタイトルは取り消されます。
- タイトル入力の操作をしたあとで▲BMDを押すと、 MDが出てくる前に「WRITING」が点滅し、編集した 内容がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅している間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。

- 操作の途中でMDタイトル/編集またはMDグループタイトル/編集を押すとタイトル入力はいつでも解除することができます。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。 タイトルをつけようとすると「PLAYBACK DISC」 と表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDにはタイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- B MDがプログラム演奏またはランダム演奏のモードのとき、MDタイトル/編集またはMDグループタイトル/編集を押してもタイトル入力はできません。
- 62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タイトルを入力した機器で編集してください。



1 B MDデッキにMDを入れる

誤消去防止つまみを閉じておきます。(→102ページ参照)

ディスクタイトル、曲タイトルを編集するとき

タイトル/編集 を押す

2

タイトル編集表示に切換わります。

DISC TITLE? YES?→SET

グループタイトルを編集するとき

MDグループ タイトル/編集

____ を2回押す

グループタイトル編集表示に切換わります。

GR 1 TITL**E**? YES?⇒SET V

• グループ分けされていないときは、「FORM GR」表示になります。

┗→ 72ページへ続く

71

P071-UX-W7DVD_002B Page 71 04.2.8, 1:59 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

タイトルをつける (つづき)

3 カーソル (または (√)を押してタイトルをつけるディスク、曲またはグループを選ぶ

ディスクタイトル、曲タイトルを編集するとき

押すごとに次のように切換わります。

DISC TITLE? → 1 TITLE? → 2 TITLE? ←
最後の曲 → ···· → 3 TITLE? ←

グループタイトルを編集するとき

押すごとに次のように切換わります。

MDの再生中またはタイトルをつけたい曲で停止中のときは、その曲の曲タイトル、またはその曲が含まれるグループのタイトル編集表示になります。

すでにタイトルが入力されているときは、その タイトルの修正、追加、削除ができます。


タイトル入力表示に切換わります。

タイトルが入力されているときは、入力位置 にタイトルが表示されます。



5 を押して入力文字を変更する

押すごとに次のように文字の種類が切換わります。 _ .



入力したい文字は**73**ページの「**文字配列表**」で確認してください。

6 タイトルを入力する

数字ボタンを使って、1文字ずつ入力していきます。1つのボタンに複数の文字が割り当てられていますので、文字ごとに、そのボタンをくり返し押して表示させます。

例:「ス」と入力するなら、

- 1) **表示/文字**を押して、「ア」を[]で囲います。これで入力文字が「カタカナ」になります。
- 2) **数字ボタン「3」**を押すと、入力位置に 「サ|と表示されます。
- 3) **数字ボタン[3]**をくり返し押すと、「**シ** →ス→セ→ソ→サ…」と順番に表示され ます。合計3回押して入力位置に「ス」を 表示させます。

手順5と手順6をくり返して好きなタイトルを入力してください。タイトルは61文字までつけられます。

文字の入力位置を移動させるには

カーソル ► (または ◄)を押します。右(または 左)に1文字分ずつ移動します。入力位置で文字 を入力すると新しい文字が入力され、そこに あった文字は右に1文字分移動します。

文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて CANCEL を押します。入力位置の文字が消去 されます。右側に文字があるときは左に1文 字分つまります。

「空白」をつくるには

カーソル ▼ で入力位置を右に移動させるか、 文字種を[A]または[a]にして「記号」からスペース(空白)を選びます。

「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う入力が連続するときは、カーソル ► を押して、文字の入力位置を右に1文字分移動させてから入力します。

途中でタイトル入力をやめるには

MDタイトル/編集またはMDグループタイトル/編集を押します。入力途中のタイトルは変更されません。通常モードに戻ります。

フ (ENTER) を押してタイトルを登録する

表示窓に「**EDITING**」が表示され、タイトルが登録されます。

- 次のタイトル編集表示が現われます。**SET** を押すと、引き続きタイトル入力を行うこともできます。演奏中は次の曲または次のグループの演奏になります。
- 演奏中は、ENTERを押すまで曲(またはグループ)がくり返し演奏されます。

8 **一 を押してタイトル入力を終了** する

通常のモードに戻ります。

MDタイトル/編集またはMDグループタイトル/編集をくり返し押して、通常のモードに戻すこともできます。

9 編集内容をMDに記録する

本体の≜ BMDを押してMDを取り出します。
 MDが出てくる前に「WRITING」表示が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

タイトル入力に使える文字・記号と数字

● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.59	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#·DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GH 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
≠∙ JK 5	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
7\ • MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
▼ · PORS	マミムメモ	PQRS	pars	7
†∙TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
∌·W XYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
77ン・11 ①	ワヲン ゛ ー ゜			0

*「記号」で表示できる内容

□Z·	ペース	(空白)	!	,,	#	\$	%	2	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

• 「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字以外には入力することができません。

録音中のタイトル入力について

• MDタイトル / 編集を押したときの曲、または カーソル ► (または ◀) で選んだ曲にタイトル をつけます。

MDグループタイトル / 編集を押したときのグループにタイトルをつけます。

- オーディオ CD の録音中(1 曲録音は除く) は、 16 曲分まで録音中にタイトルを先行して入力 することができます(**タイトルリザーブ機能**)。
- 録音が終了するまでに **ENTER** が押されなかったときは、その曲のタイトルは無効になります。

曲を編集する

曲(トラック)編集とは

- MDの編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を削除する」、「全曲を削除する」があり、 機能を組み合わせて使うこともできます。
- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- B MDがプログラム演奏またはランダム演奏のモードになっているときは、**MDタイトル/編集**を押しても編集のモードになりません。
- 編集操作が終了すると「**EDITING**」が表示されたあとに「**WRITING**」が点滅表示され、編集した内容がMDに 記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。


• 操作の途中でCANCELまたはMDタイトル/編集を押すと、編集操作を中止することができます。

MDタイトル/編集を押すごとに、「**DISC TITLE?**」に続いて「**FORM GR**」(**→79**ページ参照) と次の5つの機能が呼び出されます。

・停止中または再生中に、B MDデッキを使ってリモコンで操作します。


曲を分ける (DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けます。




曲をつなげる (JOIN)

トラックマークを削除して、1つ前の曲と1つにま とめます。




曲を移動する (MOVE)

好きな順番に曲を入れ換えます。




曲を削除する (ERASE)

不要な曲やナレーションなど、削除したい曲を一度に15曲まで指定して削除することができます。 曲番号があらたにふり直されます。




全曲を削除する (ALL ERASE)

全部の曲をすべて消去して、ブランクディスクに します。



• トラックマークとは

曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされ、再生順に番号表示されます。これが曲番号(トラックナンバー)です。



曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマーク を追加して曲を分けることができます。

メドレーやFM放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分けた曲以降の曲番号は自動的にふえます。

編集するMDをBMDデッキに挿入しておきます。

1 をくり返し押して「DIVIDE?」

を選ぶ

DIVIDE ? YES?⇒SET

MDが停止中のときは、1曲目の再生が始まります。

再生中のときは、再生が継続します。

3 (または (または (またして編集) したい曲を選ぶ

- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号 を直接選ぶこともできます。
- 再生中に ▶►I を押し続けると、早送りできます。分けたいところを探すときに便利です。

押したところから3秒間がくり返し再生されます。

POSIT. 0 OK?⇒SET

- 希望どおりに分けられたときは、手順6に進みます。
- 分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。
- 曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、手順5へ進みます。分ける場所が微調節できます。

5 (または (本))を押して微調 節する

±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。 トラックマークが少しずつ移動し、移動したところから3秒後までがくり返し再生されます。

- カーソル ► (または ◄)を押して微調節することもできます。
- 分けたいところをやり直すときは、CANCELを 押します。

途中でやめるときは、MDタイトル/編集を 押します。

7 (ENTER) を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「曲をつなげる (JOIN)」(**→76** ページ参照) の 操作をします。

曲を分けることができないMD

254 曲録音してある MD などは、**手順 4** で **SET** を押すと「**DISC FULL**」が表示されます。

曲を編集する(つづき)

曲をつなげる(JOIN)

不要なトラックマークを取り除いて、連続する2曲を 1曲にまとめることができます。

JOIN をすると曲番号はつけ直されます。

編集するMDをBMDデッキに挿入し、停止状態に しておきます。

JOIN YES?→SET

3 (または (は)を押してつなぎたい2つの曲を選ぶ

1+ 2 ? OK?→SET

表示は「1+2?」「2+3?」のように次々と変わっていきます。

数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号を直接選ぶこともできます。

4 🍧 を押す

- つなげる曲を選び直すときは、CANCELを 押します。
- 途中でやめるときは、MDタイトル/編集を 押します。

5 ENTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

<u>もとに戻すときは</u>

「曲を分ける (DIVIDE)」 (**⇒75** ページ参照) の 操作をします。

つなげることができない曲またはMD

- 録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつな げることはできません。つなげようとすると 「CANNOT JOIN」が表示されます。
- 1 曲しか録音されていない MD などは、曲をつ なげることができません。

曲を移動する(MOVE)

1つの曲を指定したところへ移動させます。

編集するMDをB MDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 かが をくり返し押して「MOVE?」

を選ぶ MOUE MOVE YFS?→SFT

3 (または (または (またして移動) したい曲番号を選び、(また) を押す

表示は「 ← **2?**」「 ← **3?**」のように変わ ります。

- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号を直接選ぶこともできます。
- 曲番号を選び直すときは、CANCELを押します。

7+ 2 ? OK?⇒SET

- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号を 直接選ぶこともできます。
- 移動先の曲がグループ登録されているときは、 移動後そのグループに登録されます。また、移 動先の曲がグループ登録されていないときは、 移動後にグループ登録からはずれます。
- 移動先番号を選び直すときは、CANCELを押します。手順3に戻ります。
- 途中でやめるときは、MDタイトル/編集を押します。

5 ENTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

曲の移動ができないMD

1 曲しか録音されていない MD などは、曲の移動ができません。

曲を削除する(ERASE)

指定した曲を削除します。最大15曲まで1回の操作で削除することができます。

曲番号は付け直されます。

編集するMDをB MDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

ERASE? YES?⇒SET

2 💍 を押す

1 ERASE? ERASE?→SET

3 (または (また) を押して消したい曲番号を選ぶ

表示窓に消したい曲の曲番号が表示されます。

数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号 を直接選ぶこともできます。

曲番号の前に「・・」がつきます。「・・」のついている曲が消えます。

- 間違えたときは、CANCELを押して「・・・」を消します。
- **手順3**と**手順4**をくり返すと15曲まで選ぶことができます。

16曲目は選ぶことはできません。

5 (ENTER) を押す

- やりなおすときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、MDタイトル/編集を 押します。

6 (ENTER) を押す

指定した曲が削除されます。 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

全曲を削除する(ALL ERASE)

MDに録音されている曲をすべて消去してブランクディスクにします。

編集するMDをBMDデッキに挿入し、停止状態に しておきます。

1 全人が をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選ぶ

> ALL ERASE? YES?>SET

2 (を押す

• 途中でやめるときは、CANCELを押します。

3 (ENTER) を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 その後、「BLANK DISC」と表示されます。

ご注意

一度消去した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(→102ページ参照)。

MDをグループ編集する

本機にはMDの新しい機能、グループ機能があります。ここでは、グループとその編集について説明します。

MDのグループ機能とは

ステレオ長時間録音(**MDLP**)によって 1 枚のMDに、 今までよりも多くの曲(トラック)が録音できるよう になりました。

MDのグループ機能は、曲(トラック)を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。

曲番号

グループは、1 曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラッ

ク)だけを演奏します(**→55**

ページ参照)。

リピート演奏もできます。

• **グループ録音** :録音と同時に、複数の曲(ト

ラック) をまとめて l つのグ ループとして登録できます

(→62ページ参照)。

• **グループタイトル**: ディスクや曲(トラック)と同

じように、グループにもタイトルをつけたり編集したりす

ることができます(**→71**ペー

ジ参照)。

• **グループ編集** :右の項目をご覧ください。

MDのグループ編集

MDのグループ編集には次の8つの機能があります。 これらの機能は、MDグループタイトル/編集を押す ごとに、「GR 1 TITLE? |に続いて呼び出されます。

これらの機能を組み合わせて使うこともできます。

・「グループをつくる(FORM GR)」:

グループに属していない曲(トラック)から新しいグループを作ります。左の図で、13曲目と14曲目から4つめのグループを作ることです(→79ページ参照)。

・「グループに登録する(ENTRY GR)」:

曲をすでにあるグループに登録します。左の図で、13曲目をグループ2に登録することです(→80ページ参照)。

・「グループを分ける(DIVIDE GR)」:

1つのグループを2つに分けます。左の図で、グループ 1 を2つに分けてグループ総数を4にすることです(**→80**ページ参照)。

・「グループをつなげる(JOIN GR)」:

2つのグループをまとめて1つにします。左の図で、グループ1とグループ2を1つのグループにまとめることです(\rightarrow 81ページ参照)。

・「グループを移動する(MOVE GR)」:

グループの移動をします。左の図で、グループ2 をグループ1の前に移動させることです(**→81** ページ参照)。

・「グループを解消する(UNGROUP)」:

1つのグループを解消します。曲(トラック)の 削除はしません(**⇒82**ページ参照)。

・「全グループを解消する(UNGR ALL)」:

すべてのグループを解消して、グループのない 状態にします。曲(トラック)の削除はしません (→82ページ参照)。

・「グループを削除する(ERASE GR)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を削除します。左の図で、グループ2を削除すると、8曲目から12曲目までが削除されます(→82ページ参照)。

・「全曲を消す(ALL ERASE)」:

グループと曲のすべてが消せます(**→77**ページ 参照)。



グループをつくる(FORM GR)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1曲でもグループにすることができます。

編集するMDをBMDデッキに挿入します。

> FORM GR ? YES?→SET

- 2 🍧 を押す
- 3 (または (またし (またして新しいグループの先頭の曲を選び、 (またす) を押す



- 再生中は、選んだ番号の曲がくり返し再生されます。
- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号を直接選ぶこともできます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。

- 再生専用MDは編集することができません。編集 の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- B MDがプログラム演奏またはランダム演奏の モードになっているときに、**MDグループタイト ル/編集**を押しても編集モードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあ とに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容が MDに記録されます。「WRITING」が点滅表示され ている間は、振動を与えないように注意してくだ さい。演奏できなくなるおそれがあります。

> T 13 →T 14? OK?→SET

- 再生中は、選んだ番号の曲がくり返し演奏されます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループ があるときは「CANNOT FORM!」と表示され、次の手順に進めません。
- やり直すときは、CANCELを押します。手順3 に戻ります。
- 途中でやめるときは、MDグループタイトル/ 編集を押します。
- 5 ENTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループを解消する」(**→82**ページ参照) の操作をします。

MDをグループ編集する(つづき)

グループに登録する(ENTRY GR)

曲を1つ選び、指定したグループの最後の曲として登録します。登録したいグループにすでに登録されている曲は、登録できません。

編集するMDをBMDデッキに挿入します。

1 をくり返し押して 「ENTRY GR?」を選ぶ

ENTRY GR ? YES?→SET

2 🖺 を押す

3 (または (または (また))を押してグループに登録する曲を選び、(また) を押す TR. 13?

OK?→SET• 再生中は、選んだ番号の曲がくり返し再生されます。

 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号 を直接選ぶこともできます。

4 ② (または ③)を押して登録 先のグループを選び、 を押す

選んだグループ番号が点滅表示されます。

- 再生中は、選ばれた番号の曲がくり返し再生されます。
- やり直すときは、CANCELを押します。手順3 に戻ります。
- 途中でやめるときは、MDグループタイトル/ 編集を押します。

5 **ENTER** を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

登録ができないときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、手順4に戻ります。

もとに戻すときは

右の「グループを分ける(DIVIDE GR)」のあと 「指定したグループを解消する(UNGROUP) (→82ページ参照)の操作をします。

グループを分ける(DIVIDE GR)

1 つのグループを2つに分けます。新しくできる2つのグループのうち、後ろのグループの先頭の曲を指定します。グループ番号は付け直されます。

編集するMDをBMDデッキに挿入します。

1 をくり返し押して 「DIVIDE GR?」を選ぶ

DIVIDE GR? YES?⇒SET

- 2 (を押す
- 3 ^図 (または ^図)を押して分け るグループを選ぶ



4 (または (または (また) を押してどの 曲から分けるかを選び、 を押す



- 再生中は、選ばれた番号の曲がくり返し再生されます。
- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲番号 を直接選ぶこともできます。
- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- 途中でやめるときは、CANCELを押します。

5 enter を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループをつなげる (JOIN GR)」(→81 ページ 参照) の操作をします。

グループをつなげる(JOIN GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。 タイトルがついているときは、番号が小さい方のグ ループタイトルが残ります。グループ番号は付け直 されます。

編集するMDをBMDデッキに挿入し、停止状態に しておきます。

JOIN GR ? YES?→SET

2 💍 を押す

3 ② (または ◎)を押してつな げるグループの組を選び、 **○** を 押す

G 1+G 2? OK?→SET

連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--」と表示されます。

- 2つのグループの間に、グループに登録されていない曲があると、つなげることはできません。
- 途中でやめるときは、CANCELを押します。

4 ENTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

グループの間に曲があったり、「--」と表示されたままENTERを押すと、「CANNOT JOIN」と表示され、手順3に戻ります。

もとに戻すときは

「グループを分ける (DIVIDE GR)」 (**→80**ページ 参照) の操作をします。

グループを移動する(MOVE GR)

1 つのグループを指定したところへ移動させます。 グループ番号は付け直されます。

編集するMDをBMDデッキに挿入し、停止状態に しておきます。

1 をくり返し押して 「MOVE GR?」を選ぶ

MOUE GR ? YES?÷SET

3 ② (または ⑤)を押して移動させるグループを選び、 を押す

例:グループ2のとき

G +G 2? OK?⇒SET

4 ② (または ③)を押して移動先 を選び、 を押す

例:グループ2をグループ1の前に移動させます。

G 1÷G 2? OK?⇒SET

- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、MDグループタイトル/ 編集を押します。

5 ENTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

もう一度「グループを移動する(MOVE GR)」の 操作をします。

MDをグループ編集する(つづき)

グループを解消する(UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループまたは全グループを解消して、曲のグループ登録をやめます。解消されたグループ内の曲は削除されません。グループ番号は、付け直されます。編集するMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

指定したグループを解消する(UNGROUP)

1 をくり返し押して 「UNGROUP?」を選ぶ

> UNGROUP ? YES?→SET

- 2 🍧 を押す
- 3 ② (または ◎)を押して解消 するグループを選び、 **○ を押す**
 - 途中でやめるときは、CANCELを押します。
- 4 (ENTER) を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

全グループを解消する(UNGR ALL)

1 をくり返し押して 「UNGR ALL?」を選ぶ

> UNGR ALL ? YES?→SET

- 2 🍧 を押す
 - 途中でやめるときは、CANCELを押します。
- 3 (ミバモデ) を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループをつくる(FORM GR)」(**→79** ページ 参照)の操作をします。

グループを削除する(ERASE GR)

グループをMDから削除します。削除されたグループ 内の曲も同時に削除されます。グループ番号と曲番号 は、付け直されます。

編集するMDをBMDデッキに挿入し、停止状態に しておきます。

1 をくり返し押して 「ERASE GR?」を選ぶ

> ERASE GR ? YES?→SET

- 3 **②** (または **⑤**)を押して削除 するグループを選び、**⑥** を押す

G 2 ERASE? ERASE?÷SET

- 途中でやめるときは、CANCELを押します。
- 4 ENTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、 編集した内容がMDに記録されます。

ご注意

一度削除した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(→102ページ参照)。

タイマーを使う

本機では、おやすみタイマーと3つのプログラムタイマーを使うことができます。

タイマー操作をする前に

タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→22ページ参照)。


• 時計合わせをしていないと、タイマーは働きません。

おやすみタイマー

音楽やラジオ放送を聞きながら眠りたいときに使います。

電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

• リモコンで操作します。



ੑੑੑੑੑੑੑ を押す

表示窓の**心**と**SLEEP**表示が点滅し「**SLEEP 10**」と表示されます。

押すごとに、スリープ時間は次のように選べます。

- およそ5秒間ボタンを押さないでいると、自動的に設定されます。表示窓がソース(音源)の表示に戻り、 とSLEEP表示が点灯になります。
- おやすみタイマーを設定すると、オートディマー機能が働いて表示窓が暗くなります。

設定したスリープ時間を変更する

- おやすみタイマー設定後にスリープを1回押すと、電源が「切」になるまでの残り時間が表示されます。
- 設定を変更するときは、**スリープ**をくり返し押して希望のスリープ時間を選びます。

おやすみタイマーを取り消す

- スリープ時間の表示が消えるまで、スリープを くり返し押します。おやすみタイマーが解除されます。
- 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

おやすみタイマーでおやすみになり、 プログラムタイマーで目覚めるには

- プログラムタイマーでタイマー再生(PLAY TIMER)を設定する(→84~87ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 3. **スリープ**を押してスリープ時間を設定する
 - 設定した時間が経過すると自動的に電源が 「切」になり、プログラムタイマーの開始時刻 で電源が「入」になります。


タイマーを使う (つづき)

プログラムタイマー

TIMER 1、TIMER 2またはTIMER 3に「タイマー再生」または「タイマー録音」の設定ができます。 異なる時間帯に複数のプログラムタイマーを動作させることができます。

タイマー再生が動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。

プログラムタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→22 ページ参照)。



ご注意

- 他の機器を接続して演奏するときは、タイマー機能のついた機器をご使用ください。
- DVDビデオ/DVDオーディオやビデオCDの場合、メニュー画面が表示されると待機状態になるものがあります。このようなディスクをプログラムタイマーで使用すると、連続して音声や映像が再生されません。ご注意ください。
- 電源「入」の状態では、プログラムタイマーが動作しません。

お知らせ

- ラジオをソース(音源)に選ぶときは、あらかじめ 放送局をプリセットしておく必要があります (→25ページ「放送局を記憶させる(プリセット)」 参照)。
- プログラムタイマーに設定した内容は、あらためて設定し直さない限り同じ内容が記憶されています。
- ディスクやMDのプログラム演奏、ランダム演奏、グループ演奏はできません。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、プログラムタイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とプログラムタイマーをもう一度設定し直してください。

1 録音または再生するソース(音源) の準備をする

タイマー録音するとき

MD に録音する	B MD デッキに録音用 MD を入れる
テープに録音する	カセットホルダーに録音用 テープを入れる

タイマー再生するとき

ディスクを聞く	ディスクを入れる (⇒28 ページ)
MDを聞く	A MDまたはB MDデッキ にMDを入れる (→51 ペー ジ)
ラジオを聞く	放送局をプリセットしてお く(→25 ページ)
テープを聞く	テープを入れる (⇒58 ページ)
他の機器の音声 を聞く	他の機器のタイマー設定を する (→59 ページ)

例:TIMER1のとき

TIMER1→ SET OFF?→CANCEL

٩) ا

プログラムタイマー番号

3 (または (はつ)と (または (はつ)と (はつ)と (はつ) を使って、タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する

- ・ 時刻の設定方法は、**22**ページ「時計を合わせる」を参照してください。
- カーソル ▲(または ▼)を押しても同様の操作ができます。

開始時刻の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

終了時刻の設定

「時」の設定 → SET → 「分」の設定 → SET

4 (または き)を押して [ONCE]または[EVERYDAY] を選んでから を押す

カーソル ► (または ◄)を押しても同様の操作ができます。

OŃĈE

: タイマーが1回動作すると解除されます。タイマーが解除さ

◆ れても設定内容は残ります。 **EVERYDAY**: タイマーを解除するまで毎日

動作します。

5 (または (H4))を押して 「REC TIMER」または「PLAY TIMER」を選んでから (手を押す

カーソル ► (または ◄)を押しても同様の操作ができます。

REC TIMER タイマー録音するとき選び

ます。

PLAY TIMER: タイマー再生するとき選び

ます。

REC TIMER を選んだときは、 **右上の手順 6** へ進みます。

PLAY TIMER を選んだときは、 **86ページ右側の手順6**へ進みます。

REC TIMER(タイマー録音)の設定

6

※ (または (または (またし)を押して録音 するソース(音源)と録音先(B MDまたはテープ)の組み合わせを 選んでから、(を押す

ボタンを押すごとに次のように切換わります。

カーソル ► (または ◄)を押しても同様の操作ができます。



録音するソース(音源)にFMまたはAMを選んだとき

▶▶I または I◀◀ を押して録音する放送局の プリセット番号を選んでからSETを押します。

- **録音先がB MD**とき、**手順7**へ進みます。
- 録音先がTAPEのとき、手順6でSETを押すとREC TIMER(タイマー録音)の設定が終了です。表示窓に設定内容が一通り表示されます。確認してから、手順8へ進みます。

録音するソース(音源)にAUXまたはAUX-D を選んだとき

- **録音先がB MD**ときは、**手順7**へ進みます。
- 録音先がTAPEのときは、手順6でSETを押すとREC TIMER(タイマー録音)の設定が終了です。表示窓に設定内容が一通り表示されます。確認してから、手順8へ進みます。

▶ 86ページの左側へ続く

タイマーを使う (つづき)

プログラムタイマー(つづき)

REC TIMER(タイマー録音)の設定

7 (または (または (また)を押して B MDの録音モードを選んでから、 を押す

ボタンを押すごとに次のように切換わります。 • カーソル ► (または ◄) を押しても同様の操作ができます。

> **SP → LP2 → LP4** (標準) (2倍長) (4倍長)

SETを押すと**REC TIMER (タイマー録音) の 設定が終了**です。表示窓に設定内容が一通り表示されます。

電源「入」でプログラムタイマーの設定をしているとき

8 0/13-7/3

🕟 を押して電源を「切」にする

表示窓に (グ) とプログラムタイマー番号、REC 表示が点灯していることを確認してください。

- タイマーの開始時刻になるとタイマー録音がスタートし、終了時刻になると電源が自動的に「切」になります。
- タイマー録音中は、スピーカーから音は出ま せん。
- **85**ページ**手順4**で「ONCE」に設定したタイマーの場合は、タイマー動作が終了すると、表示窓のプログラムタイマー番号が消灯します。

MDのグループ録音の設定について

プログラムタイマーで B MD に録音するとき、グループ録音の設定は、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。プログラムタイマー設定中は、グループを押しても設定を変えることはできません。

電源「切」でプログラムタイマーを設定したあと、 グループ録音の設定を変更するときは、電源を 「入」にしてから**グループ**を押してください。

PLAY TIMER(タイマー再生)の設定

6 (または (または (または (また))を押して再生 するソース(音源)を選んでから、 (また) を押す

ボタンを押すごとに次のように切換わります。

カーソル ► (または ◄)を押しても同様の操作ができます。

 $fM \leftrightarrow AM \leftrightarrow DVD/CD \leftrightarrow AMD \leftrightarrow BMD$ \updownarrow $AUX-DIGITAL \longleftrightarrow AUX \longleftrightarrow TAPE$

FMまたはAMを選んだとき

▶▶I または I◀◀ を押して聞きたい放送局の プリセット番号を選んでからSETを押します。

DVD/CDを選んだとき

MP3ディスクのとき

(DVDの場合は、頭からの再生のみになります)

ディスクの頭から再生したいとき* SET→SETと押し、手順7へ進む

再生するトラックなどを指定するとき

- ▶►I または I◀◀ を押してグループ番号を 選んでからSETを押す
- 2. ▶▶I または I◀◀ を押してトラック番号を 選んでからSETを押し、手順7へ進む

オーディオCD、ビデオCD/スーパービデオCDのとき

ディスクの頭から再生したいとき* **SET→SET**と押し、**手順7**へ進む

再生するトラックを指定するとき

- 1. SETを押す
- 2. ▶▶I または I◀◀ を押してトラック番号を 選んでからSETを押し、手順7へ進む

A MDまたはB MDを選んだとき

MDの頭から演奏したいとき* **SET**を押し、**手順7**へ進む

演奏する曲を指定するとき

▶▶I または I◀**◀** を押して曲番号を選んでから**SET**を押して、**手順7**へ進む

TAPE、AUX、AUX - DIGITALを選んだとき SETを押し、手順7へ進む

* 前の設定が残っているときは、先に数字ボタンの「1」を押します。

PLAY TIMER(タイマー再生)の設定

7 (または (44))を押して再生 する音量を調節してから、 を 押す

0~40の範囲で調節できます。

オーディオ音量+、-またはカーソル ▲ (▼) を押しても音量の調節ができます。

SETを押すとPLAY TIMER(タイマー再生) **の設定が終了**です。表示窓に設定内容が一通り 表示されます。

電源「入」でプログラムタイマーの設定をしているとき

← を押して電源を「切」にする 8

> 表示窓に 🕘 とプログラムタイマー番号が点 灯していることを確認してください。

- タイマーの開始時刻になるとタイマー再生 がスタートし、終了時刻になると電源が自動 的に「切」になります。
- **85**ページ**手順4**で「ONCE」に設定したタイ マーの場合は、タイマー動作が終了すると、 表示窓のプログラムタイマー番号が消灯し ます。

プログラムタイマーの解除と再設定について

プログラムタイマーの解除

85ページの手順4で「EVERYDAY」に設定した タイマーを一時的に解除するには、84ページの手 順2で解除するタイマーを選び、SETを押さない でCANCELを押します。表示窓の(i)とプログラ ムタイマ一番号が消灯します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

プログラムタイマーの再設定


85 ページの**手順4** で「**ONCE**」に設定して動作 が終了したタイマー、上記「プログラムタイマー **の解除**」の操作をして一時的に除されているタイ マーを再設定することができます。

84ページの手順2で再設定するタイマーを選び、 SET をくり返し押します。設定が終了し表示窓に 設定内容が一通り表示されます。

表示窓に 🕘 とプログラムタイマー番号(REC TIMERのときはREC表示)が点灯していることを 確認してください。電源を「切」にしておくと、設定 した開始時刻でタイマーがスタートします。

オートスタンバイ機能を使う チャイルドロック機能

本機には、ラジオ以外のソース(音源)のとき無音状態 が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオート スタンバイ機能があります。



)を押す

表示窓に「A. STANDBY SET」が数秒間表示 され、A. STANDBY 表示が点灯します。

オートスタンバイを設定すると

オートスタンバイ機能が動作すると、表示窓の A. STANDBY表示が点滅に変わります。

オートスタンバイの動作

ディスク、A MD、B MDまたはテープを再生して いるとき:

録音しているとき:

再生または録音が終了すると、オートスタンバイ 機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過する と自動的に電源が「切」になります。

3分以内に再生または録音の操作をしたときは、 再生または録音が終了してから再度オートスタン バイ機能が動作します。

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の 操作が行われてから何の操作もせずに3分間が経 過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作 し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に 電源が「切」になります。


電源が「切」になる20秒前になると表示窓の情報 表示部に「A. STANDBY OFF」と点滅表示され ます。

オートスタンバイを解除する

オートスタンバイをもう一度押します。 表示窓に「A. STANDBY CANCEL」と数秒間表 示され、A. STANDBY表示が消灯します。

Page 88

A MDとB MD挿入口、ディスクトレイを電子ロック して **▲** を押しても MD が出てこないようにしたり、 ディスクトレイが出てこないようにします。 小さなお子様のいたずら防止などに便利です。



1 電源を「切」にする

電源が「入」のままでは設定できません。

● を押したまま (☆) 2

「LOCKED」と表示され、A MD挿入口とB MD 挿入口、ディスクトレイがロックされます。

LOCKED

- チャイルドロックすると、AMD、BMD、ディ スクトレイのいずれの ▲ を押しても 「LOCKED」と表示され、MDまたはディスク トレイが出てこなくなります。
- 電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」と 表示されます。電源は「切」のままです。

チャイルドロックを解除する

もう一度、手順1と2の操作をします。 「UNLOCKED」と表示され、チャイルドロックが 解除されます。

HML OCKED

DVDの初期設定を変更する



初期設定画面について

言語設定画面、映像設定画面、音声設定画面、その他設定画面の4つの設定画面があり、それぞれに設定項目があります。

▲: 言語設定画面

DVD ビデオ再生時の各言語設定と設定画面の

言語を設定します。

言語			 y
メニュー言語	E	本語	
音声言語	Þ	語	5
字幕言語	E	本語	
画面表示言語	E	本語	

☑:映像設定画面

映像出力の設定などをします。

映像	
TVタイプ	レターボックス
映像ソース	オート
スクリーンセーバー	オン
MP3/JPEG	MP3

(): 音声設定画面

音声出力の設定をします。

トリーム/PCM	
ルビーサラウンド	\supset
: −ト	

🎾: その他設定画面


その他の設定をします。

視聴制限のサブメ ニュー画面があり ます。

その他	AL 9 /
リジューム	オン
オンスクリーンガイド	オン
AVコンピュリンクモー	F DVD1
視聴制限	

• ワイドテレビをお使いの場合、初期設定画面の上下の部分が切れた状態で表示されることがあります。このようなときは、テレビ側の設定で画像サイズを変えてください。

基本操作



準 🎇 を押してから 🔳 を押す

備 ソース(音源)をDVDにします。

1 ^{設定} を押す

言語設定画面が表示されます。

言語	
メニュー言語	日本語
音声言語	英語
字幕言語	日本語
画面表示言語	日本語

2 カーソル〉 (または 🔾)を押して

設定画面を選ぶ

ボタンを押すごとに設定画面が切り換わります。


3 カーソル (または (本))を押して設定したい項目に合わせる

選んだ項目の色が変わります。

4 ENTER を押す

選んだ項目のプルダウンメニューが表示され

ます。



プルダウンメニュー

5 カーソル (または (本))を 使ってプルダウンメニューから設 定を選び、(MTE) を押す


設定が完了します。

初期設定画面を消すには

設定を押します。

DVDの初期設定を変更する (つづき)

言語設定画面



メニュー言語、音声言語、字幕言語、画面表示言語など、言語に関する設 定を行う画面です。

⑦お知らせ

- 選んだ言語がディスクに収録されていないとき は、ディスクに標準設定されている言語で表示さ れます。
- AA~ZUの言語コードは、下の〈言語コード一覧〉 をご覧ください。

メニュー言語

DVDビデオのメニュー画面に表示される言語を選び ます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) 英語 ↔ スペイン語 ↔ フランス語 ↔ 中国語 ↔ ドイ ツ語 → イタリア語 → 日本語 → AA から ZU までの 言語コード↔

音声言語

DVDビデオの音声言語を選びます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) 英語 ⇔スペイン語 ⇔ フランス語 ⇔ 中国語 ↔ ドイ ツ語 → イタリア語 → 日本語 → AA から ZU までの 言語コード↔

字幕言語

DVDビデオの字幕言語を選びます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) オフ⇔英語⇔スペイン語⇔フランス語⇔中国語 ⇔ドイツ語

⇔イタリア語

⇔日本語

⇔AAからZU までの言語コード↔

画面表示言語

初期設定画面などのオンスクリーン画面の言語を選 びます。

プルダウンメニューの項目


日本語 ↔ 英語

JAPANI
JAPANI
JAPANI

〈言語コード一覧〉

(コード	言 語	コード	言語	コード	言語	コード	言語
AA	アファル語	GD	スコットランドゲール語	MI	マオリ語	SL	スロベニア語
AB	アブハジア語	GL	ガルシア語	MK	マケドニア語	SM	
AF	アフリカーンス語	GN	グアラニ語	ML	マラヤーラム語	SN	ショナ語
AM	アムハラ語	GU	グジャラード語	MN	モンゴル語	SO	ソマリ語
AR	アラビア語	HA	ハウサ語	MO	モルダビア語	SQ	アルバニア語
AS	アッサム語	HI	ヒンディー語	MR	マラータ語	SR	セルビア語
AY	アイマラ語	HR	クロアチア語	MS	マライ(マレー)語	SS	シスワティ語
AZ	アゼルバイジャン語	HU	ハンガリー語	MT	マルタ語	ST	セストゥ語
BA	バシキール語	HY	アルメニア語	MY	ミャンマー語	SU	スンダ語
BE	ベラルーシ語	IA	国際語	NA	ナウル語	SV	スウェーデン語
BG	ブルガリア語	ΙE	国際語	NE	ネパール語	SW	
BH	ビハーリー語	ΙK	イヌピック語	NL	オランダ語	TA	タミール語
BI	ビスラマ語	IN	インドネシア語	NO	ノルウェー語	TE	テルグ語
BN	ベンガル語、バングラ語	IS	アイスランド語	OC	プロバンス語	TG	タジク語
ВО	チベット語	IW	ヘブライ語	OM	(アフォン) オロモ語	TH	タイ語
BR	ブルトン語	ال	イディッシュ語	OR	オリヤー語	TI	ティグリニャ語
CA	カタロニア語	JW	ジャワ語	PA	パンジャブ語	TK	トゥルクメン語
CO	コルシカ語	KA	グルジア語	PL	ポーランド語	TL	タガログ語
CS	チェコ語	KK	カザフ語	PS	パシュト一語	TN	セツワナ語
CY	ウェールズ語	KL	グリーンランド語	PT	ポルトガル語	TO	トンガ語
DA	デンマーク語	KM	カンボジア 語	QU	ケチュア語	TR	トルコ語
DZ	ブータン語	KN	カンナダ語	RM	ラエティ - ロマン語	TS	ツォンガ語
EL	ギリシャ語	KO	韓国(朝鮮)語	RN	キルンディ語	TT	タタール語
EO	エスペラント語	KS	カシミール語	RO	ルーマニア語	TW	
ET	エストニア語	KU	クルド語	RU	ロシア語	UK	
EÜ	バスク語	ΚY	キルギス語	RW	キニヤルワンダ語	UR	
FA	ペルシャ語	LA	ラテン語	SA	サンスクリット語	UZ	ウズベク語
FI	フィンランド語	LN	リンガラ語	SD	シンド語	VI	ベトナム語
FJ	フィジー語	LO	ラオス語	SG	サンド語	VO	ヴォラピュク語
FO	フェロー語	LT	リトアニア語	SH	セルボアクロアチア語	WO	
FY	フリジア語	LV	ラトビア語、レット語	SI	シンハラ語	XH	コーサ語
GA	アイルランド語	MG	マダガスカル語	SK	スロバキア語	YO	ヨルバ語
						ZU	ズール語

映像設定画面



TVタイプ、映像ソース、スクリーンセーバー、MP3/JPEGファイルが混在したCD-R/RWディスクの再生ファイルの切換えなど、主に映像に関する設定を行う画面です。

TVタイプ

お使いのテレビに合わせて画面表示方法を選びます。 プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) 16:9ノーマル ↔ 16:9オート ↔ レターボックス ↔ パンスキャン ↔

• 16:9ノーマル[ワイドテレビ(縦横比16:9)用]:

画面サイズが16:9に 固定されているワイド テレビと接続したと き、この設定にします。 (4:3で収録された DVDビデオを再生す るとき、本機が出力信 号の画面幅を自動調節 します)



16:9オート[ワイドテレビ(縦横比16:9)用] 普通のワイドテレビと 接続したとき、この設定します。 「16:9ノーマル」設定で 4:3画面のDVDビデオ を再生すると、画面幅を 変換しているため画質が 変わります。

レターボックス[通常のテレビ(縦横比4:3)用]:

上下に黒い隙間がある 状態で映ります。左右 両端の映像は切り取ら れません。通常のテレ ビ(縦横比4:3)に接続 したとき、この設定に します。



• パンスキャン[通常のテレビ(縦横比4:3)用]:

左右両端が切り取られる状態で映ります。上下に黒い隙間は映りません。通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。



がお知らせ

ディスクがパンスキャンに対応していないときは、パンスキャンに設定してもレターボックス表示になります。

映像ソース

ディスクに収録された映像の収録素材(ビデオ素材またはフィルム素材)に適した映像信号処理を行った映像信号の出力を選びます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) **ビデオ ↔ フィルム ↔ オート** ↔

ビデオ:

ディスクに収録された素材をビデオ素材として奇数フィールドと偶数フィールドを合成してから、信号処理を行い出力します。比較的動きの少ないビデオ素材のディスクの再生に適しています。

フィルム:

ディスクに収録された素材をフィルム素材として 信号処理を行います。フィルム素材、またはプロ グレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材 のディスクの再生に適しています。

• オート:

ディスクの再生から素材のタイプ (フィルムまたは ビデオ) を判定して、モードを切り換えます。フィルム素材とビデオ素材が混在しているディスクの 再生に適しています。**通常はこの設定にします**。

・ディスクの中には「オート」モードで正しく再生されないものがあります。特定のDVDビデオで映像にスジ状のノイズが入ったり不鮮明なときは設定を変えてください。

スクリーンセーバー

画面の焼き付きを防止するスクリーンセーバー (**→29**ページ)を使うか、使わないかを選びます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) **オン ← オフ**

- **オン**: 静止画が5分以上続くと、画面が暗く なります。
- ・**オフ**: スクリーンセーバーは機能しません。

MP3/JPEG

1 枚の CD-R/CD-RW ディスクに MP3 と JPEG の両ファイルが含まれている場合、どちらのファイルを再生可能にするか選びます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) **MP3 ↔ JPEG**

• **MP3** : MP3ファイルを再生します。

JPEG: JPEGファイルを再生します。

設定を変更したあとは、ディスクトレイを開閉して ディスクを再度読み込ませてください。

DVDの初期設定を変更する (つづき)

音声設定画面



デジタル音声出力、ダウンミックス、音声ダイナミックレンジのコントロール機能など、音声に関する設定を行う画面です。

デジタルOUT(デジタル音声出力)

本機のDVDデジタル出力端子に接続する機器の種類によって、設定します。DVDデジタル出力端子に何もつながない場合は設定する必要はありません。設定項目と出力信号の関係は、下の表をご覧ください。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) PCM のみ ↔ DOLBY DIGITAL/PCM ↔ ストリーム /PCM ↔

• PCM のみ:

リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付き アンプやMDレコーダー、DATデッキなどと接続 するとき、この設定にします。

DOLBY DIGITAL/PCM :

ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。

・ストリーム/PCM:

D T S デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの 機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコー ダーと接続するとき、この設定にします。

変お知らせ

著作権保護の設定がされていないDVDビデオの中には20、または24ビットで出力されるものがあります。

	「デジタルOUT」設定					
再生ディスク	ストリーム/ PCM	DOLBY DIGITAL/ PCM	РСМОЖ			
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHzリニアPCM のDVDビデオ	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
48/96/192kHz、 16/20/24ビット リニアPCMの DVDオーディオ	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
44.1/88.2/176.4kHz、 16/20/24ビット リニアPCMの DVDオーディオ	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
DTSのDVDビデオ	DTSビット ストリーム	48kHz、16ビッドステレ	オのリニアPCM			
ドルビーデジタル のDVDビデオ・ DVDオーディオ	ドルビーデジタルビットストリー ム 48kHz. 16ビット ステレオの リニアPCM					
オーディオCD・ ビデオCD・ スーパービデオCD	44.1kHz,16ビットステレオのリニアPCM/ 48kHz,16ビットステレオのリニアPCM					
DTSの オーディオCD	DTSビット 44.1kHz、16ビットステレオの ストリーム リニアPCM					
MP3のディスク	出力しない					

ダウンミックス

サラウンド音声で収録されたDVDビデオを正しく再生するため、本機のDVDデジタル出力端子に接続する機器に合わせて選びます。デジタルOUTを「PCMのみ」にしているとき設定します。(この設定はDVDビデオを再生するときのみ有効になります)

ブルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) **ドルビーサラウンド ⇔** ステレオ

• ドルビーサラウンド:

ドルビープロロジックデコーダー内蔵のステレオアンプやレシーバーなどに接続するとき、この設定にします。

ステレオ:

通常のステレオアンプやレシーバーなどに接続するとき、この設定にします。

ロレンジコントロール

ドルビーデジタル収録された DVD ビデオを小音量で楽しむ場合、音声のダイナミックレンジ(用語集 → 113ページ)を圧縮します。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) **オート →** オン

• **オート**:ダイナミックレンジを圧縮しないでお 楽しみいただけます。

• **オン** : 通常はこの設定にします。

この機能はドルビーデジタル収録されたディス ク以外では働きません。

その他設定画面



リジューム、オンスクリーンガイド、AVコンピュリンクモード、および 視聴制限の設定を行う画面です。

リジューム

リジューム機能 (**→30** ページ) を使うか、使わない かを選びます。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) オン ⇔ オフ

- **オン(通常のリジューム)** リジューム機能が働きます。
- オフ リジューム機能が働きません。

オンスクリーンガイド

再生している映像に重ねてディスクの収録状態や本機の動作状態を示すマーク(☎) () (ごなど) や文字を表示するか、表示しないかを選びます。

マークや文字の表示については 29 ページを参照 してください。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) オン ↔ オフ

- ・**オン** マークや文字が表示されます。
- ・**オフ** マークや文字が表示されません。

AVコンピュリンクモード

ビクターのテレビや AV アンプなどと連動させるとき、接続した機器の入力端子に合わせて設定します。 (AV コンピュリンクの活用 **→ 98** ページ)

• 接続する他の機器の取扱説明書も併せてお読みください。

プルダウンメニューの項目(がお買い上げ時の設定) DVD1 ↔ DVD2 ↔ DVD3 ↔

- DVD1 テレビのビデオ3入力またはAVアンプのDVD入 力に接続したとき、DVD1に設定します。
- **DVD2** テレビのビデオ 1 入力に接続したとき、DVD2に 設定します。
- DVD3 テレビのビデオ2入力に接続したとき、DVD3に 設定します。


視聴制限

視聴制限を設定します。

この項目を選ぶと、視聴制限設定画面が表示されます。

• 設定方法については 94 ページをご覧ください。

視聴制限設定画面




DVDの視聴制限を変更する

DVD DVD オーディオ ビデオ スー ビデオ オーディオ CD CD ビデ

過激なシーンを含む DVD ビデオの映画ソフトを再生する場合など、ディスクが対応していると視聴制限機能の設定に応じて過激シーンをカットしたり別のシーンに差し換えることができます。

はじめに設定する



準 р を押してから 🔳 を押す

備 ソース(音源)をDVDにします。

1 💮 を押す

言語設定画面が表示されます。


2 カーソル (または ()を押して その他設定画面を選ぶ



3 カーソル <u>→</u> (または △)を押 して「視聴制限」に合わせ、 ● を押 す

視聴制限設定画面が表示されます。

はじめて設定するときは、「カントリーコード」が選ばれます。



4 次の順にカーソル (または (または)を使って設定項目を選び、

ENTER を押す

カントリーコード: **96**ページの一覧表を参考

に**カーソル▼** (または ▲) でカントリーコードを選 **び、ENTER**を押します。

セットレベル : 視聴制限のレベルを決め

ます。数値が小さいほど厳 しくなります。カーソル▼ (または ▲)で数値(1~8) または「なし」を選び、EN-

TERを押します。

パスワード : 数字ボタン(1~9、0)を 押して4ケタのパスワー

押して4グタのバスワー ドを入力し、ENTERを押


す。

パスワードを設定すると、「EXIT」が選ばれます。

5 (ENTER) を押す

その他設定画面が表示されます。

設定を変更する



現在のパスワード を忘れてしまった ときは、[8888] を 入力してください。 新しいパスワード を設定できるよう になります。

準





備

ソース(音源)をDVDにします。

1 💍 を押す

言語設定画面が表示されます。

- 2 カーソル (または (*)を押して その他設定画面を選ぶ
- 3 カーソル (または (本))を押して「視聴制限」に合わせ、(MTE) を押す

視聴制限設定画面が表示されます。

- すでにパスワードを設定しているときは、 「パスワード」が選ばれます(→94ページ)。

し、���を押す

正しいパスワードが入力されたときは、が「カントリーコード」に移動します。

• パスワードの入力を3回間違えると、視聴制限の設定変更ができなくなります。このとき「EXIT」選ばれるので、ENTERを押してもう一度最初からやり直してください。

5 94ページの手順4を参考に、設定 を変更する

カントリーコード: **96**ページの一覧表を参考

1

に**カーソル▼** (または ▲) でカントリーコードを選 び、**ENTER**を押します。

セットレベル

: 視聴制限のレベルを決めます。数値が小さいほど厳しくなります。カーソル▼(または▲)で数値(1~8)または「なし」を選び、ENTERを押します。

- カントリーコードを変更したときは、セットレベルも新しく設定する必要があります。
- 7 「EXIT」が選ばれているときに、

その他設定画面が表示されます。

視聴制限を一時解除する

視聴制限を厳しく設定しているときは、再生しようとしても全く見ることができないことがあります。このようなときは、視聴制限を一時解除することができます。

DVD ビデオを再生中 に右の画面が表示されたら



- カーソル▲ (または ▼)で「一時解除する」を選び、 ENTERを押す
- 2. 設定したパスワードを数字ボタンで入力し、 ENTERを押す

正しいパスワードが入力されると、パレンタルロックが一時的に解除されます。

間違って入力した場合は、「違います。やり直してください」と表示されます。もう一度正しいパスワードを入力してください。

カントリーコード一覧

AD	Andorra	ET	Ethiopia
AE	United Arab Emirates	FI	Finland
AF	Afghanistan	FJ	Fiji
AG	Antigua and Barbuda	FK	Falkland Islands
Al	Anguilla		(Malvinas)
AL	Albania	FM	Micronesia
AM	Armenia		(Fedelated States of)
AN	Netherlands Antilles	FO	Faroe Islands
AO	Angola	FR	France
AQ	Antarctica	FX	France, Metropolitan
AR	Argentina	GA	Gabon
AS	American Samoa	GB	United Kingdom
AT	Austria	GD	Grenada
AU	Australia	GE	Georgia
AW	Aruba	GF	French Guiana
AZ	Azerbaijan	GH	Ghana
BA	Bosnia and Herzegovina	GI	Gibraltar
BB	Barbados	GL	Greenland
BD	Bangladesh	GM	Gambia
BE	Belgium	GN	Guinea
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe
BG	Bulgaria	GQ	Equatorial Guinea
BH	Bahrain	GR	Greece
BI	Burundi	GS	South Georgia and the
BJ	Benin		South Sandwich Islands
BM	Bermuda	GT	Guatemala
BN	Brunei Darussalam	GU	Guam
BO	Bolivia	GW	Guinea-Bissau
BR	Brazil	GY	Guyana
BS	Bahamas	HK	Hong Kong
BT	Bhutan	HM	Heard Island and
BV	Bouvet Island	1 11111	McDonald Islands
BW	Botswana	HN	Honduras
BY	Belarus	HR	Croatia
BZ	Belize	HT	Haiti
CA	Canada	HU	Hungary
CC	Cocos (Keeling) Islands	ID	Indonesia
CF	Central African Republic	IE	Ireland
CG	Congo	IL	Israel
CH	Switzerland	IN	India
CI	Côte d'Ivoire	10	British Indian Ocean
CK	Cook Islands		Territory
CL	Chile	IQ	Iraq
CM	Cameroon	IR	Iran (Islamic Republic of)
CN	China	IS	Iceland
CO	Colombia	İT	Italy
CR	Costa Rica	JM	Jamaica
CU	Cuba	JO	Jordan
CV	Cape Verde	JP	Japan
CX	Christmas Island	KE	Kenya
CY	Cyprus	KG	Kyrgyzstan
CZ	Czech Republic	KH	Cambodia
DE	Germany	KI	Kiribati
DJ	Djibouti	KM	Comoros
DK	Denmark	KN	Saint Kitts and Nevis
DM	Dominica	KP	Korea, Democratic
DO	Dominican Republic	'``	People's Republic of
DZ	Algeria	KR	Korea, Republic of
EC	Ecuador	KW	Kuwait
EE	Estonia	KY	Cayman Islands
EG	Egypt	KZ	Kazakhstan
EH	Western Sahara	LA	Lao People's Democratic
ER	Eritrea		Republic
ES	Spain	LB	Lebanon
	1 -1		, =====================================

LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands

SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
M	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
L	Territories
TG	Togo
TH	Thailand
TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	
TW	Tuvalu Taiwan, Province of
1 1 1 1	
TZ	China Tanzania, United
12	
1.1.4	Republic of
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	United States Minor
	Outlying Islands
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Vatican City State
	(Holy See)
VC	Saint Vincent and the
	Grenadines
VE	Venezuela
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
VN	Viet Nam
l VU	Vanuatu
WF	Wallis and Futuna
	Islands
WS	Samoa
YE	Yemen
YT	Mayotte
YU	Yugoslavia
ZA	South Africa
ZM	
	Zambia
ZR ZW	Zaire
1 / VV	Zimbabwe


リモコンでテレビを操作する

本機のリモコンを使って、ビクター製テレビや他メーカーのテレビを操作することができます。

他メーカーのテレビを操作する場合は、そのメーカー に対応したコードを設定する必要があります。

• ビクター製のテレビは、お買い上げ時の状態で操作することができます。

テレビのメーカーコードを設定する



1 リモコンのオーディオ/TVスイッチを「TV」側にする

2

○ を押す

• O/I TVは**手順3**が終わるまで押し続けます。


• 複数のコードを持つメーカーの場合、機種によって動作するコード番号が異なります。順番に試してみて正しく動作するコード番号を選んでください。

リモコンのメーカーコードの変更は終わりです。

メーカーのコード番号表

メーカー名	コード番号
ビクター	01,02,03
サンヨー	04.05.06
シャープ	07.08
富士通ゼネラル	09、10
ソニー	11,12,13
東芝	14
NEC	15
パイオニア	16
日立	17、18
フナイ	19,20,21,22
松下	23、24、25、26
三菱	27
アイワ	28,29

テレビを操作する



SET

・テレビの操作が終わったら、オーディオ/TVスイッチは「オーディオ」側に戻してください。 戻さないと、数字ボタンで本機の操作

リモコンのオーディオ/TVスイッチを切換えなくてもできる操作

0 1 C O C C O JAIL		
ф/I TV	テレビの電源を「入/切」します。	
TV###	テレビの音量を調節します。	
TVチャンネル + -	テレビのチャンネルを変えます。	
TV/LF7#	テレビの入力をビデオ入力に 切換えます。	

リモコンのオーディオ/TVスイッチを「TV」 側にしてできる操作

数字 ボタン	TV1〜TV12を選びます。 O ボタンがTV11、 + 10 ボタンがTV12になります。
-----------	--

AVコンピュリンクの活用


テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤー、AVアンプなどいくつかの機器をつないで、再生するための接続をしても、操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。ビクター製の機器の操作に連動してほかのビクター製機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものがAVコンピュリンク機能です。

接続と設定をする

モノラルミニプラグ付きの接続コードを使用し、ビクター製の各機器のA V コンピュリンク端子どうしを接続します。機器によっては、AV COMPU LINK端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。 この機能を使うときは、モノラルミニプラグ付きの接続コード:CN-120Aをお買い求めのうえご使用ください。

- AVコンピュリンクモードの設定(DVD1~DVD3の切換え)は、「その他設定画面」(→93ページ)で操作します。
- •接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

■テレビとのAVコンピュリンク接続



テレビの入力端子	AV コンピュリンクモードの設定
ビデオ 1 のとき	DVD2
ビデオ2のとき	DVD3

 ビデオ3に接続したときは、「DVD1」に設定して ありますので、そのまま使えます。ただし、ビデオ 3が<u>DV/ムービー入力の</u>ときは、この端子にはAV コンピュリンクが働きません。

ご注意

D2映像出力をビクターのテレビにつなぐときは、 AVコンピュリンクモードの設定を必ず「DVD1」に してください。

操作方法

本機を再生にするだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビやAVアンプの入力を切換えたり、あらかじめ電源を「入」にする操作は必要ありません。

- 1. テレビの主電源スイッチを「入」にする
- 2. 本機にディスクを入れる
- 3. 本機のDVD ▷ / III を押す

次の動作が自動的に行われます。

- テレビの電源が「入」になります。
- テレビの入力切換が本機を接続している外部 入力(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)になります。

なお、本機の電源を「切」にしてもテレビの電源 は「切」にはなりません。

パソコンからの音声が聞こえないとき

「パソコンからの音声信号が再生されるか確認する」 (→61 ページ参照)の操作をして「Windows の起動」音が聞こえてこないときは、次のことを確認してみてください。

Windows®XPを例に説明します。

• [スタート] → [コントロールパネル] → [サウンド、音声、およびオーディオ ディバイス]→ [サウンド]を開き、「既定のデバイス」が [USBスピーカー] になっているか確認します。

「USB スピーカー」になっていないときは、▼を クリックしてプルダウンメニューの中から「USB スピーカー」を選びます。



参考: 他のサウンドカードから音声を出すときも ここを変更します。

• [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] を開き、音量が最小になっていたり、「ミュート(M)」にクリックマークがついていないかを確認します。

音量が最小になっているときは音量を上げ、「ミュート(M)」にクリックマークが付いているときは、マークをクリックしてクリックマークをはずします。

故障と思う前に、次のことを確認してください

本機がパソコンに認識されない

- → 本機のソース (音源) をUSBにしてから、USB ケーブルで本機とパソコンをしっかり接続する。
- → USBハブを使って接続しているときは、接続しているハブに問題がある場合があります。 ハブが正しく動作しているか確認する、または 接続するポートを変えてみてください。

音が出ない、小さい

- → [サウンドとオーディオデバイス] のボリュームコントロールの設定が違っている場合があります。 既定するデバイス、「ミュート(M)」を確認してください。
- → 本機の音量が適当になっているかを確認してください
- → パソコンと本機の電源を切ってから**60**ページ 「他の機器のの音声を聞く」の操作を再度行っ てください。

音が途切れる

- → 音声出力中、パソコンの CPU に負担のかかる 作業をしていると、音が途切れることがあり ます。 CPU に負担のかかる作業は控えてくだ さい。
- → 音声の再生中に、他の機器の USB ケーブルを 抜き差しすると音が途切れることがあります。

雑音が多い

→ 強い電磁波を発生するもの (テレビなど) の近くに置いていると雑音が多くなることがあります。強い電磁波を発生するものから十分に離して置いてください。

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因	
MDに示された収録可能時間を使い 切っていないのに「DISC FULL」が表 示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。(録音可能な最大トラック数は254曲まで)	
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。	
「 JOIN 」機能が使えない。	分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、そのは、「JOIN」でつなげることはできません。 また、その部分は消しても残り時間は増えません。	
曲を消しても残り時間が増えない。	細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切 れることがあります。 また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「JOIN」でつなげ	
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	ることができません。	
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。	

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 ☎03-5353-0336(代)



ご注意

この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、 他の機器へデジタル録音することはできません。

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。


本機では、CDまたはMDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲(MDの場合は、そのMD全曲)の二度目の録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速および等速(ノーマルスピード)で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音ができます。

MDの技術解説


ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)

MD(ミニディスク)は、従来の CD の約半分のサイズですが CD と同等の時間記録することができます。それは、新しく開発された「音声圧縮技術 (ATRAC)」により可能になりました。「音声圧縮技術 (ATRAC)」では、聴感上聞こえない音の成分をカットすることでデータを小さく圧縮しています。 この技術により、記録するデータを元のデータの約 1/5 の量にすることができ、長時間のステレオ録音/再生を可能にしました。さらに ATRAC3 の場合、LP2 で元のデータの約 1/10、LP4で約 1/20 に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。




UTOC (User Table Of Contents)

録音用 MD(ミニディスク)には、曲の内容とは別に、「目次 (UTOC)」データが収録されています。これには各曲が記録されている位置、曲の区切り、曲順などが記録されていて、この目次を見ることで、頭出しなどが素早くできます。また、編集のときは、この「目次(UTOC)」を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要がありません。



音飛びガードメモリー

MD(ミニディスク)を再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能があります。これを「音飛びガードメモリー」と呼び、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合、「音飛びガードメモリー」のデータが補完することによって、実際に聞こえる音が途切れたりしません。




ディスク、MD、テープの取り扱いについて


ディスクの取り扱いかた

・ケースからの出し入れ

① センターホルダーを押さえ

① 文字のある面を上にして…






- ②演奏面(虹色に光っている面)に触れないように持って出す。
- ②上から押さえて入れる。
- ディスクにテープやシールなどを張ったり、字を 書いたりしないでください。
- ディスクは曲げないでください。




• ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状の CD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因 となります。

ディスクのお手入れ

再生する前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。





必ず内側から外側へ

連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のク リーナーなどは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないように ロックされています。 無理に開けようとするとディ スクがこわれます。




定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために

録音用 MD には、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



⑦お知らせ


- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置に張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったまま MD を挿入すると、故障の原因となります。
- MDは ⇔や ▷ などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。



大切な録音を消さないために


カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。

- ツメを折っておくと録音(消去)ができなくなり、 誤って消してしまうことが防げます。
- 再び録音したいときはツメの穴をセロハンテープ などでふさぎます。



カセットテープの取り扱いかた

テープにたるみがありますと、機械に巻き込まれたり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにしてたるみを取り除いてください。また、テープを引き出します。




たり、テープ面に触れないでください。

C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。

長時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄 く伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因と なります。

リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リーダーテープ)があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきましょう。



テープデッキのヘッド部の清掃

・ヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使うと便利です。

本体表面のお手入れ

キャビネット表面の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



• キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、シンナーやベンジンでふかないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

ご注意

 ハイポジション(TYPE II)やメタルテープ (TYPE IV)に対応しておりませんので、使用しないでください。特性が異なるため、正しく録音されません。また、再生しても正しい音質にはなりません。

MD/ディスクのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処 置
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください(→80ページ参照)。
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする曲を選 んでしまった。	グループをはさまないように曲を選んでく ださい(→79 ページ参照)。
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超えている。 (グループに関する情報は、タイトルの領域に記録されます)	それ以上のグループは作れません。 (不要なディスク名や曲名は消してください)
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲、または8秒以下の 短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量を調節しようとした。	倍速録音中は、CDの音は聞けません。
CANNOT REC	ビデオCD/スーパービデオCDでPBC再生中に1トラック(曲)録音をしようとした。	PBCを「切」にして(→33 ページ参照)再生 し、録音してください。
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようとした。	それ以上のタイトルは入力できません。
READ ERROR	UTOC情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。トラック 数が254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集または録音をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください (→102ページ参照)。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■ (停止)を押していったん停止してから、 ▲ B MD(取出し)を押してMDを取り出し、 もう一度操作し直してください。
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで新し いグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでく ださい(→79 ページ参照)。
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON-AUDIO CANNOT COPY	接続したデジタル機器(BSデジタルチューナーなど)のリニアPCM以外のデジタル音声(AAC音声など)をMDに録音しようとした。	接続したデジタル機器のデジタル出力の設定 をリニアPCMにしてください(詳しくは接続 した機器の取扱説明書をご覧ください)。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ)のコピーを作ろうとした。	メッセージ表示後、自動でアナログ録音 になります。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクトをか けたときの機器で解除してください。

ディスクのメッセージ	意味	処 置
CANNOT PLAY	再生できないディスクまたは傷の多いディ スクを再生しようとした。	ディスクを交換してください。
NO AUDIO	不法コピーディスクの可能性があります。 (音が出ません)	ディスクをお買い上げの販売店で確認して ください。
LR ONLY	マルチチャンネル音声でダウンミックスが 禁止されているトラックを再生している。	正常な動作です。

故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処 置	参照 ページ
映像/音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページをご覧になり、正しく接 続し直してください。	14~19
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	11
時刻表示が点滅してい る。	停電または、電源コードを抜いた ため。	時計を合わせ直す。	22
ディスク/MDの再生	ディスク/MDが裏返しに入ってい る。	文字のある面が上になるように正しく入れる。	28
が始まらない。	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1〜2時間待ち、乾いてから使う	
特定な箇所が正常に再 生できない。	ディスクに傷や汚れがある。 MDにエラーが発生した。	ディスク/MDをクリーニングするか、また は交換する。 MDを録音し直す	102
入れたMDが出てきて しまう。	MDの入れ方が不完全なため。 すでにMDが入っている。	本体と平行にして、軽くMDを押して入れ直す。 MDを取り出してから操作する。	51
MD/テープ録音がで きない。	誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。 テープの誤消去防止用ツメをセロハンテープ などでふさぐ。	102 103
テープの再生音が小 さい。	ヘッドやキャプスタンが汚れてい る。	ヘッドやキャプスタンを清掃する。	103
雑音が多くて、放送が うまく受信できない。	アンテナの接続・設置が悪い。	アンテナの接続・設置をし直す。	14
ブーンという雑音 がでる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	•
タイマーがうまく働	現在時刻が正しく合っていない。	正しい時刻に設定し直す。	22
かない。	タイマーが解除されている。	タイマー表示を確認して、設定し直す。	87
リモコンが操作でき ない	リモコンの電池が消耗している。	新しい乾電池(単3形)と交換する	19
電源を入れてもすぐ に切れてしまう。	スピーカーコード(端子)がショー トしてアンプに負担がかかりすぎて いる。	スピーカーコード(端子)がショートしてい ないか確認する。 それでも正しく動作しないときは、お買い上 げの販売店にご相談ください。	•

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

お願い

• 本機の故障または不測の事態により、録音・再生 およびディスク/MDの演奏などにおいて利用の 機会を逸したために発生した損害等の補償につ いては、ご容赦ください。

Q&A(よくあるご質問)

Q (ご質問)	A (回答)

ディスクについて

海外で購入したDVD ビデオ	DVDビデオの場合は、リージョン番号(ローカル番号)が「ALL」、または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCまたはPALであれば再生できます。
やビデオCDのディスクを再	ビデオCDの場合は、映像方式がNTSCまたはPALであれば再生できます。
生することができますか?	ディスクのジャケットをご確認ください。
リージョン番号(ローカル番号)がないDVD ビデオを再生することができますか?	リージョン番号(ローカル番号)はディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていないDVDビデオは再生できません。

音声について

Dolby Digital EXと印刷 されたディスクは再生でき ますか?	ドルビーデジタルと再生互換があるため、再生できます。 ただし、本来の効果を得たい場合は、対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵のアンプやレシーバーに、本機のデジタル音声出力端子を用いてつなぐ必要があります。その際、本機の音声設定画面の中の[デジタルOUT]設定を「ストリーム/PCM」に設定してください。
DTS ESと印刷されたディ スクは再生できますか?	再生できます。 ただし、本来の効果を得たい場合は、DTS ES対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵のアンプやレシーバーに、本機のDVDデジタル出力端子を用いてつなぐ必要があります。その際、本機の音声設定画面の中の[デジタルOUT]設定を「ストリーム/PCM」に設定してください。
THXと印刷されているディスクは、どういうディスクですか?本機で再生できますか?	再生できます。 「THX」は、米国ルーカスフィルム社が設けた、高品位な映像・音声収録、または再生における独自の部門及び基準の名称で、その基準に適合したディスクや機器を表すものであり、収録フォーマット自体をさすものではありません。
MP3とオーディオCDの両 方のフォーマットが一枚の ディスクに録音されている ときは、両方とも再生でき ますか?	そのような場合は、データCDフォーマットで収録されているため、オーディオCDのトラックは再生できません。MP3のトラックのみ再生できます。
ドルビーデジタルのディスクには、5.1chサラウンドという2種類のサラウンド音声が収録されていることがありますが、どう違いますか?	いずれもアメリカ・ドルビー研究所が開発したサラウンド音声の規格です。ドルビーサラウンドは、サラウンド成分(2ch)を、通常のアナログステレオ音声(左/右)に重ねて記録し、ドルビーサラウンド、およびドルピープロロジックデコーダーによって音声を分離・再生します。ドルビーデジタルは、最大でフロント左、フロント右、センター、リア左、リア右、LFE(Low Frequency Effect:サブウーハーなどの低音信号用)の計6ch分の音声をデジタル化、圧縮した上で独立して記録し、ドルビーデジタルデコーダーによって再生します。収録状況にもよりますが、一般的にはドルビーデジタルのほうがより優れた音場効果が得られます。

映像について

DVD ビデオやビデオ CD
の映像に、細かいモザイク
のようなものが出るのです
が、これは故障ですか?

デジタル収録された動画特有のもの (ブロックノイズ) であり、本機の故障ではありません。

その他

本取扱説明書の操作通りに 機能しません。	コンテンツ作成者の意図や構造上の制約等により、本機の操作を受け付けない場合があります。
DVDビデオの映像をビデ オテープに録画することは できますか?	ほとんどのDVDビデオ はコピー禁止処理がされてるので、ビデオテープへの録画はできません。
本機で録画はできますか?	録画はできません。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管しておいてください。

--- 保 証 期 間 ---お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

マイクロコンポーネントMDシステムの補修用性能部 品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**110~111**ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

105ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

マイクロコンポーネントMDシステム
UX-W7DVD-S
UX-W7DVD-M
UX-W8DVD-S
年 月 日
できるだけ具体的に
付近の目印等も併せてお知らせください

使利メモ お買い上げ店名 ☎ () −

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

制口のナス相手。井体

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。一

■ MD/DVDレシーバー

(CA-UXW7DVD-M/CA-UXW7DVD-S/CA-UXW8DVD-S)

アンプ部

実用最大出力 20W+20W (JEITA/4Ω)

入力端子

<アナログ> AUX×1系統、

 $500\text{mV}/47\text{k}\Omega:\text{LEVEL1}$ $250\text{mV}/47\text{k}\Omega:\text{LEVEL2}$

<デジタル> デジタル光入力×1.

-23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

(サンプリング周波数32kHz/44.1kHz/

48kHzに対応) <その他> USB AUDIO×1、

出力端子

<アナログ> スピーカー×1系統、20W/4Ω

適合インピーダンス $4\Omega \sim 16\Omega$ ヘッドホン(×1)、 $15mW/32\Omega$ 適合インピーダンス $16\Omega \sim 1k\Omega$

<デジタル> DVD/CDデジタル光出力×1

-23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

<その他> AVコンピュリンク \times 2(ϕ 3.5)

ビデオ出力部 映像出力×1

1.0V(p-p)/75Ω、同期負

S1/S2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω、同期負C出力: 0.286V(p-p)/75Ω

D2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω CB/CR出力: 0.7V(p-p)/75Ω

映像信号方式 JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方

式(インターレース方式/プログレッシブ方式選択可)

チューナー部

受信周波数 FM:76.00MHz~108.00MHz

AM:531kHz~1,629kHz

アンテナ FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式 3プログラム動作(ONCE/EVERYDAY

切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

(オートディマー)

時刻表示 24時間表示

DVDプレーヤー部

再生可能ディスク DVDビデオ、DVDオーディオ、オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオCD、

CD-R/CD-RW(オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオCD、MP3/JPEGフォーマット)、DVD-R(ビデオフォーマット)、DVD-RW(ビデオフォーマット)

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 **再生時間** 録音モードSP : 80分

(MD80使用) 録音モードLP2:160分 録音モードLP4:320分

サンプリング周波数 44.1 kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

カセットデッキ部

形式 コンパクトカセットステレオ

録音方式 交流バイアス **消去方式** 交流消去

ヘッド 消去(2ギャップフェライト) | コンビネー

録音・再生(ハードパーマロイ) ション×1

早巻き時間 約145秒(C-60)

共通部

電源電圧 AC 100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源 「入」 時 60W 電源 「待機 | 時 0.9W

最大外形寸法 幅189mm × 高さ170mm × 奥行

365mm 質量 約 6.3kg

■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXW7DVD-M/SP-UXW7DVD-S/SP-UXW8DVD-S)

形式 3ウェイバスレフ型、防磁形(JEITA)

 使用スピーカー
 低音用
 : llcm 丸形 × l

 中高音用
 : 4cm 丸形 × l

高音用 : 1.5cm 丸形 × 1

最大入力 20W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 55Hz~40kHz 出力音圧レベル 84dB/W·m

最大外形寸法 幅 125mm × 高さ 258mm × 奥行

207mm

質量 約 2.3kg(1本)

■ マイクロコンポーネントMDシステム

(CA-UXW7DVD-M/CA-UXW7DVD-S /CA-UXW8DVD-S)

総合

最大外形寸法 幅 439mm \times 高さ 258mm \times 奥行

365mm

質量 約 10.9kg

付属品 : →8 ページ参照

- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの 「ご相談窓口」にご相談ください。

都県	府名	級	口名	Т	Ε	L	₩	所	在	地		都県
					7	比	海道	道				
		札旭					I	札幌市厚別区 旭川市神居				
北淮	元岩	北						北見市山下				_
10/5	护旦	釧帯						釧路市松浦 帯広市東6				l
		函	館S.S.	(0138)52	-5324	040-0001	函館市五稜 函館五稜郭				
					5	Į.			275			
	_	青			723	-2261	030-0844	青森市桂木				
青	森			1.				八戸市諏訪 弘前市高田				
		盛盛						54.別.巾高田 盛岡市津志田(l	
岩	Ŧ	水						水沢市天文				東
Σ.I.	_	秋大					l	秋田市山王 大館市美園		1-1		
秋	田	横						横手市赤坂		∮3-6		
宮	城	仙					984-0011	仙台市若林區 石巻市門脇				
		山		_	_			山形市松山			l	
山	形	酒	⊞S.S.	(0234)26	-7145	998-0842	酒田市亀ヶ	崎6-6-			_
		郡						郡山市堤1・		m⊤øe * ○ 1		
福	島			1			965-0831	会津若松市表町1				埼
		福	島S.S.	(024)5	553	-9437	960-0103	福島市本内				
				関	5	₹・	甲信	言 越				
		新					950-0084					
新	澙	長上					940-0012 942-0081	長岡市下下 上越市五智				
_		長					380-0913	長野市川合			l	
長	野	松	本S.S.	(0263))25	-9165	390-0828	松本市庄内	2-4-21			抽
群	馬	前	橋S.C.	(027)2	255	-5921	371-8543	前橋市大渡 日本ピクター(A				神
栃	木	宇都	宮S.C.	(028)6	38-	1639	321-0953	宇都宮市東	官郷3-5-	.22		
茨	城	水	戸S.C.	(029) 2	246	-1560	310-8528	水戸市元吉				\vdash
		±	浦S.S.	(029)8	321	-8756	300-0813	日本ビクター(杉				
彐	梨	甲	府S.S.	(055)2	237	-4016	400-0864	甲府市湯田	2-11-5	i		静

干 葉 [出張修理専門] のご相談窓口	1 7
1	1 7
千葉 (15預かり修理、補修用部品) のご相談窓口 千葉S.C. (043)246-2588 261-0001 柏 S.C. (04)7175-4322 277-0863 浦安S.S (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27	1 7
十 葉	7
千 葉S.C. (043)246-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1- 柏 S.C. (04)7175-4322 277-0863 柏市豊四季512-10-6 浦安S.S (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27	7
浦安S.S (047)353-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27	
	7
東京	
【出張修理専門】のご相談窓口	
首欄サービスセンター (03) 5803-2888 279-0001 十葉県浦安市当代島2-	13-27
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口	
本 郷S.C. (03) 5684-8254 113-0033 東京都文京区本郷3-147 ビクター	
東京 秋葉原S.S (03)3251-2128 101-0021 東京都千代田区外神田	
練 馬S.C. (03) 3993-7520 176-0014 東京都練馬区豊玉南 -	
大 田S.C. (03)3727-9385 145-0062 東京都大田区北千束2-	
八 王 子S.C. (0426) 46-6914 192-0045 東京都八王子市大和田町	2-9-6
【業務用機器専門】のご相談窓口	
CSセンター (03)3874-5231 110-0003 東京都台東区根岸5-4-	3
埼 玉	
【出張修理専門】のご相談窓口	
首欄サービスセンター (03)5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-	13-27
埼 玉 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口	
大 宮S.C. (048) 654-5241 331-0814 さいたま市北区東大成町2	-658-1
熊 谷S.S. (048)553-5105 361-0057 行田市城西2-7-39ツインハイ	イツ石山B
神奈川	
[出張修理専門] のご相談窓口	
首欄サービスセンター (03) 5803-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-	13-27
【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口	
神奈川 横 浜S.C. (045)651-0403 231-0028 横浜市中区翁町1-3-1	
	石原ビル)
平 塚S.C. (0463)36-2160 254-0065 平塚市南原2-4-5	
相 模 原S.C. (042)776-2052 229-0004 相模原市古淵3-7-4	
横 浜T.C. (046)234-4500 243-0401 海老名市東柏ヶ谷6-15	9-26
静 岡	
静 岡S.C. (054) 282-4141 422-8043 静岡市中田本町62-31中田	ビル1F
静 岡 沼 津S.S. (055)922-1557 410-0041 沼津市筒井町6-5	
浜 松S.S. (053)421-3441 435-0041 浜松市北島町785	

都県	府名	窓口名	TEL	₩	所 在 地
			東海	・北	陸
愛	知	三 河S.C.	(0568) 25-3235 (0564) 51-5931	444-0833	岡崎市桂曙3-10-12
岐	阜	岐阜S.S.	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
≡	重		(0593)52-0841 (059)229-7780		
富	E	富 山S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町四丁目1-3
石	Ш	金 沢S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本四丁目65-17
福	#	福井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
			近	,	<u> </u>
滋	賀	滋賀S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
			引のご相談窓		
		大 阪S.C.	(06)6304-573	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
京	都	【お預かり修理	里、補修用部品	】のご相談	窓口
			1	1	京都市伏見区深草下川原町31-1
京北	都部				福知山市厚東町145-2
		【出張修理専門	引のご相談窓	<u> </u>	
_	_	大 阪S.C.	(06)6304-573	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
奈	良		里、補修用部品		
					奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F
_			引のご相談窓		水区市八日町0010版平三ル11
					大阪市淀川区田川2-4-28
			里、補修用部品		
١.					大阪市淀川区田川2-4-28
大	阪				堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ
			 専門】のご相談 		
_					大阪市淀川区田川2-4-28
和翠	沈山				和歌山市太田430-8
1111	~щ		(0739)22-9976		田辺市湊1581-12
l			引】のご相談窓		I
兵 庫					大阪市淀川区田川2-4-28
中東	部		里、補修用部品		
<u> </u>		神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵西	庫部	姫路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町 1 1-1

_						
l	都県	府名	窓口名	TEL	₩	所 在 地
1				中	[3	E
ł	岡	山	岡 山S.C	. (086)243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
ı		_	広 島S.C	. (082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
l	広	島	福山S.S	. (084)931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
1			山 □S.C	. (083)973-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
1	山		徳山S.S	. (0834) 27-1331	745-0042	周南市野上町2-35
l			下関S.S	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
l	島	根	山陰ピクター販売(株			
ł	-	TIX		-	690-0825	松江市学園 1-16-39
ł	鳥	取	山陰ピクター販売(株			<u> </u>
١	L"	7^	鳥 取S.S	. (0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水 1 丁目22-1
l				兀	国	
l	香	Ш	高 松S.C	. (087)866-1200	761-8057	高松市田村町205-1
l	徳	島	徳 島S.C	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
l	高	知	高知S.S	. (088)882-0546	781-8122	高知市高須新町4-143
l	愛	媛	松 山S.C	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
l	2	ЖД	宇 和 島S.S	. (0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
l				九州	・沖	縄
1	福	岡	福 岡S.C	. (092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
1	佐	智	久留米S.S	. (0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
1		_	北 九 州S.C	(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
1	l_	44	長 崎S.C	. (095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
1	長	崎	佐世保S.S	. (0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
1	大	分	大 分S.C	. (097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2
1	熊	本	熊 本S.C	. (096) 353-4536	861-4101	熊本市近見町8-1-10
ĺ	宮	峆	宮崎S.S	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59
ĺ	Ľ	呵	延岡S.S	. (0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3
1	鹿児	鵖	鹿 児 島S.C	. (099)282-8818	890-0034	鹿児島市田上七丁目9-8
1	沖	縄	沖 縄S.C	. (098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルサポートセンターです。

1203

・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

用語集

英字·数字

B.S.P.

DVDオーディオの静止画像には、オーディオ再生に合わせて自動的に表示されるもののほかに、ユーザーが任意選択できる画像が収録されている場合があります。このような画像をB.S.P. (Browsable Still Picture)と呼びます。

DTS (Digital Theater System)

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じ最大5.1chです。音声圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのあるノイズの少ない再生が可能です。

D端子

映像信号(Y、CB、CR)と、映像信号のフォーマットを識別する制御信号を一つのコネクタで接続できる端子です。 映像フォーマットの対応度に応じていくつかの規格があり、本機はD2端子を備えており、D1~D4端子付きのデジタルテレビに接続することができます。

Dレンジコントロール

ドルビーデジタルで収録されたDVDビデオの場合、大音量シーンでテレビの音量を下げても、セリフなどの比較的小さな音を明瞭に聞き取ることができる機能です。

JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

静止画情報圧縮フォーマットの一つで、インターネットや デジタルカメラなどに広く利用されています。

MLP(Meridian Lossless Packing)

DVDオーディオに採用されているマルチチャンネル音声圧縮方式の名称です。圧縮比率は約1/2の可逆データ圧縮方式で完全に元のデータに復元できる圧縮方式です。高音質での再生を可能にしています。

MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)

音声情報圧縮の国際規格で、音声データを元の音質を大きく 損なうことなく、約1/10に圧縮することができるフォーマットです。このMP3フォーマットで記録したCD-R/CD-RW ディスクを、本取扱説明書では「MP3 ディスク」と呼んでいます。

MPEGオーディオ

サラウンド方式の一つで、音声データを圧縮し、最大7.1chまで対応しています。

NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式(PAL あるいはSECAM)を採用しています。フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換性はありません。

PBC(プレイバックコントロール)

ビデオCD (バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号。PBC 対応ビデオCD に記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。また、高精細な静止画が収録されているビデオCDでは、動画の4倍以上の解像度で静止画像を再生します。

S映像信号

映像信号形式の一つで、信号を明るさの要素(輝度: Y)と色(C)の要素に分けて伝送するため、鮮明で色のにじみが少ない映像が楽しめます。これに、テレビ側でフルモード(縦長の映像)を自動判別信号を加えたのがS1映像信号です。

VFP(ビデオファインプロセッサー)機能

映像の微妙なチューニング(調整)を可能にする当社独自の機能です。ソフトやお部屋の状態など、お好みに応じ映像の明るさやコントラスト、中間の明るさが選べるガンマ補正などの項目が調節できます。これまで難しかった映画フィルムの質感にも迫る、なめらかで階調が深い映像表現の追求も可能にしました。

あ

アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビの横:縦の比は4:3、ワイドテレビ、およびHDテレビの横:縦の比は16:9の比率をもっています。

インターレーススキャン方式(飛び越し走査)

従来の映像方式で、主にテレビで使われます。

か

グループ

DVDオーディオの構成単位。一般的にDVDオーディオはいくつかの「グループ」で構成され、各グループ内には複数のトラックがあります。DVDビデオにおける「タイトル」、「チャプター」がそれぞれDVDオーディオにおける「グループ」、「トラック」に該当します。

コンポーネント

ビデオ信号方式の一つで、光の3 原色の信号 (R/G/B)や、それを規準により効率よく変換された映像信号 (色差信号: Y/ C_B/C_R)をさします。各々別々の信号線で伝送するため、高画質で伝送することができます。

さ

サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる 立体音場を作りだすシステムをいいます。

サンプリング周波数

アナログ音声をデジタル信号に変換する場合、もとになるアナログ信号を、1秒間に何回という割合で細かく区切ります。この過程を「サンプリング」といい、サンプリングに使われる周波数をさします。

視聴制限

年齢の若い視聴者に対して好ましくない内容を含んだDVD ビデオの場合、あらかじめソフトに視聴可能なレベルが設定されています。このレベルに応じてプレーヤー側のレベルを設定し、見せたくないシーンなどを再生できなくしたり、別のシーンに変えたりすることができるようにする機能のことをいいます。

スクリーンセーバー

長い時間、静止画を移しているとテレビ画面が焼き付きをおこし静止画の残像が残ってしまうことがあります。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。

た

タイトル

DVDビデオの構成単位で、カテゴリやジャンル別での大きな くくりを指します。一般にDVDビデオは、いくつかの「タイト ル」に区切られています。

ダイナミックレンジ

音声レベルの1番大きい部分と1番小さいレベルの差をいいます。

ダウンミックス

サラウンド方式(3チャンネル以上)で記録されたマルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2チャンネル音声にミックスして再生する機能をいいます。

チャプター

DVDビデオの各タイトル内を、個別のシーンなどの小さなくくり(チャプター)で区切った単位です。

トラック

CDやMP3ディスクの記録単位で、主に一つの楽曲をさします。

ドルビーサラウンド

サラウンド方式の一つ。フロント・サラウンド計4ch分の音声信号を、いったん2chで記録し、専用のデコーダーを通し再生時にはもとの4chに戻します。2ch記録のためステレオ機器につないでも違和感のない再生が可能な方式です。

ドルビーデジタル

サラウンド方式の一つ。最大フロント3ch、サラウンド2ch、およびサブウーハー0.1ch の5.1chまで対応しています。

は

パケットライト方式

データをCD-R/RWに記録する方法の一つで、ディスクの空き容量に応じてトラックをさらに分割して記録します。本機では、この方式で記録されたCD-R/RWディスクは再生できません。

パンスキャン

映画などの横長の画像をアスペクト比4:3のテレビに映し出す方法の一つ。横長画面の左右両端が切りとられた状態で映ります。

ビットストリーム

ドルビーデジタルなどのように、圧縮されたデジタル音声 信号のこと。一般的には各種エンコード作業によって作成 されたデジタルデータをさします。

プログレッシブスキャン方式(順次走査)

DVDビデオなどで使われている映像方式で、インターレーススキャン方式よりも、ちらつきのない高品位の映像をお楽しみいただけます。

ま

メニュー

DVD ビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

5

リージョン番号(再生可能地域管理)

あらかじめ設定された地域(リージョン)についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を6 つの地域に分け、これに番号(リージョン番号)をつけ識別します。ディスクに設定されたリージョン番号と、DVDプレーヤーのリージョン番号が合わない場合、再生することはできません。

リジューム再生

一度再生を中断したあと、中断した場所から再び再生を開始 することをいいます。

リニアPCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一 つで、変換に際して圧縮を全くしない方式。

レターボックス

映画などの横長の画像、アスペクト比 4:3 のテレビに欠けることなく映し出す方法。画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出します。画面が文字通りレターボックス(郵便受け)に似ていることから名付けられています。

索引

数字·英字	
16:9オート	. 20
16:9ノーマル	20
1トラック(曲)録音	
1トラック録音 1曲録音	
16:9オート	
16:9ノーマル	
A MDの2倍速録音	
A-Bリピート AHB PRO	
ALL ERASE 74 ,	
ATRAC	
ATRAC3 51 ,	101
AUTO POWER OFFAVコンピュリンク	
AVコンピュリンクモード	. 93
B.S.P	112
BLANK DISC77,	104
CANNOT ENTRY! 80, CANNOT FORM!	104
CANNOT GROUP!	
CANNOT JOIN 76,81,	
CANNOT REC x1	
REC ONLYCANNOT TITLE	. 66 104
CD-DA	
CD-R/CD-RWディスク	. 64
CD-R/RWディスク	
CD-ROM 16, 17,	
DISC FULL 75, 100,	
DISC PROTECTED	
71, 74, 79,	
DIVIDE 74, DIVIDE GR 78,	
Dolby Digital	
Dolby Digital EX	
DTS 10,	
DTS ES	
DVD-RAM DVD-ROM	
DVD-RW	9
DVDレベル	. 36
Dレンジコントロール 92,	
EMERGENCY STOP	104

ENTRY GR	78	, 80
ERASE	74	, 77
ERASE GR	78	, 82
ERROR		104
FORM GR	78	, 79
GROUP FULL		104
GROUP TRACK	79,	104
HCMS	63,	100
HCMS CANNOT COF		
IS09660フォーマット	`	9
JOIN		
JOIN GR		
JPEG		112
JPEGファイル		
LP:の設定		64
LOAD ERROR		
MD NO DISC		
MDLP51	, 62	, 64
MDに入力できる文字数		. 71
MEMORY FULL		
MLP		
MOVE	. 74	, 76
MOVE GR		
MP3		
MP3/JPEG		
MP3ファイル		
MPEG	10,	112
NON-AUDIO CANNO	l	
COPY		104
NTSC	10,	112
PAL		10
PAL DISC		104
PBC	33,	112
PLAY TIMER PLAYBACK DISC		80
71, 74,	70	10/
/1, /4,	79,	104
READ ERROR		104
REC TIMER		
S映像信号		
S映像端子		
SACD		
SCMS SCMS CANNOT COF		100
SCIVIS CAININUT CUF	1 62	104
	3 2,	104

TECTED 104	TRACK PRO
20, 91	TVタイプ
湍子	USB AUDIC
11, 18, 59, 60	
78, 82	UNGR ALL.
78, 82	UNGROUP
101	UTOC
37, 112	VFP
, g	VBフォーマ

ア	サ	Л
アイコン一覧 43 アスペクト比 10, 112 明るさ 37 アナログOUT 92 アングル 35 イチ押しプレイ 23 インターレーススキャン方式 112 色合い 37 色のこさ 37 インデックス 10 インピーダンス 15 映像設定画面 20, 89, 91 映像ソース 21, 89, 91	サウンドシンクロ録音	ハイポジションテープ(TYPE II)
オーディオCDの4倍速録音	ズーム	プログレッシブスキャン
カカカントリーコード一覧	タイムサーチ	メタルテープ(TYPE IV)
キーナンバー	プログレッシブ方式	フンダム演奏 41 リージョン コード エラー 28 リージョン番号 表紙 , 113 リジューム再生 103 リニアPCM 音声 113 リピート演奏 56 リピート再生 48 リジューム 30, 93 リニアPCM 10 リバースモード 58, 63
コントラスト	58, 63, 69	リピート

別売りのオプション品

RCA ピンコード : CN-180G (1 m)
 光デジタルケーブル : XN-110SA
 S ビデオコード : VC-S110E

• コンポーネントビデオコード : VX-DS110 (Dプラブ~Dプラグ)

:VX-DS210(Dプラグ~ピンプラグ×3)

• USB ケーブル : VX-U110 (1m) • DVD レンズクリーナー : CL-DVDLW

: CL-DVDLA

• MD レンズクリーナー : CL-MLA

アンテナコネクター : VZ-71A (75 Ω /300 Ω)

• FM フィーダーアンテナ : CN-511A (300 Ω)

(アンテナコネクター: VZ-71Aと 一緒に使います。

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

1203TNMNATJEM